

aceline

Руководство
по эксплуатации

Кухонные весы
S-21

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Кухонные весы предназначены для измерения массы различных пищевых продуктов и небольших предметов.

Меры предосторожности

- При обнаружении сбоев в работе устройства попробуйте заменить элементы питания. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте весы только на стабильной ровной поверхности, а также в условиях полной сухости.
- Чистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью. Не используйте агрессивные вещества для чистки устройства.
- Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- Все пластиковые части устройства должны быть немедленно очищены после контакта с жирной, приправленной специями, уксусом или слишком окрашенной пищей. Избегайте контакта устройства с кислыми цитрусовыми соками.
- Если Вы не используете весы в течение долгого времени, извлеките элементы питания во избежание их окисления (это может привести к повреждению устройства).
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства



1. Кнопка питания «ON/OFF» / тарокомпенсации «TARE».
2. Дисплей.
3. Кнопка выбора единиц измерения «UNIT».

Технические характеристики

- Модель: S-21.
- Торговая марка: Aceline.
- Единицы измерения: граммы, унции, фунты, миллилитры.
- Диапазон взвешивания: 2 г — 10 кг.
- Точность измерения: ± 3 г.
- Параметры питания: AAA $\times 2$.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Весы.
- Батарейки AAA (2 шт).
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

1. Вставьте батарейки, поставляемые в комплекте, в специальный отсек на задней стороне устройства. Соблюдайте полярность.
2. Разместите весы на ровной устойчивой поверхности.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Дождитесь появления цифры «0» на дисплее, прежде чем взвешивать.
4. Нажимайте кнопку «UNIT», чтобы выбрать единицу измерения. На дисплее будет отображаться соответствующий индикатор: «g» — граммы, «lb» — фунты, «oz» — унции, «ml» — миллилитры.
5. Поставьте на весы то, что необходимо взвесить. На дисплее отобразится вес этого предмета или продукта.
6. Если Вам необходимо произвести взвешивание в таре, то сначала поставьте на весы тару, в которой будете проводить взвешивание. На дисплее отобразится вес этой тары. Нажмите кнопку тарокомпенсации «TARE», на дисплее отобразится «0». Поместите в тару продукты для взвешивания. На дисплее отобразится вес этих продуктов без веса тары.
7. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.

Примечание: весы выключатся автоматически через 3 минуты отсутствия активности.

Коды ошибок

Код ошибки	Описание
O_Ld	Превышен максимально допустимый вес продуктов. Уберите лишние продукты с весов
Lo	Низкий заряд батареи. Замените элементы питания

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Бохэн Электроник Ко., Лтд.
№29-1, ул. Моу, подр-н Ваньцзян, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



aceline