

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Блендер  
SBW-350

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Сымсыз блендер шырындарды, пюрелерді, смузилерді дайындауға арналған.


## Сақтық шаралары

- Мотор блогын суға батыруға тыйым салынады.
- Жарақат немесе күйіп қалмас үшін араластырғышқа ыстық ингредиенттерді немесе сұйықтықтарды салмаңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың

қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құралды 60 °C жоғары температурадан қорғаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Құралды ингредиенттерсіз қоспаңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен ұзағырақ пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның қақпағын ашпаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қақпақты ашпаңыз немесе блендер қозғалатын бөліктеріне қол тигізбеңіз.

## Құрылғы схемасы



1. Тасымалдау тұтқасы бар қақпақ.
2. Бөтелке.
3. Блендер қозғалтқыш бөлігі.
4. Жарық индикаторы.
5. Қуат түймесі.
6. Зарядтауға арналған қосқыш.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

Алғаш қолданар алдында құрылғының толық зарядталғанына және тағаммен жанасатын бөлшектердің мұқият жуылғанына көз жеткізіңіз.

1. Бөтелкені мотор блогына бекітіңіз.
2. Жемістерді дайындаңыз: жуыңыз, қабығын аршып, шамамен 1 см текшелерге кесіңіз.
3. Жемісті блендер бөтелкесіне салып, қажетті мөлшерде суды, сүтті немесе басқа қажетті сұйықтықты қосыңыз. Сұйықтықпен бірге ингредиенттердің жалпы мөлшері бөтелкедегі максималды белгіден аспауы керек.
4. Қақпақты мықтап жабыңыз. Қуат түймесін екі рет басыңыз, құрылғыны үстелге қойыңыз немесе оны қолыңызбен ұстаңыз. Құрылғының бір циклі 40 секундқа созылады.
5. Блендерді біркелкі ұнтақтау және араластыру үшін құрылғы жұмыс істеп тұрғанда төңкеруге болады.
6. Жұмыстың соңында қақпақты ашып, алынған қоспаны стақанға құйыңыз немесе бөтелкеден ішіңіз.
7. Зарядтау үшін тек осы құрылғымен бірге берілген зарядтағышты пайдаланыңыз. Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл, зарядтаудан кейін — көк.

# Тазалау және күтім

1. Тазалау алдында блендер пышақтарының толық тоқтағанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тазалау үшін қатты немесе абразивті тазалағыштарды немесе металл қырғыштарды пайдаланбаңыз.
3. Мотор бөлігін сәл дымқыл шүберекпен сүртуге болады. Оны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
4. Блендердің пышақтарын тазалау кезінде абай болыңыз және мүмкіндігінше қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
5. Блендер бөтелкесін жылдам тазалау үшін контейнерге аздап су құйып, мотор бөлігін бекітіңіз. Қуат түймесін екі рет басып, блендерді 5–10 секундқа іске қосыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SBW-350.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: DC 5 В, 1 А.
- Қуаты: 50 Вт.
- Аккумулятор кернеуі: DC 3,7 В.
- Көлемі: 350 мл.
- 4 тот баспайтын болаттан жасалған пышақ.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Батареяның сыйымдылығы: 1300 мА·сағ.
- Зарядтау түрі: USB кәбілі.
- Пышақтың айналу саны (айн/мин): 18000–20000 айн/мин.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою



бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

# Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Фошань Пинью Электрик Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
№202, 24 ғим., Шуньдэ Чжифу паркі, №8, екінші айнал-  
ма жол, Гаоцзань аул., Синтань, Шуньдэ ауд., Фошань қ.,  
Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-  
тар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС  
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа  
д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта ме-  
кен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының  
орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

**aceline**