

aceline

Руководство
по эксплуатации

Диск пильный
WSB0115

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Диск пильный — расходный инструмент, предназначенный для резки разных видов поверхностей.

Меры предосторожности

- К работе с пильными дисками допускаются лица, прошедшие обучение, аттестацию, квалификационную комиссию по технике безопасности труда. На оборудовании должны быть предусмотрены устройства для:
 - удаления абразивной пыли и отходов из зоны обработки;
 - защиты рабочего от абразивной, металлической и неметаллической пыли, частиц обрабатываемого материала, образующихся в процессе отрезки.
- Абразивный инструмент и его крепления должны быть ограждены средствами защиты (кожухом, ограждением, металлическим экраном, колпаком и т.д.), входящими в комплект оборудования.
- При закреплении изделия не допускается применение насадок на гаечные ключи, ударного инструмента.

- Перед установкой на станок диски должны быть осмотрены. Не допускается эксплуатация диска:
 - с трещинами на поверхности и сколами;
 - не имеющего отметки об испытании на механическую прочность.
 - для торцового шлифования.
- Между прижимными фланцами и изделием следует ставить прокладку из картона или другого эластичного материала толщиной от 0,5 до 1,0 мм. Прокладка должна перекрывать всю прижимную поверхность фланца и равномерно выступать наружу по всей окружности не менее чем на 1 мм. Прокладки не используются для крепления дисков типа 27. Не допускается использование этикетки на изделии в качестве прокладки.
- Перед началом работы диск должен быть подвергнут вращению вхолостую на станке или ручной шлифовальной машине с рабочей скоростью в течение 2 мин — для дисков диаметром до 400 мм и 3 мин — для дисков диаметром свыше 400 мм.
- Оператор должен работать в индивидуальных средствах защиты (защитных очках, защитных наушниках, средствах индивидуальной защиты органов дыхания, защитных перчатках).
- Не допускается использовать изделия на операциях, запрещенных знаками безопасности, превышением скорости, указанными на этикетке.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

- При установке на оборудование или ручной инструмент обязательно выполнять требования безопасности, предусмотренные при эксплуатации этого оборудования.

Перечень возможных ошибочных действий, которые могут привести к аварии

- Механические повреждения изделия.
- Применение режимов выше допустимых.
- Отсутствие балансировки станка.
- Установка изделия на оборудование, не предназначенное для данного инструмента.
- Превышение окружных скоростей.
- Отсутствие защитного кожуха.
- Применение насадок на гаечные ключи, а также ударного инструмента при закреплении изделия.
- Биение шпинделя более установленных норм.
- Неправильное хранение инструмента.

Технические характеристики

- Модель: WSB0115.
- Торговая марка: Aceline.
- Тип: диск пильный.
- Напайки: есть.
- Диаметр диска: 115 мм.
- Посадочный диаметр: 22,2 мм
- Количество зубьев: 3.
- Максимальное число оборотов: 13200 об/мин.
- Материал изготовления: сталь.
- Для реза по дереву, гипсокартону, пластику, пеноблоку.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Диск пильный.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Порядок установки пыльного диска указан в руководстве по эксплуатации соответствующего инструмента/станка.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров, кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- При обнаружении неисправности изделия его следует утилизировать.
- Утилизация изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Manufacturer: Jiangsu Yilin Diamond Tools Co. Ltd.
Yaoqiao Town, New District, Zhenjiang, Jiangsu Province, China.
Изготовитель: Цзянсу Илинь Даймонд Тулз Ко., Лтд.
Яоцяо, Новый Район, Чжэньцзян, пров. Цзянсу, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем
лицо:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Фанзавод, д. 1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация
и функционал могут быть изменены без предварительного
уведомления пользователя.



Информация о дате производства указана на упаковке. V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 1 мес.

Срок эксплуатации: 1 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline