

# **aceline**

## Руководство по эксплуатации

---

Розетка  
AcRJ45W2  
AcRJ45W4

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Розетка предназначена для подключения коммутационного оборудования, предусматривающего в своей конструкции штекер RJ45.

## Меры предосторожности

- Не производите изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Эксплуатация

1. Установите пластиковую подножку с клеммником на стену.
2. Введите витую пару в розетку. Необходимо завести провод с запасом, примерно 10–15 см, на случай, если первичное подключение будет неверным.
3. Зачистите жилы витой пары.
4. Подключите жилы в клеммную коробку согласно цветовой схеме. Аккуратно распределите жилы по цветам и опустите каждую из них в зажимные отверстия до щелчка.
5. Закройте розетку пластиковым кожухом.

## Технические характеристики

Модель	AcRJ45W2	AcRJ45W4
Торговая марка	Aceline	
Разъем	RJ45	
Количество разъемов	1	
Категория	5e	
Количество штук в упаковке	2	4
Область применения	Бытовое	
Комплектация	Розетка, руководство по эксплуатации	

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров:

<https://www.dns-shop.ru/service-center>

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Эксплуатация» данного руководства.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** ДУНГУАНЬ ФАНБЭЙ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД.

Каб. 201, зд. 1, пр-т Далиншань №396, Далиншань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** DONGGUAN FANGBEI ELECTRONIC CO.,LTD.

Room 201, Building 1, No.396 Dalingshan Avenue, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

**Адрес электронной почты:** dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Информация о дате производства указана на упаковке. v.1

**aceline**