

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat müxtəlif kompüter/mobil kabel və adapterlərinə aiddir: OTG kabeli (mobil cihaza xarici USB qurğu qoşmaq üçün), kompüter üçün müxtəlif adapter/adapter (məsələn, USB-C — USB-A, DisplayPort — VGA və s.) və audio kabellər/adapterlər (3.5 mm, RCA və s.). Yalnız təyinatı üzrə — cihazlar arasında məlumat və ya signal ötürülməsi üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Konnektoru portlara düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca taxın.
- Kabeli/adapteri suya və rütubətə məruz qoymayın.
- Kabeli kəskin əyməyin, ağır əşya altında sıxmayın; uzun müddət bükülmüş vəziyyətdə saxlamayın.
- OTG kabeli ilə xarici qurğu (yaddaş kartı, disk) qoşarkən mobil cihazın batareyə sərfiyyatının artacağını nəzərə alın.
- Zədəli kabel/adapterlə istifadə etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Kabel və adapterləri quru, sərin yerdə saxlayın.
- Kabeli geniş halqa şəklində, kəskin bükmədən yığın.
- Konnektorları əzilmədən qoruyun.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. OTG kabeli: bir ucunu telefon/planşetin portuna (USB-C/micro-USB), digər ucunu xarici USB qurğuya (fləşka, siçan, klaviatura) qoşun; cihazın OTG funksiyasını dəstəklədiyini yoxlayın.
2. PC adapteri/adapter: mənbə və qəbuledici portların adapterin dəstəklədiyi formatlara uyğun olduğunu yoxlayıb qoşun.
3. Audio kabel/adapter: bir ucunu səs mənbəyinə (telefon, kompüter), digərini qəbulediciyə (kolonka, qulaqcıq, maqnitola) qoşun.
4. Qoşulmanın düzgün işlədiyini yoxlayın.

Qeyd: Bəzi OTG kabelləri yalnız məlumat ötürülməsini dəstəkləyir, xarici qurğunu qidalandırmır — yüksək enerji tələb edən qurğular üçün əlavə qida lazım ola bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Konnektorları tozdan və oksidləşmədən qoruyun.
- Kabeli mütəmadi zədə (kəsik, əzik) baxımından yoxlayın.
- Kabeli suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz tanınmır (OTG)	Telefon/planşet OTG funksiyasını dəstəkləmir /	Cihazın OTG dəstəyini yoxlayın, konnektoru düzgün

	kabel tərs qoşulub	istiqamətdə taxın
Adapter/adapter işləmir (PC)	Adapterin dəstəklədiyi format mənbə ilə uyğun deyil	Adapterin texniki uyğunluğunu (yalnız ötürdüyü signal növünü) yoxlayın
Səs yoxdur/zəifdir (audio kabel)	Kabel boş qoşulub / kontakt oksidləşib	Kabeli yenidən taxın, kontaktları təmizləyin
Fon küyü (uğultu) var	Kabel keyfiyyətsizdir / güc mənbəyinə yaxındır	Keyfiyyətli, ekranlaşdırılmış kabel istifadə edin, güc mənbələrindən uzaqlaşdırın
Konnektor portdan çıxır/laxlayır	Port və ya konnektor aşınıb	Kabeli/adapteri dəyişdirin

Problem davam edərsə, kabeli/adapteri başqa portda və ya cihazda yoxlayın; həll olunmazsa dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən -10°C ... $+50^{\circ}\text{C}$ (materiala görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Texniki göstəricilər (konnektor tipi, dəstəklənən protokol/format, uzunluq və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.