

KATANA

WIRELESS KEYBOARD



Сымсыз пернетақта ARDOR GAMING Katana

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы!

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: AG-ZD-104GT-XDA-HS-B
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Қуаты: 5 В = 350 мА
- Аккумулятор сыйымдылығы: 3000 мА·ч
- БЖ көмегімен толық баптау мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру
- Пернелердің жалпы саны: 104
- Anti-Ghosting технологиясы
- Gateron Mint механикалық қосқыштары
- Қосқыштың ресурсы: 80 миллионға дейін басу
- 19 жарықтандыру режимі
- XDA PBT кейкаптар
- USB-кәбілі: 1,8 м, торланған
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1
- Жұмыс жиілігінің ауқымы: 2402–2480 МГц
- Таратқыштың қуаты: 0 дБм
- Пернетақта өлшемдері: 443 × 138 × 40 мм
- Үйлесімділік: Windows

Жинақталым

- Пернетақта
- USB ресивер
- Кейкап пен свитчтерге арналған екіжақты пуллер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қысқартылған перне атауларының түсіндірмесі

INS: Insert

PS: Print Screen

SL: Scroll Lock

PB: Pause/Break

HM: Home

NUM: Num Lock

DEL: Delete

PU: Page Up

PD: Page Down

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пернелер тіркесімдері

FN + 1	Bluetooth 1 профилі
FN + 2	Bluetooth 2 профилі
FN + 3	Bluetooth 3 профилі
FN + 4	2.4G режимі
FN + F9	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + F10	Дыбыс деңгейін үлкейту
FN + F11	Дыбысты қосу/өшіру
FN + F12	Барлық пернелерді құлыптау/құлпын ашу
FN + 	WINDOWS пернесін құлыптау
FN + SL	Артқы жарық режимдерін өзгерту
FN + HM	Артқы жарық түсін өзгерту
FN + PS	Айналмалы дыбыс қосқышының артқы жарық режимдерін өзгерту (4 режим + артқы жарықты өшіру)
FN + INS	Айналмалы дыбыс қосқышының артқы жарық түстерін өзгерту (лүпілді және тұрақты бір түсті артқы жарық режимінде)
FN + ↑	Артқы жарық жарықтығын арттыру
FN + ↓	Артқы жарық жарықтығын азайту
FN + ←	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN + →	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN + W	Көрсеткі пернелерін WASD пернелеріне ауыстыру
FN + ESC	Әдепкі баптауларды қалпына келтіру үшін 3 секунд ұстап тұрыңыз
FN + L	Windows және macOS арасында ауысу

Айналмалы қосқыш

- Солға бұру: дыбыс деңгейін төмендету.
- Оңға қайталау: дыбыс деңгейін үлкейту.
- Басу: дыбысты өшіру/қосу.

Сымды және сымсыз режимдерде пернетақтаны қосу

Сымды режим

1. Пернетақта қосқышын бейтарап күйге қойыңыз.
2. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB-портына қосыңыз.
3. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

Bluetooth режимі

1. Пернетақтаны қосқыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосыңыз және пернетақта қосқышын **BT** күйіне қойыңыз.
2. Қосылуға болатын құрылғылар тізімінен **ARDOR_Katana** деп аталатын пернетақтаны тауып түйінде-стіріңіз.

Пернетақтаңыз қосылған үш құрылғы арасында жылдам ауысу режимін қолдайды.

1. Құрылғыдағы Bluetooth-ды қосыңыз және пернетақта қосқышын **BT** күйіне қойыңыз.
2. Бір уақытта FN + 1 басыңыз — Bluetooth 1 профилін пайдалану.
3. Бір уақытта FN + 2 басыңыз — Bluetooth 2 профилін пайдалану.
4. Бір уақытта FN + 3 басыңыз — Bluetooth 3 профилін пайдалану.

2.4G режимі

1. Пернетақтамен бірге жеткізілген 2.4 G ресиверді компьютердің USB-портына қосыңыз және пернетақта қосқышын  қалпына қойыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: www.dns-shop.kz/service-center

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ-сы, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



