

aceline

Руководство
по эксплуатации

TWS гарнитура
AIR X-1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

TWS гарнитура оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: AIR X-1.
- Торговая марка: Aceline.
- Напряжение питания: 3,7 В.
- Bluetooth:
 - Версия: 5.3.
 - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1 .
 - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
 - Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Кодеки: SBS, AAC.
- Микрофон: есть.
- Количество динамиков: 2.
- Сопротивление: $32 \pm 15\%$ Ом.
- Чувствительность наушников: 108 ± 3 дБ.
- Батарея кейса: Li-ion, 230 мА·ч.
- Батарея наушников: Li-ion, 30 мА·ч.
- Время работы наушников: до 7,9 часов.
- Время зарядки гарнитуры: 1 час.
- Разъем для зарядки: Lightning.
- Длина зарядного кабеля: 1 м.
- Степень защиты от влаги: IPX4.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Сменные амбушюры (3 пары).
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Зарядный кейс.
2. Индикатор заряда.
3. Разъем для зарядки.
4. Функциональная кнопка.
5. Амбушюра.
6. Сенсор.
7. Зарядные контакты.
8. Микрофон.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

- Во время зарядки кейса: индикатор заряда на кейсе горит оранжевым в течение 8 секунд и гаснет.
- Кейс полностью заряжен: индикатор заряда на кейсе горит зеленым в течение 5–8 секунд и гаснет.
- Во время зарядки наушников: индикатор заряда горит зеленым в течение 5 секунд и гаснет.
- Заряжайте кейс и наушники хотя бы раз в месяц.



Эксплуатация

1. Откройте кейс. Наушники включатся автоматически и начнут сопряжение.
2. Включите Bluetooth на устройстве, к которому необходимо подключить наушники.
3. Расположите наушники рядом с этим устройством.
4. Для подключения выберите в списке наушники Aceline Air X.
5. По окончании использования положите наушники обратно в кейс и закройте его. Наушники выключатся автоматически. Кейс автоматически начнет их заряжать.

Примечание: если не подключить наушники в течение 5 минут, они выключатся автоматически.

Функции

- Включение/отключение: удерживайте сенсоры обоих наушников в течение 5 секунд.
- Принять/сбросить вызов; воспроизведение/пауза: нажмите 1 раз на сенсоры обоих наушников.
- Отклонить вызов: удерживайте сенсоры обоих наушников в течение 2 секунд.
- Включение/выключение обнаружения уха: нажмите на сенсоры обоих наушников 4 раза.
- Сброс: нажмите на сенсоры обоих наушников 6 раз.
- Предыдущий трек: дважды нажмите на сенсор левого наушника.
- Следующий трек: дважды нажмите на сенсор правого наушника.
- Увеличить громкость: трижды нажмите на сенсор левого наушника.



- Уменьшить громкость: трижды нажмите на сенсор правого наушника.
- Голосовой помощник: нажмите и удерживайте левый сенсор в течение 3 секунд.
- Прозрачный режим / шумоподавление / обычный режим: нажмите и удерживайте правый сенсор в течение 3 секунд.

Возможные проблемы и их решение

- Наушники не включаются автоматически.
 - Убедитесь, что наушники заряжены (должно пройти больше 1 часа после того, как наушники были помещены в заряженный кейс).
- Звук есть только в одном наушнике, или не удается провести сопряжение:
 - Убедитесь, что оба наушника заряжены и включаются.
 - Проверьте, может ли один наушник подключиться к другому устройству по Bluetooth.
 - Удалите Ваши наушники из списка подключений Bluetooth. Положите оба наушника в кейс и проведите повторное подключение, как указано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.
- Устройство не может обнаружить наушники:
 - Убедитесь, что оба наушника включены.
 - Проверьте, не подключены ли наушники к другому устройству.
 - Удалите Ваши наушники из списка подключений Bluetooth. Положите оба наушника в кейс и проведите повторное подключение, как указано в разделе «Эксплуатация» данного руководства.
- Наушники зависают или отключаются во время разговора или прослушивания музыки:
 - Низкий заряд батареи. Зарядите кейс и наушники.
 - Убедитесь, что наушники находятся на достаточно близком расстоянии от устройства (не более 10 м).
 - Убедитесь, что между наушниками и устройством, к которому они подключаются, нет таких препятствий, как стены или железные двери.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Сивей Электроникс Ко., Лтд.

Каб. 301, зд. №1, №102, шоссе Фэнпин, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Seaway Electronics Co., Ltd.

Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.3



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

aceline