FURY V2
NEURO DOG BEAST

GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

Мышь проводная ARDOR GAMING Fury V2 Neuro Dog Beast
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!
Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Мышь — устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: ARD-FRV2D-3327-PU
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип мыши: проводная
- Количество кнопок: 7
- Параметры питания: 5 В ⎓ 100 мА
- Оптический светодиодный сенсор: Pixart PAW3327
- Режимы DPI: 400–800–1200–2400–3200–6200 DPI (макс. 12400 DPI)
- Частота опроса: 125–250–500–1000 Гц
- Макс. скорость слежения: 220 IPS
- Ускорение: 30 G
- Подсветка: RGB, 12 режимов
- Переключатели: HUANO 20 M
- Энкодер: F-switch
- Материал изготовления: пластик
- Тип подключения: USB Type-A
- Кабель: 1,8 м, в оплетке
- Совместимость: Windows
- Габариты: 130 × 73 × 44 мм
- Вес нетто: 131 ± 5 г
- Степень защиты: IPX0
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Руководство по эксплуатации
- Комплект тефлоновых ножек × 2
- Дополнительные накладки на боковые стороны

Схема устройства



1. Кнопка «Вперед»
2. Кнопка «Назад»
3. Левая кнопка мыши
4. Средняя кнопка мыши
5. Правая кнопка мыши
6. Кнопка изменения DPI
7. Кнопка изменения подсветки

Введение в эксплуатацию

Внимание!

Перед началом использования мыши снимите защитную пленку синего цвета с глайдов.

Подключение мыши

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Мышь готова к использованию.

Примечание: если мышь не подключается, убедитесь, что мышь включена в USB порт компьютера. Если после проверки мышь все еще не получается подключить, попробуйте вставить кабель в другой USB порт компьютера.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО, с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/ в карточке товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, сзади на мышке).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменить значения клавиш по умолчанию.

Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.
Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Настройка DPI и индикация

1. Режимы DPI: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200 / 6200 DPI
2. Нажимайте на кнопку «DPI» для последовательной смены режима DPI.
3. Цвет подсветки колеса мыши будет указывать на текущий режим DPI:
   - 400 DPI: красный цвет;
   - 800 DPI: зеленый цвет;
   - 1200 DPI: синий цвет (по умолчанию);
   - 2400 DPI: розовый цвет;

- 3200 DPI: бирюзовый цвет;
- 6200 DPI: белый цвет.

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО (программного обеспечения), максимальное доступное значение DPI — 12400.

Частота опроса

125–250–500–1000 Гц можно настроить с помощью ПО.

Зачение по умолчанию: 500 Гц.

Замена боковых накладок

В комплекте с мышью находятся дополнительные сменные боковые накладки. Данные боковые накладки предназначены для замены в случае повреждения или изношенности оригинальных. Вы можете легко восстановить комфорт и эстетику Вашей мыши, заменив накладки на новые.

Чтобы заменить боковые накладки:

1. Поддерживая мышь за корпус, аккуратно подденьте и снимите накладку, используя небольшое усилие. Не тяните резко, чтобы избежать повреждений.
2. Убедитесь, что на боковой части мыши нет грязи или остатков клея, которые мешают закреплению новой накладки.
3. Снимите пленку с нижней части накладки и совместите ее с соответствующей областью на боковой части мыши. Придавите накладку. Убедитесь, что накладка плотно и ровно сидит по всему периметру.

Подсветка

Данная модель оснащена 12 режимами подсветки. Чтобы изменить режим подсветки, нажмите на соответствующую кнопку. Также вы можете настроить или отключить подсветку через ПО.

Статичные однотонные цвета подсветки могут быть установлены с помощью ПО.

1. Настройте индикацию всех уровней DPI одинаковым цветом, так колесо мыши будет иметь всегда единый цвет, несмотря на изменения уровня DPI.
2. Перейдите на вкладку подсветки, выберите режим «Standard», после этого в разделе «Color Setting» (на текущей вкладке) выберите режим «Fix color» и в квадрате напротив данного режима выберите цвет подсветки. После этого нажмите кнопку «Применить». Мышь будет иметь одинаковый статичный цвет.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Manufacturer: DONGGUAN SHANGGUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Building 6, No.6, Hengtong Road, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China.

Изготовитель: ДУНГУАНЬ ШАНГУЙ ЭЛЕКТРОНИК ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
3д. 6, №6, шоссе Хэнтун, Хоуцзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING