Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Phantom PRO V2

Mundarija

ARDOR GAMING Phantom Pro V2 simsiz sichqonchasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Ehtiyot choralari. 3

To‘plam tarkibi. 3

Texnik xususiyatlar. 4

Qurilma sxemasi. 5

Qurilma sxemasi. 5

Foydalanishga kiritish. 5

Sichqonchani ulash. 5

Simli va simsiz rejimlar. 6

Quvvatni yoqish. 6

Dasturiy ta’minot (DT). 7

DPI sozlamalari va indikatsiya. 8

So‘rov chastotasi. 8

Yoritgich. 9

Quvvatlash. 9

Post travel* effektini tuzatish. 10

Olinadigan panellar. 11

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 11

Kafolat haqida ma’lumot. 12

Qo‘shimcha ma’lumot. 12

ARDOR GAMING Phantom Pro V2 simsiz sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar! Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- USB qabul qilgich
- Kabel

- Almashtiriladigan panellar
- 2 to‘plam almashtiriladigan oyoqchalar
- Ushlash qoplamalari (gripslar)
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma


Texnik xususiyatlar

- Model: ARDW-PH3395-WT
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sichqoncha turi: simsiz
- Optik svetodiodli sensor: PixArt PAW3395
- Enkoder: TTC Golden dustproof
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (maks. 26 000 DPI)
- Maks. kuzatish tezligi: 650 IPS
- Tezlanish: 50 G
- Mikroalmashtirgich: HUANO 80M, resursi — 80 million marta bosish
- Batareya sig‘imi: 500 mA·soat
- Batareyani quvvatlash vaqti: taxminan 2,5 soat
- Batareyadan ishlash vaqti: 65 soatgacha (1000 Gtsda va yoritgichsiz ishlaganda)
- So‘rov chastotasi: 125 / 250 / 500 / 1000 Gts
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
- Chastotalar diapazoni: 2402–2480 MGts
- Uzatgich quvvati: 0 dBm
- Yoritgich: RGB
- Tayyorlangan material: plastik
- Kabel: parakord, Type-C, 1,8 m
- Moslik: Windows

- Sichqoncha o‘lchami: 125 × 63 × 39,8 mm
- Og‘irligi: 69 g

Qurilma sxemasi

Qurilma sxemasi



Foydalanishga kiritish

Sichqonchani ulash

1. Sichqonchaning yuqori panelini yeching va to‘plamga kiruvchi USB qabul qilgichni chiqarib oling.
2. Qabul qilgichni kompyuterning USB portiga ulang.
3. Sichqonchaning pastki tomonidagi o‘chirgichni tegishli holatga o‘tkazib, sichqonchani yoqing.

4. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
5. Sichqoncha foydalanishga tayyor.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Agar sichqoncha simsiz kanal orqali ulanmasa, uzatkich kompyuterning USB portiga ulanganligiga, shuningdek, sichqonchaning orqa tomonidagi quvvat almashtirgichi «ON» holatiga o‘tkazilganligiga ishonch hosil qiling. Agar tekshiruvdan so‘ng ham sichqoncha ulanmagan bo‘lsa, sichqonchaning chap, o‘rta va o‘ng tugmalarini bir vaqtda 3 soniya davomida ohista bosing. Svetodiodli indikator sariq rangda miltillay boshlaydi, sichqoncha simsiz kanal orqali ulanishi kerak. Agar bu sodir bo‘lmasa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

Simli va simsiz rejimlar

1. Simli va simsiz rejimlar avtomatik ravishda faollashadi. Simsiz signal qabul qilgichi kompyuterga ulanganda simsiz rejim faollashadi. Sichqoncha kompyuterga kabel yordamida ulanganda simli rejim faollashadi.
2. Agar sichqoncha simsiz rejimda bo‘lgan vaqtda uni kompyuterga kabel yordamida ulasangiz, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

Quvvatni yoqish

- «ON» holati: sichqoncha yoqilgan, yoritgich o‘chirilgan.
- «OFF» holati: sichqoncha o‘chirilgan.
- «RGB LED» holati: sichqoncha va yoritgich yoqilgan.
- «ON» holatidan «RGB LED» holatiga o‘tkazishda yoritgich to‘g‘ri yoqilishi uchun kamida bir soniya «OFF» holatida to‘xtash kerak.

Dasturiy ta’minot (DT)

1. Ushbu sichqoncha uchun sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishga yordam beradigan DT mavjud.
2. DTni saytdagi mahsulot sahifasidan yuklab olish mumkin.
3. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin, uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni o‘zingizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izohlar

- Agar DT sichqonchani ko‘rmasa, ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha boshqa DTlarni yopish kerak. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing.
- Agar ochiq uchinchi tomon DT lari bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa, DTni o‘chirib tashlashga harakat qiling, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DTni tavsiflangan qo‘llanmaga muvofiq qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring.
- Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermagan bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI darajalari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400. Sensorning 26 000 DPI maksimal ajratish qobiliyatiga dasturiy ta’minotdagi sozlash orqali erishish mumkin.
2. DPI darajasini ketma-ket almashtirish uchun sichqonchaning yuqori tomonidagi «DPI» tugmasini bosing. Sichqoncha g‘ildiragi yoritgichining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: ko‘k rang;
   - 1600 DPI: yashil rang;
   - 2400 DPI: sariq rang;
   - 3200 DPI: feruza rang;
   - 6400 DPI: binafsha rang.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin.

So‘rov chastotasi

Standart qiymat — 1000 Gts. 125 / 250 / 500 / 1000 Gts qiymatlarini DT yordamida sozlash mumkin.

Yoritgich

Yoritgichni DT yordamida sozlash yoki o‘chirish mumkin. Yoritgich rejimlari soni: 7.

Sichqoncha harakatlantirilganda energiyani tejash uchun yoritgich o‘chadi. Agar harakatlantirilganda yoritgich o‘chishini istamasangiz, dasturiy ta’minotdagi «Yoritgich» bo‘limiga kiring va almashtirgichni «OFF» holatiga o‘tkazing.


> **Izoh**
>
> Sichqoncha simli rejimda bo‘lganida yoritgichni yoqish uchun avval kabelni uzish, sichqonchani simsiz rejimga o‘tkazish, so‘ngra yoritgichni yoqish va kabelni qayta ulash kerak.

Quvvatlash

1. Sichqoncha batareyasi zaryadsizlanganda (zaryad 10% dan kam), logotip yoritgichi qizil rangda miltillay boshlaydi. Quvvatlash uchun sichqonchani tarmoqqa ulang.
2. Quvvatlash vaqtida logotip yoritgichi sariq rangda miltillaydi. Quvvatlash tugagach, yoritgich rangi yana joriy DPI darajasini ko‘rsatadi.

Post travel* effektini tuzatish

Agar sichqonchada post travel aniqlasangiz, uni mustaqil tuzatish uchun quyidagi amallarni bajaring:



1. Sichqonchaning orqa qismini yeching.
2. Yuqori panelni ehtiyotkorlik bilan ko‘taring va chap hamda o‘ng tugmalarni yeching.
3. Kichik shaffof qoplamani (to‘plamga kiradi) oling va rasmda ko‘rsatilganidek, uning kichik bo‘lagini yuqori panel tugmalarining teskari tomonidagi chiqib turgan qismga yopishtiring.



4. Yuqori panelni chiqillagunga qadar joyiga o‘rnating.
5. Orqa qismni o‘rnating.

Bajarilgan amallar natijasida post travel* kamayishi yoki yo‘qolishi kerak. Agar bitta qoplamaning samarasi yetarli bo‘lmasa, ustidan qo‘shimcha qoplama yopishtirishingiz mumkin, biroq u ortiqcha bo‘lmasligini kuzatib boring.

Olinadigan panellar

- Yuqori panel olinadigan konstruksiyaga ega bo‘lib, sichqonchaning tashqi ko‘rinishini o‘zgartirish imkonini beradi, shuningdek, uni tozalashni osonlashtiradi.
- Sichqoncha korpusi ichidagi quvvat elementi bo‘lmasi olinmaydigan konstruksiyaga ega.
- Buning uchun mo‘ljallanmagan qismlarni qismlarga ajratmang: bu qurilmaning shikastlanishiga va/yoki ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

*post-trevel

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslikla, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugagandan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizat-

siya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga utilizatsiyaga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlash orqali siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz hamda noto‘g‘ri muomala qilinganda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501, Bailichun binosi, Xintang shossesi 28, Xintian Community, Fuyong ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen sh., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.5

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz