

CYBER CUBE

GAMING NETTOP



Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства.....	6
Эксплуатация.....	8
Замена комплектующих	11
Рекомендации по уходу	13
Технические характеристики.....	14
Комплектация.....	15
Информация о гарантии	15
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	16
Дополнительная информация.....	17

Неттоп

ARDOR GAMING CYBER CUBE

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Неттоп — это компактный системный блок компьютера, предназначенный для выполнения задач, не требующих большого количества ресурсов.


Меры предосторожности

- Используйте с устройством только оригинальный адаптер питания.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или влаги, так как это может привести к взрыву или короткому замыканию.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, а также в зоне действия сильного электромагнитного излучения.
- Устанавливайте устройство исключительно на ровной стабильной поверхности на расстоянии не менее 20 см от пользователя.
- Не засоряйте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Не используйте устройство вне помещений.

- При установке убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного места для вентиляции: не размещайте неттоп слишком близко к другим предметам, в особенности к другим работающим устройствам.
- Подсоединяйте и отсоединяйте все кабели от устройства аккуратно: не выдергивайте штекеры резко, не сгибайте провода и не тяните за них.
- Не наступайте на кабели и не помещайте на них тяжелые предметы.
- В выключенном состоянии устройство также находится под небольшим напряжением. Перед очисткой устройства отсоедините от него все кабели.
- Не используйте устройство в случае обнаружения любой неисправности в его работе. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, предоставляйте все обслуживание только квалифицированному персоналу.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Схема устройства

Передняя сторона



1. Регулятор режима работы
2. RGB-подсветка / индикатор режима работы
3. Кнопка питания
4. Разъемы USB 3.2
5. Разъем Type-C
6. Слот для SD-карты
7. Разъем для наушников

Задняя сторона



8. Разъем адаптера питания.

9. Разъемы USB 3.0


10. Разъемы HDMI

11. Разъемы для интернет-подключения (LAN)

12. Разъем DP

Эксплуатация

Схема подключения



1. Подключите к неттопу монитор через разъем HDMI, DP или Type-C при помощи соответствующего кабеля.
2. Подключите неттоп к электросети чрез адаптер питания.
3. Подключите к неттопу устройства ввода через USB-разъемы.
4. Подсоедините интернет-кабель через разъем LAN / подключитесь к беспроводной Wi-Fi сети.

Примечания

- Wi-Fi сеть настраивается после включения устройства.
- В комплект поставки неттопа входит только адаптер питания. Все периферийные устройства и кабели для их подключения приобретаются отдельно.

Включение и выключение

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания на передней стороне корпуса.
- При первом запуске требуется подождать несколько минут, пока на экране не появится интерфейс установки операционной системы. Выполните настройку в соответствии с инструкциями на экране.
- Если в процессе использования устройство перестает реагировать на системные команды, нажмите кнопку питания и удерживайте ее 4–6 секунд, пока оно не выключится.


Внимание! Не рекомендуется включать устройство сразу после выключения (или наоборот). Следует выждать паузу как минимум 10 секунд.

Управление подсветкой

Управление подсветкой устройства осуществляется при помощи специального ПО. Установите его на неттоп и запустите, после чего Вы сможете включить подсветку и выбрать ее режим.

Скачать ПО можно на сайте: <https://www.dns-shop.ru/> на странице товара.

Выбор режима работы



Поворачивая регулятор на передней стороне неттопа влево, Вы можете переключаться между тремя режимами его работы, подходящими для разных сценариев использования — подсветка регулятора при этом будет менять цвет.


- Красная подсветка — **«Игровой»**. В данном режиме обеспечивается высокая производительность устройства.
- Зеленая подсветка — **«Авто»**. Режим подходит для работы в офисных программах.
- Синяя подсветка — **«Тихий»**. В данном режиме устройство работает тише и потребляет меньше энергии, он подходит для задач, не требующих высокой производительности — например, для просмотра потокового мультимедиа.

Примечание: если Вы настроили RGB-подсветку устройства через ПО, то при повороте регулятора индикатор на нем изменит цвет в соответствии с выбранным режимом на 4–5 секунд, после чего вновь вернется к отображению установленной подсветки.

Замена комплектующих

Подготовка к обслуживанию

- Отключите все периферийные устройства, подключенные к неттопу.
- Выключите неттоп и отсоедините от него кабель питания.
- Снимите боковую крышку отсека оперативной памяти с левой стороны. Для этого поднимите вверх фиксатор, обозначенный на рисунке, а затем сдвиньте крышку вправо, чтобы открыть ее.




Крышку справа (за которой находится SSD) можно открыть таким же образом.

Замена оперативной памяти (ОЗУ)

Внимание! В устройство может быть установлен только модуль оперативной памяти со следующими характеристиками: DDR5; 4800 МГц; SO-DIMM.

- Извлеките старый модуль из устройства: сначала осторожно отогните белые фиксаторы на каждом конце разъема, чтобы модуль вышел из крепления, а затем достаньте его, держа за края.
- Храните старый модуль в антистатической упаковке.


- Чтобы установить новый модуль, совместите его нижний край с выступом на разъеме. Вставьте модуль в разъем под прямым углом и аккуратно надавите на верхний край, чтобы фиксаторы защелкнулись.
- По окончании установки убедитесь, что модуль надежно зафиксирован, а затем закройте боковую крышку.



Замена твердотельного накопителя (SSD M.2)

Внимание! Установка нового твердотельного накопителя требует переустановки операционной системы.

- Извлеките предварительно установленный SSD из разъема: для этого открутите удерживающий его винт отверткой против часовой стрелки.
- Чтобы установить новый SSD, совместите выемку на его нижней части с выступом на разъеме. После этого зафиксируйте SSD в креплении, закрутив винт отверткой по часовой стрелке.
- По окончании установки закройте боковую крышку.



Рекомендации по уходу

Перед чисткой устройство должно быть выключено и отключено от сети.

- По мере запыления, но не реже одного раза в месяц, протирайте корпус устройства чистой, мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, либо используйте специальные чистящие средства для вычислительной техники.
- Не используйте бензин, спирт, ацетон, а также любые другие абразивные вещества для очистки устройства.
- Рекомендуется очищать корпус неттопа от пыли по мере запыления. Используйте для этого мягкую сухую кисточку или специальные пневматические очистители.

Технические характеристики

- Модель: Cyber Cube
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания адаптера:
 - Вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц
 - Выход: 19 В – 15,79 А
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Количество потоков: 20
- Количество производительных ядер: 6
- Конфигурация SSD: 1 TB M.2 PCIe
- Общее количество слотов оперативной памяти: 2
- Объем оперативной памяти: 32 ГБ
- Процессор: 12900H
- Семейство процессоров: Intel Core i9
- Сокет: BGA
- Тип оперативной памяти: DDR5
- Форм-фактор оперативной памяти: SO-DIMM
- Операционная система: Windows 11 Pro
- Тип крепления шнура питания: X
- Размеры (Ш × В × Г): 166 × 160 × 168 мм
- Вес нетто: 2,1 кг
- Характеристики беспроводного соединения Wi-Fi:
 - Стандарт: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
 - Диапазон частот: 2400-2483,5 МГц, 5150 - 5350 МГц, 5650 - 5850 МГц
 - Мощность передатчика: < 20 дБм (100 мВт)
- Характеристики беспроводного соединения Bluetooth
 - Стандарт: IEEE 802.15.1
 - Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц
 - Мощность передатчика: ≤ 10 дБм

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Руководство по эксплуатации.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen CYX Industrial Co., Ltd.

2th Floor, the East of 5th Floor, Building A, Xiazao Digital Industrial Park, No.8 Huali Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь СиУайЭкс Индастриал Ко., Лтд.

2-й эт., восток 5-го эт., зд. А, цифровой промпарк Сяцзао, шоссе Хуали №8, комьюнити Гаофэн, ул. Далан, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес эл. почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Товар изготовлен (мм.rrrr): _____ V.1



Для заметок

[illegible]



www.ardor-gaming.com