

FROSTWAVE PS

360 MM LIQUID COOLING SYSTEM



Система жидкостного охлаждения ARDOR GAMING Frostwave 360 PS

Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель! Спасибо за ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Меры предосторожности


- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

Сборка


A  Система жидкостного охлаждения	B  Задняя панель для Intel	C  Крепление для AMD
D  Термопаста	G1  Винт 4 шт.	G2  Винт крепления для AMD 4 шт.
G3  Винт для крепления стержня Intel 4 шт.	G4  Винт для крепления стержня 2011 4 шт.	G5  Винты для корпуса 240/280: 8 шт. 360: 12 шт.

Intel


Шаг 1



Шаг 2




Шаг 2.1




Шаг 3

Подключите разъем 3-pin питания помпы к разъему AIO PUMP на мат. плате




Шаг 4



Закрепите вентиляторы и радиатор


AMD

Шаг 1




Шаг 2

Снимите сокет мат. платы, сохраните заднюю панель




Шаг 3

Направление крепежа




Шаг 4

Подключите разъем 3-pin питания помпы к разъему AIO PUMP на мат. плате



Шаг 5



Закрепите вентиляторы и радиатор

Технические характеристики

- Модель: PS.
- Торговая марка: ARDOR GAMING.
- Макс. уровень шума: 35,5 дБА.
- Тип подсветки: ARGB.
- Кол-во режимов подсветки: 9.
- Скорость вращения: 900–1800 ± 200 об/мин.
- Длина трубок: 390 ± 10 мм.
- Макс. воздушный поток: 71,1 CFM.
- Макс. статическое давление: 22,16 Па.
- Размер радиатора: 360 мм.
- Тип подшипника: подшипник скольжения (гидродинамический).
- Количество вентиляторов: 3 шт.
- Габариты вентиляторов: 120 × 120 × 25 мм.
- Параметры питания вентиляторов: 12 В; 0,33 А ± 10%.
- Тип разъема питания вентилятора: 4-Pin PWM.
- Параметры питания подсветки: 5 В; 0,28 А.
- Тип разъема питания подсветки: 5V 3-Pin ARGB.
- Тип разъема питания помпы: 3-Pin.
- Параметры питания радиатора: 12 В; ≤ 0,30 А.
- Габариты помпы: 74 × 89,2 × 51,8 ± 1 мм.
- Совместимость:
 - Intel: 115X; 1366; 2011; 1700; 1200.
 - AMD: AM4; AM5.
- Автоматическая регулировка скорости вращения (PWM): есть.

Комплектация

- Вентилятор — 3 шт.
- Помпа.
- Трубки.
- Набор для крепления.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Ичэнь Интеллиджент Электроникс Ко., Лтд.

Каб. 501, зд. 1, шоссе Юаньбэй №5, Тяньтоу, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Сайт в интернете: ardor-gaming.com

Товар изготовлен (мм.гггг): _____



V.3

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

