

FURY PRO

GAMING MOUSE



Сымды тінтуір ARDOR GAMING Fury Pro

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз.

Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Сымды тінтуір — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі пәрмендерді беруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына ашық сұйықтық ыдыстарын қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жинақталым


- Құрылғы
- Ауыстырылатын глайдтар
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ARD-FURY3360-WT
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Оптикалық жарықдиодты сенсор PMW3360
- DPI режимдері: 400 - 800 - 1200 - 2400 - 3200 (мин. 100 DPI, макс. 12 000 DPI)
- Жеделдету: 50 G
- Макс. бақылау жылдамдығы: 250 IPS
- Дауыс беру жиілігі: 1000 Гц
- Қосқыштар: Huano blue shell, 20 миллионға дейін басу
- Энкодер: F-Switch
- Жарықтандыру: RGB
- Өндіріс материалы: пластик
- Кәбіл: созылмалы паракорд, 1,8 м
- Өлшемдер: 130×73×43,5 мм
- Үйлесімділік: Windows2000/Windows ME/XP/Vista/Win 7/8/10
- Салмағы: 95 г

Құрылғы сұлбасы

1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы (Huanuo 20 M)
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы (Huanuo 20 M)
3. Дөңгелек энкодері
4. Жоғары айналдыру
5. Тінтуірдің ортаңғы батырмасы
6. Төменге айналдыру
7. Алға
8. Артқа
9. DPI-ні ұлғайту
10. DPI-ні азайту
11. LED-лого
12. LED-жарықтандыру



Пайдаланушы нұсқаулығы

Тінтуірді қосу

1. Құрылғыны компьютердегі USB-портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Тінтуір пайдалануға дайын.

Ескерту: егер тінтуір қосылмаса, тінтуірдің компьютердің USB портына қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер тінтуірді тексергеннен кейін оны қосу мүмкін болмаса, кәбілді компьютердің басқа USB портына салып көріңіз.

Бағдарламалық жасақтама (БЖ)

Бұл тінтуірде тінтуір баптауларын жекелендіруге көмектесетін БЖ бар.

- БЖ-ны <https://www.dns-shop.kz/> сайттан өнім бетінде жүктей аласыз.
- БЖ-ны жүктеуді бастамас бұрын, оны қажетті тауар картасынан жүктеп алғаныңызға көз жеткізіңіз (ол үшін қорапта, нұсқаулықта және тінтуірдің артында көрсетілген үлгінің сандық-әріптік атауын енгізіңіз).
- БЖ-ның көмегімен сіз макростар арқылы қажетті пәрмендерге пернелерді қайта тағайындай аласыз, сонымен қатар әдепкі пернелер мәндерін өзгерте аласыз.

Ескерту: егер БЖ тінтуірді көре алмаса, жұмыс үстелінде басқа БЖ ашық екенін тексеріңіз — барлық үшінші тарап БЖ-ны жабу қажет. Егер компьютерге бірнеше тінтуір қосылған болса, алдымен басқа тінтуірді ажыратыңыз. Егер ашық үшінші тарап БЖ болмаса және тінтуір жалғыз қосылған болса: БЖ-ны жоюға тырысыңыз, антивирустық қорғанысты уақытша өшіріңіз, сипатталған нұсқауларға сәйкес қайтадан жүктеп алыңыз, тінтуірдің БЖ-ға қосылуын тексеріңіз. Егер жоғарыда сипатталған шешім көмектеспесе, қолдау қызметіне хабарлаңыз.

Дауыс беру жиілігі

Дауыс беру жиілігін БЖ арқылы баптауға болады. Қолжетімді мәндер: 125/250/500/1000 Гц.

DPI баптауы және индикация

1. DPI деңгейлері: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200.
2. DPI деңгейін дәйекті өзгерту үшін тінтуірдің жоғарғы жағындағы «DPI» батырмасын басыңыз.
3. Тінтуірдің артқы жарығының түсі ағымдағы DPI деңгейін көрсетеді:
 - 400 DPI: қызыл түс;
 - 800 DPI: жасыл түс;
 - 1200 DPI: көк түс;
 - 2400 DPI: күлгін түс;
 - 3200 DPI: көкшіл түс;

Ескерту: DPI-ді БЖ (бағдарламалық жасақтаманың) көмегімен де реттеуге болады, DPI максималды деңгейі — 12000.

Артқы жарық

- Артқы жарықты тінтуірдің ортаңғы батырмасын (дөңгелек) және «Алға» батырмасын бір уақытта 5 секунд басу арқылы өзгертуге болады.
- Сондай-ақ, жарықтандыруды БЖ-ның көмегімен реттеуге немесе өшіруге болады.
- Бұл үлгі 12 жарықтандыру режимімен жабдықталған.
- Статикалық бір реңкті түстерді БЖ-ның көмегімен орнатуға болады.

Ескерту: егер сізге тінтуірдің статикалық бір реңкті жарықтандыруы қажет болса, барлық DPI деңгейлерінің көрсеткішін бірдей түспен реттеңіз, осылайша DPI деңгейінің өзгеруіне қарамастан дөңгелек әрқашан бірдей түске ие болады. Әрі қарай, артқы жарық қойындысына өтіп, «Steady» режимін таңдаңыз, содан кейін төрт шаршының әрқайсысындағы «Color Setting» бөлімінде (ағымдағы қойындыда) бірдей түсті реттеңіз. Осыдан кейін «Қолдану» батырмасын басыңыз. Тінтуір бірдей статикалық түске ие болады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үйжайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы бұйымды дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және кәдеге жарату бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай. / **Пайдалану мерзімі:** 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: www.dns-shop.kz/service-center

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Шангуй Электроникс Ко., Лтд.

№7, 7-ші көше, Иньчэн тас жолы, Сябянь а., Чанъань, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.





www.ardor-gaming.com