

GUARDIAN

WIRELESS KEYBOARD



Сымсыз пернетақта

ARDOR GAMING Guardian

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді ойыншыларға арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: AG-ZD-Gu98GY-HS-G-Sub-WL
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Пернетақта түрі: механикалық
- Пернелердің жалпы саны: 97
- Қосқыштар: Gateron Yellow
- Ресурс: 60 миллионға дейін басы
- Anti-ghosting технологиясы
- БЖ көмегімен егжей-тегжейлі баптау мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру
- Перне материалы: XDA PBT
- Пернетақта материалы: ABS-пластик
- Батарея сыйымдылығы: 5000 мА·ч
- Жұмыс қуаты: 5 В = 350 мА
- USB-кәбілі: 1,8 м, торланған
- Үйлесімділік: Windows, Linux
- Пернетақта өлшемдері: 387 × 136 × 41 мм
- Салмағы: 983 г

Жинақталым

- Пернетақта
- USB-ресивер
- USB-кәбіл
- Кейкап пен свитчтерге арналған қос пуллер
- Қосалқы свитчтер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз таратқыштардың сипаттамалары

2.4G сымсыз режимі

Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.4
Жұмыс жиілігінің ауқымы	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм

Bluetooth сымсыз режимі

Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.1
Жұмыс жиілігінің ауқымы	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылысына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қысқартылған перне атауларының түсіндірмесі

- INS: Insert
- DEL: Delete
- PU: Page Up
- PD: Page Down
- PRTSC: Print Screen

Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Ойнатқыш
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + F3	Дыбыс деңгейін үлкейту
FN + F4	Дыбысты өшіру
FN + F5	Артқы жарықты қосу/өшіру
FN + F6	Артқы жарық түсін өзгерту
FN + F7	Артқы жарық режимдерін өзгерту
FN + F8	Артқы жарық бағытын өзгерту
FN + F9	SCRLK (Scroll Lock)
FN + F12	Пернетақтаны құлыптау
FN + ⬅	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN + ➡	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN + ⬆	Артқы жарық жарықтығын арттыру
FN + ⬆	Артқы жарық жарықтығын азайту
FN + INS	PAUSE
FN + PU	HOME
FN + PD	END
FN + DEL	PRTSC (Print Screen)
FN + ✓	Windows пернесін құлыптау
FN + ~€	Өзгерілетін артқы жарық
FN + ESC	Пернетақтаңыз барлық баптауларын зауыттық қалпына келтіру үшін 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз

Өзгерілетін артқы жарықты баптау

1. Өзгерілетін артқы жарықты баптау режиміне кіру үшін FN+`Е~ пернелер тіркесімін басыңыз. WASD пернелері мен көрсеткі пернелерінің артқы жарығы жанады.
2. FN+`Е~ пернелер тіркесімін тағы бір рет басыңыз, NUM және CAPS жарық индикаторлары жыпылықтайды.
3. Қажетті артқы жарық түсін таңдау үшін қажетті пернелерді басыңыз.
4. Өзгерілетін режимін сақтау үшін FN+`Е~ пернелер тіркесімін басыңыз.

Сымды және сымсыз режимдерде пернетақтаны қосу

Сымды режим

1. Қосқышты пернетақтаның сол жағынан бейтарап күйге ауыстырыңыз.
2. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB-портына қосыңыз.
3. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

Bluetooth режимі

ARDOR GAMING Guardian пернетақтасы қосылған үш құрылғы арасында жылдам ауысу режимін қолдайды.

Құрылғыдағы Bluetooth-ды қосыңыз және қосқышты пернетақтаның сол жағынан төменгі күйге (BT) жылжытыңыз

1. Бір уақытта FN + 1 қысыңыз — 1 Bluetooth профилін пайдалану
2. Бір уақытта FN + 2 қысыңыз — 2 Bluetooth профилін пайдалану
3. Бір уақытта FN + 3 қысыңыз — 3 Bluetooth профилін пайдалану

2.4G режимі

1. Пернетақтамен бірге жеткізілген 2.4G ресиверді компьютердің USB-портына қосыңыз және қосқышты пернетақтаның сол жағынан жоғары күйге қойыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз. Сәтті қосылған кезде 2.4G жарық индикаторы жанады.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Ескерту

Пернетақтаның жеке баптауларын БЖ (бағдарламалық жасақтама) көмегімен реттеуге болады. БЖ-ні сіз өнім бетінде <https://www.dns-shop.ru/> сайтынан жүктей аласыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: www.dns-shop.ru/service-center

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, №60, шоссе Чуан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

