

H6

GAMING HEADPHONES



Сымды құлаққаптар

ARDOR GAMING H6

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңізге рақмет!

Біздің команда компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызды толығымен қолдайды, сондықтан біз ойындарға арналған аксессуарларымызбен ойындар тәжірибесін ұмытылмастай ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер тілейміз!


Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар — бұл музыканы, сөйлеуді немесе басқа да дыбыстық сигналдарды жеке тыңдайтын құрылғы.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған,
- оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалар бақылау жүргізгенде. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғының конструкциясына ешқандай өзгеріс жасамаңыз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына ашық сұйықтық ыдыстарын қоймаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.
- Тыңдауды бастамас бұрын дыбыс деңгейін төмендетіңіз, содан кейін қажет болған жағдайда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Гарнитураны «L» және «R» әріптеріне сәйкес киіңіз. «L» — сол құлақ, «R» — оң құлақ.
- Құлаққаптарды шулы үй-жайларда қолданғанда үрдіс бар
- дыбыс деңгейін арттыруға. Алайда, қауіпсіздік мақсатында айналадағы дыбыстарды ести алатындай деңгейде дыбыс деңгейін ұстап тұруды ұсынамыз.
- Егер дыбыс тым жоғары болса, айналаңыздағы адамдарға естілуі мүмкін. Дыбыс деңгейін басқаларды мазаламастай етіп реттеңіз.
- Құлаққапты зақымдап алмас үшін құлаққапты түсіріп алмаңыз немесе соғып алмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін агрессивті жуғыш заттарды немесе майларды қолданбаңыз. Құлаққапты құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Сақтау үшін құлаққапты үстелге немесе арнайы тұғырға қойыңыз.
- Құлаққапты тікелей күн сәулесінен, жылу көздерінен және шаңнан қорғаңыз.
- Құлаққапты температурасы мен ылғалдылығы жоғары бөлмеде пайдаланбаңыз және оларды тұрақсыз көлбеу және/немесе қатты дірілге ұшырайтын бетке орналастырмаңыз.

Құрылғы схемасы



Windows операциялық жүйесіне қосылу

Құлаққаптарды баптау

1. Құлаққапты компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.
2. Төменгі оң жақ бұрыштағы динамик белгішесін тінтуірдің оң жақ батырмасымен басыңыз
3. экран. Келесі "Дыбыс параметрлерін ашу" - "Дыбысты басқару панелі" -
4. "Қайта жаңғырту."
5. Құлаққапты негізгі құрылғы ретінде таңдаңыз. Аудио ойнатылған кезде құрылғы атауының оң жағындағы жолақтар жасыл түспен жанады және қозғала бастайды. Егер аудио жолақтар ойнатылғаннан кейін түсін өзгертпесе және қозғалмаса, дыбыс деңгейін көтеріңіз немесе компьютерді қайта іске қосып, құлаққапты қайта қосыңыз
6. компьютерге.
7. Құлаққаптардың дыбыс деңгейін реттеу үшін динамик белгішесін тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, "Дыбыс параметрлерін ашу" батырмасын басыңыз. Жалпы дыбыс жүгірткісін орнатыңыз
8. Сізге қажетті жағдайға. Сондай-ақ, құрылғыдағы тиісті батырмалар арқылы дыбыс деңгейін реттей аласыз.

Микрофонды баптау

1. Гарнитураны компьютерге қосқаннан кейін экранның төменгі оң жақ бұрышындағы динамик белгішесін тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіңіз. Әрі қарай «Дыбыс параметрлерін ашу» - «Дыбысты басқару панелі» - «Жазу».
2. Бастапқы құрылғы ретінде құлаққапты таңдаңыз.
3. Микрофонға бірдеңе десеңіз, құрылғы атауының оң жағындағы жолақтар жасыл түспен жанады және қозғала бастайды. Егер жолақтар түсін өзгертпесе және қозғалмаса, компьютерді қайта іске қосыңыз және микрофонның гарнитураның тиісті ұяшығына тығыз орнатылғанына және микрофон ауыстырып-қосқышының «Қосулы» күйінде екеніне көз жеткізіп, құлаққапты компьютерге қайта қосыңыз.
4. Микрофонның дыбыс деңгейін реттеу үшін құрылғы атауын екі рет шертіңіз, содан кейін «Деңгейлер» бетін ашып, жүгірткіні өзіңізге қажетті орынға қойыңыз.

MacOS-қа қосылу

Назар аударыңыз! Егер сіздің компьютеріңіз тек USB-C портымен жабдықталған болса, сізге гарнитураны қосу үшін ауыстырғыш (жиынтыққа кірмейді) қажет болады. Алдымен коммутаторды компьютерге қосыңыз, содан кейін гарнитураны коммутаторға қосыңыз.

Құлаққаптарды баптау

1. Құлаққапты компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз.
2. "Жүйелік баптаулар" - "Дыбыс" бөліміне өтіңіз.
3. "Шығу" қосымша бетіне өтіп, дыбыс шығару құрылғысы ретінде құлаққапты таңдаңыз.
4. Жүгірткішті өзіңізге қажетті орынға жылжыту арқылы құлаққаптардың дыбыс деңгейін реттеңіз. Сондай-ақ, құрылғыдағы тиісті батырмалар арқылы дыбыс деңгейін реттей аласыз.

Микрофонды баптау

1. «Жүйелік баптаулар»- «Дыбыс» бөліміне өтіңіз.
2. «Кіріс» қосымша бетін ашыңыз және үнсіз келісім бойынша дыбыс енгізу құрылғысы ретінде гарнитураны таңдаңыз.
3. Микрофонға бірдеңе айтыңыз — сигнал деңгейінің индикаторлары жыпылықтай бастайды. Егер индикаторлар қозғалмаса, келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - Компьютерді қайта іске қосып, құлаққапты компьютерге қайта қосыңыз.
 - Микрофонның құлаққапқа толық орнатылғанын тексеріңіз.
 - Микрофон ауыстырып-қосқышының «Қосылу» күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
4. Микрофонның дыбыс деңгейін реттеңіз, жүгіртпені өзіңізге қажетті жағдайға жылжытыңыз.

Ескертулер

- Егер компьютер құлаққапты танымаса, компьютерді қайта іске қосып, құлаққапты қайта қосыңыз.
- Егер компьютер құлаққапты тани алса, бірақ дыбыс ойнатылмаса, жүйелік дыбыстың немесе қосымшалардағы дыбыс деңгейінің қосылғанын тексеріңіз.
- Windows 10 үшін: егер компьютер гарнитураны тани алса, бірақ дыбыс ойнатылмаса, «Windows параметрлері» — «Құпиялылық» — «Микрофонды» ашып, «Қосымшаларға микрофонға қол жеткізуге рұқсат беру» бөліміндегі жүгіртпені «Қосу» күйіне орнатыңыз. Содан кейін компьютерді қайта іске қосыңыз.
- Егер жарық құлаққапты қосқаннан кейін жанса, бұл құлаққаптарда дыбыстың ойнатылуына кепілдік бермейді. Дыбыс шығару құрылғысын дұрыс таңдағаныңызға көз жеткізіңіз, дыбысты қосыңыз және дыбыс деңгейін реттеңіз.



КӨБІРЕК БІЛІҢІЗ:


ARDOR-GAMING.COM

[VK.COM/ARDOR_GAMING](https://vk.com/ARDOR_GAMING)




Пайдалануы нұсқаулығы


- Құлаққапты компьютерге қосыңыз (алдыңғы бөлімді қараңыз).
- Бастықты реттеңіз.
- Қажет болса, микрофонды орнатыңыз, жапсырмадағы бағыттауыш құлаққаптағы бағыттауышпен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.




4. Микрофонды ауыздан төмен, 2-3 см қашықтықта, 30-45 градус бұрышпен орналастыра отырып реттеңіз: бұл тым көп дыбысты қабылдамауға мүмкіндік береді.



5. Микрофонды қосу/өшіру үшін тиісті қосқышты «Қосу»/«Өшіру» күйіне қойыңыз. Қызыл индикатор микрофонның өшірілгенін білдіреді.




6. Тыңдау кезінде қатысу әсерін жасау үшін көлемді дыбыс режимін қосу үшін тиісті батырманы басыңыз — ол жанады. Осы режимнен шығу үшін батырманы қайта басыңыз.



7. Қалаған дыбыс параметрлерін таңдау үшін эквалайзер режимдерінің ауыстырып-қосқышын басыңыз:

- «Кино» режимі (теңдестірілген дыбыстық эффектілер).
- «Ойын» режимі (терең бастарға баса назар аудару).
- «Музыка» режимі (жоғары жиіліктерге баса назар аудару).



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: H6 White
- Сауда маркасы: ARDOR GAMING
- Жиілік диапазоны: 20—20000 Гц
- Сезімталдығы: 110 дБ
- Импеданс: 32 Ом
- Кабельдің ұзындығы: 2,3 м
- Амбюшюра диаметрі: 80 мм
- Динамиктердің диаметрі: 50 мм
- Қуаттану параметрлері: 5 В — 1 А

Жинақталым

- Құрылғы
- Пайдалану бойынша нұсқаулығы

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия туғызатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жарату үшін тапсырылуы тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге тегін кіреді

пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді жөндеу немесе ауыстыру. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 мес.

Пайдалану мерзімі: 24 мес.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжаоцин Хэцзя Электроникс Ко., Лтд.

1-қабат, Хуасин Вүлэн ғимараты, Вайцзин өнеркәсіптік ауылы, Дуаньчжоу 3-тасжолы, №6, Чжаоцин қ., Гуандун провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Zhaoqing Hejia Electronics Co., Ltd.

1st Floor, Huaxing woolen building, Waijing Industrial Village, No.6 Duanzhou 3rd Road, Zhaoqing, Guangdong Province, China

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

