

160R
IRON SHELL

GAMING TABLE



Игровой стол ARDOR GAMING

Iron shell 160R

Руководство по эксплуатации

Назначение изделия: игровой стол предназначен для размещения на нем компьютера и обеспечения комфортных условий для пользователя.

Технические характеристики

- Модель: Iron shell 160R
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип: игровой стол
- Материал: металл, ЛДСП
- Габариты: 159 × 75 см
- Вес нетто: 25 кг
- Параметры сети: 100–240 В, 50 Гц
- Регулируемая высота: от 73 до 118 см
- Рабочая температура: 10–40 °С
- Максимальная нагрузка: 80 кг

Комплектация:


- Руководство по эксплуатации
- Держатель для кабелей
- Коврик для мыши
- Комплект для сборки

Меры предосторожности

- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- Используйте мебель только по ее прямому функциональному назначению.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Прежде чем включить механизм регулировки высоты, убедитесь в отсутствии посторонних объектов и препятствий вокруг стола.
- Не используйте изделие в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.
- Данное изделие предназначено исключительно для использования в помещении (доме, офисе или схожих условиях).
- Не превышайте максимально допустимый вес.
- Перед использованием убедитесь, что все провода надежно подключены.
- Во время перемещения стола вверх или вниз может возникать легкое дрожание, это нормальное явление, которое не влияет на срок службы изделия.

Панель управления

1. Движение вверх
2. Движение вниз
3. Дисплей
4. Режим «Стоять»
5. Режим «Сидеть»
6. Установка таймера
7. Сброс/калибровка



Процедура сброса (калибровка)

Если стол устанавливается впервые или при его использовании произошел сбой, выполните следующие действия:

1. Отсоедините шнур питания и кабель электродвигателя. Затем снова подключите их, при этом убедитесь, что они надежно подключены.
2. Нажмите и удерживайте **RESET** в течение 3 сек пока на дисплее не появится «- - -». Стол начнет движение вверх и вниз, чтобы найти самую высокую и самую низкую возможную точку. По окончании этого процесса движение прекратится — процедура сброса завершена.

Перемещение стола вверх и вниз

- При нажатии кнопки «Вверх» ▲ стол начнет подниматься.
- При нажатии кнопки «Вниз» ▼ стол начнет опускаться.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» ▲ в течение 3 секунд — дисплей мигнет, и стол автоматически начнет движение вверх. Движение можно остановить, нажав любую кнопку.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» ▼ в течение 3 секунд — дисплей мигнет, и стол автоматически начнет движение вниз. Движение можно остановить, нажав любую кнопку.

Функция сохранения высоты

- Нажмите и удерживайте **↑** в течение 3 секунд, дисплей мигнет — высота для положения стоя сохранена.
- Нажмите и удерживайте **↓** в течение 3 секунд, дисплей мигнет — высота для положения сидя сохранена.
- Нажмите кнопку **↑**, чтобы переместить стол на сохраненную высоту для стоячего положения
- Нажмите кнопку **↓**, чтобы переместить стол на сохраненную высоту для сидячего положения

Напоминание о смене положения (таймер)

- Напоминание о смене положения содержит 3 режима: T30 = 30 минут, T45 = 45 минут, T60 = 60 минут.
- Запуск таймера: нажмите кнопку TIME и выберите один из предложенных режимов.
- Выключение таймера:
 1. Нажмите кнопку TIME — отобразится оставшееся время.
 2. По окончании обратного отсчета в течение 1 минуты на дисплее будет мигать Chr. Нажмите любую кнопку, чтобы выйти.
 3. Если не предпринимать никаких действий, таймер автоматически выключится после 3 оповещений с интервалом в 5 минут.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборке изделия. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес. Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по сборке стола».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 70%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуандун Иньку Фениче Ко., Лтд.

1-6/F, зд. 3, Зона 3, Инновационный парк науки и технологий Ваньян, просп. Хуаньюн Индастриал №1, д. Хуанлун, Бэйцзяо, р-н Шуньдэ, г. Фосань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Guangdong Yinku Furniture Co., Ltd.

1-6/F, Building 3, Zone 3, Wanyang Science and Technology Innovation Park, No. 1 Huangyong Industrial Avenue, Huanglong Village, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.16481/23

Срок действия: 04.12.2023–28.11.2028




Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.5

ЕАС







Инструкция по сборке




1






2






3




4




Убедитесь, что обе части стола ровно совмещены. Вставьте и затяните винты.



Совместите разъемы на опорной стойке и на ножке. Вставьте и затяните винты.



5



По окончании сборки нажмите кнопку RESET, чтобы начать калибровку.