Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Kronshteyn

ARDOR GAMING Bulwark LDT61-C012L

Mundarija

LCD/LED monitorlar uchun kronshteyn ARDOR GAMING Bulwark.....3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.....3

Ehtiyot choralari.....3

Texnik xususiyatlar.....4

To‘plam tarkibi.....4

Kafolat haqida ma’lumot.....4

Qo‘shimcha ma’lumot.....5

O‘rnatish sxemasi.....5

1.....5

To‘plangan energiya xavfi!.....5

2.....6

Qisqichni o‘rnatish.....6

2b.....8

Zichlagichni o‘rnatish.....8

3.....10

4.....11

5.....11

6.....11

7.....13

LCD/LED monitorlar uchun kronshteyn ARDOR GAMING Bulwark

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Ehtiyot choralari

- Ushbu mahsulot faqat xonalar ichida foydalanish uchun mo‘ljallangan.
- Tayanch yuzasi o‘rnatilgan barcha uskuna va butlovchi qismlarning og‘irligiga bardosh bera olishiga ishonch hosil qiling.
- Mahsulotni o‘rnatish faqat malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- O‘rnatishdan oldin butlovchi qismlar ro‘yxatiga muvofiq barcha detallarni olganingizga ishonch hosil qiling. Agar biror detal yetishmasa yoki shikastlangan bo‘lsa, sotuvchiga murojaat qiling.
- Ushbu qurilma to‘plamida yutib yuborilganda bo‘g‘ilib qolish xavfini tug‘diradigan mayda detallar mavjud. Bunday detallarni bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlash zarur.
- Ushbu qo‘llanmada keltirilgan vizual ko‘rsatmalarga amal qiling. Faqat mahsulot bilan birga yetkazib beriladigan o‘rnatish komponentlaridan foydalaning. Shuruplarni haddan tashqari mahkam tortmang. O‘rnatishdan so‘ng mahkamlash sifatini tekshiring.
- Kronshteyn mahkamlanganligini va undan foydalanish xavfsiz ekanligini muntazam ravishda (kamida uch oyda bir marta) tekshirib turish zarur.
- Mahsulot va uning butlovchi qismlari bolalar hamda jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ular ustidan ularning xavfsizligi uchun mas’ul boshqa shaxslar nazorat olib borayotgan holatlar bundan mustasno.
- Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar

- Model: LDT61-C012L
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Maksimal yuklama: 20 kg
- Maksimal mahkamlash o‘lchami (VESA standarti): 75 × 75; 100 × 100 mm
- Minimal ekran diagonali: 17’’
- Maksimal ekran diagonali: 49’’

To‘plam tarkibi

- Kronshteyn
- Mahkamlash elementlari to‘plami
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi butun kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi qurilmalarga tatbiq etiladi. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 84 oy.

Foydalanish muddati: 84 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Zhejiang Purui New Material Co., Ltd. №399, Zhenlong oltinchi shossesi, Binhai iqtisodiy rivojlanish zonasi, Cixi sh., Zhejiang prov., Xitoy.


Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.6


O‘rnatish sxemasi



1

To‘plangan energiya xavfi!


1. Kronshteynning ikkala qismini rasmda ko‘rsatilganidek mahkam siqib turing. Siz kronshteynni ushlab turganingizda, boshqa odamdan bog‘ichni kesishni so‘rang.




2. So‘ngra kronshteynga bosimni asta-sekin bo‘shating va u to‘liq cho‘zilguncha kuting.


2


Qisqichni o‘rnatish




Qisqich stolga zich yopishishi uchun boltlarni navbatma-navbat mahkam torting


B
F
K
L



≈ 6 mm
L



Stolning taxminiy qalinligi
50 ~ 85 mm
10 ~ 58 mm



L
M

2b


Zichlagichni o‘rnatish




M
C
H


Ø 10 ~ 60 mm
10 ~ 48 mm
Ø 10 mm
(Ø 3/8")
10 ~ 48 mm
M


3



4

5


6




O‘rnatilgan monitorli kronshteyn yelkasini to‘g‘ri muvozanatlash uchun prujina tarangligini olti qirrali kalit (to‘plamga kiritilgan) yordamida quyida ko‘rsatilganidek sozlang.

Kronshteyn yelkasini quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek gorizontal holatda joylashtiring va mahkam ushlab turing. Zarur bo‘lsa, kimdandir yordam so‘rang.

Kronshteyn yoki monitorga shikast yetkazmaslik uchun prujinani sozlashning butun jarayonida kronshteyn yelkasini gorizontal holatda ushlab turing. Zarur bo‘lsa, kimdandir yordam so‘rang.



Agar kronshteyn yelkasi pastga tushsa, yelka gorizontal holatda qayd etilguncha sozlash vintini soat miliga teskari yo‘nalishda burang.





Agar kronshteyn yelkasi yuqoriga ko‘tarilsa, yelka qayd etilguncha sozlash vintini soat mili yo‘nalishida burang.

7

Vintni haddan tashqari tortmang.

7








Muvozanat buzilishi va uskunaning qulashiga yo‘l qo‘ymaslik uchun o‘rnatilgan monitorlarni stol usti orqa chetidan tashqariga chiqarmang.

Izoh

Agar monitor kerakli holatda qayd etilmasa, vintlarni ushbu rasmga muvofiq mahkam torting.







Yoritishni boshqarish tugmasi:

Yoqish/O‘chirish: tugmani bosing va 2 soniya davomida ushlab turing.

Yoritish rejimini almashtirish: kerakli yoritishni tanlamaguningizcha tugmani bosing (jami 20 ta rejim).

Ixtiyoriy rejim: tugmani ikki marta bosing (yoritish bir marta chaqnaydi), rang ixtiyoriy tartibda tanlanadi; rejimdan chiqish uchun yana ikki marta bosing.

Sozlamalarni saqlash: tizim yoritishning oxirgi sozlamalarini avtomatik ravishda saqlaydi.

Tashqi qurilmadan ARGB yoritgichni ulash: 5V 3-pin ARGB interfeysli yoritgich kontrollerlariga ulaning. (To‘plamdagi N kabelidan foydalaning.)

LUMI RGB kontrolleridan ARGB-yoritishni ulash: kontrollerni USB-port orqali ulang. (LUMI RGB kontrolleri to‘plamga kirmaydi.)

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING


ARDOR
GAMING