

# MIST

*WIRELESS GAMING HEADPHONES*





# Наушники игровые ARDOR GAMING Mist

## Руководство по эксплуатации

### Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

### Назначение устройства

Наушники — устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

### Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Во избежание повреждения слуха используйте наушники на безопасных уровнях громкости.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

### Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Если Вы не используете устройство длительное время, то заряжайте его каждые шесть месяцев.

## Технические характеристики


- Модель: Mist, Mist White
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 5 В = 0,3 А
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Емкость аккумулятора: 600 мА·ч
- Время зарядки: 2 ч
- Время автономной работы: до 24 ч
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр амбушюр: 90 мм
- Диаметр мембраны излучателей: 50 мм
- Длина кабеля: 150 см
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0
- Типы разъемов: USB Type-C
- Тип подключения: беспроводное (2.4G, Bluetooth), проводной\*
- Характеристики подключения 2.4G:
  - Стандарт связи: IEEE 802.11
  - Частотный диапазон: 2400–2480 МГц
  - Мощность передатчика: < 10 дБм
- Характеристики подключения Bluetooth:
  - Стандарт связи: IEEE 802.15.1
  - Частотный диапазон: 2402–2480 МГц
  - Мощность передатчика: < 10 дБм
- Шумоподавление: пассивное
- Область применения: бытовое

## Комплектация

- Устройство
- USB-ресивер (USB Type-C и USB Type-A)
- Кабель USB Type-C (M) — Type-A (M)
- Руководство по эксплуатации

\* Кабель из комплекта рассчитан только для зарядки и не имеет функции передачи данных, но при использовании кабеля с поддержкой функции передачи данных (не входит в комплект), наушники смогут работать в проводном режиме.

## Схема устройства



1. Регулируемое оголовье
2. Амбушюры из пены с эффектом памяти
3. Микрофон: опустите микрофон вниз, чтобы включить; поднимите микрофон вверх, чтобы отключить
4. Кнопка питания
5. Регулятор громкости
6. Многофункциональная кнопка
7. Кнопка-эквалайзер
8. Световой индикатор
9. Зарядный порт USB Type-C


## Описание кнопок

Кнопка	Функция
Регулятор громкости	Прокрутите вверх/вниз для увеличения/уменьшения громкости
Кнопка питания	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для включения/выключения устройства
	Нажмите 1 раз, чтобы включить/выключить подсветку
Многофункциональная кнопка	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода в режим 2.4G
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода в режим Bluetooth
	Нажмите 1 раз для воспроизведения/паузы
Кнопка-эквалайзер	Нажмите 3 раза, чтобы удалить список ранее сопряженных устройств
	Нажимайте кнопку, чтобы переключаться между звуковой настройкой по умолчанию — увеличением низких частот — увеличением высоких частот

## Инструкция по эксплуатации

### Зарядка

- Если уровень заряда батареи низкий, раз в минуту будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости зарядить устройство.
- Для зарядки подключите наушники к источнику питания через кабель USB Type-C — Type-A (в комплекте).
- Если наушники выключены, время зарядки составит около 2 часов. Во время зарядки световой индикатор будет гореть красным, а по окончании зарядки — загорится голубым.
- Во время зарядки Вы можете слушать музыку в любом из режимов.



### Режим 2.4G

- Подключите подходящий ресивер (USB Type-C / USB Type-A) к устройству-источнику сигнала.
- Включите наушники. Режим 2.4 G будет выбран по умолчанию. Если Вы переключаетесь с режима Bluetooth, то нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим 2.4 G.
- Световой индикатор наушников и ресивера попеременно будут мигать красным и голубым. При успешном сопряжении индикаторы загорятся голубым.



## Совместимость с устройствами



### Режим Bluetooth

#### Чтобы установить сопряжение с новым устройством:

1. Включите наушники, затем нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения по Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на устройстве-источнике сигнала и выберите наушники в списке доступных устройств.
3. Подтвердите сопряжение с устройством на Вашем устройстве.
4. После успешного сопряжения раздастся звуковой сигнал.
5. Режим доступен во время зарядки от Вашего ПК.

#### Если сопряжение было установлено ранее:

1. Включите наушники и переведите их в режим Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на устройстве-источнике сигнала.
3. Раздастся звуковой сигнал, сопряжение установится автоматически.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производятся на территории уполномоченных сервисных центров.

**Срок гарантии:** 24 мес.

**Срок эксплуатации:** 24 мес.

**Актуальный список сервисных центров:** <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Хуэйчжоу Вэйдэ Электроникс Ко., Лтд.

Зд. А, зд. В и зд. 1 промпарка Вэйдэ, д. Цзимади, Лоян, уезд Боло, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** Huizhou Weide Electronics Co., Ltd.

Building A, Building B and Building 1 of Weide Industrial Park, Jimadi Village, Luoyang Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.







УЗНАЙ БОЛЬШЕ:  
[ARDOR-GAMING.COM](http://ARDOR-GAMING.COM)  
[VK.COM/ARDOR\\_GAMING](https://vk.com/ARDOR_GAMING)

