MYSTIC CM3

CASE

ARDOR

Корпус ARDOR GAMING Mystic CM3
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Корпус предназначен для размещения в нем аппаратного обеспечения.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.

Технические характеристики

- Модель: Mystic CM3
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Типоразмер: Mid-Tower
- Толщина металла: 0,6 мм
- Кол-во слотов расширений: 7
- Контроллер вентилятора: нет
- Поддержка вентиляторов на отсеке для блока питания: нет
- Поддержка верхних вентиляторов: 2 × 140 или 2 × 120 мм
- Поддержка нижних вентиляторов 2 × 120 мм
- Поддержка тыловых вентиляторов: 1 × 120 мм
- Поддержка боковых вентиляторов: 2 × 120 мм
- Поддержка фронтальных вентиляторов: нет
- Боковой монтажный размер радиатора СЖО: 240 мм
- Верхний монтажный размер радиатора СЖО: 240 мм
- Тыловой монтажный размер радиатора СЖО: нет
- Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО: нет
- Возможность установки системы жидкостного охлаждения: есть
- Количество отсеков 2.5'' накопителей: 1 шт, 2 шт
- Количество отсеков 3.5'' накопителей: 1 шт, 2 шт
- Максимальная высота процессорного кулера: 168 мм
- Максимальная длина блока питания: 160 мм
- Максимальная длина устанавливаемой видеокарты: 330 мм
- Размещение блока питания: нижнее
- Расположение I/O панели: спереди
- Материал фронтальной панели: закаленное стекло
- Форм-фактор блока питания: ATX
- Разъемы: USB 2.0 Type-A × 1, USB 3.0 Type-A × 1, USB Type-C × 1
- Вес: 4,2 кг
- Габариты (Ш × Г × В): 286 × 339 × 355 мм
- Вентиляторы в комплекте: нет
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Корпус.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.


Сборка

Набор крепежа

	Название	Количество
	Винт для HDD	10
	Винт для MB/SSD	18
	Винт для PSU/VGA	6
	Стойка для MB	3
	Кабельная стяжка	10
	Защелка	2


Снятие передней и боковых панелей

1. Сдвиньте левую панель в направлении, указанном стрелкой на схеме ниже, чтобы снять ее.
2. Сдвиньте переднюю панель, как указано на схеме, и снимите ее.
3. Чтобы снять правую панель, открутите винты в точках **a**, после чего сдвиньте панель назад.



Установка блока питания


Установите блок питания в положение, показанное на схеме ниже, после чего закрепите его 4 винтами в точках **a**.



Установка материнской платы


1. Поместите материнскую плату в корпус и совместите отверстия для винтов.
2. Зафиксируйте плату винтами, как показано на схеме ниже.

Примечание: данный корпус поддерживает материнские платы форматов ATX / micro-ATX / micro-ITX. Разные материнские платы имеют свои особенности установки, перед монтажом обратитесь к руководству по эксплуатации Вашей материнской платы.



Установка видеокарты


1. Открутите винты крепления планки с заглушками слотов PCI и снимите планку.
2. Открутите и извлеките заглушки PCI слота в соответствующих позициях.
3. Вставьте видеокарту в слот на материнской плате в направлении, указанном стрелкой, и зафиксируйте ее винтами.



Установка вспомогательной металлической пластины для материнской платы


Установите вспомогательную металлическую пластину в положение, показанное на схеме ниже, и закрепите ее двумя винтами в точках **a**.

Примечание: если ширина материнской платы не превышает 200 мм, устанавливать вспомогательную пластину не требуется.




Установка HDD/SSD

1. Открутите винты в точках **a** и **b** на кронштейне для HDD/SSD.
2. Установите на кронштейн один HDD и один SSD (1) или два HDD (2).



3. Поместите кронштейн для HDD/SSD в положение, показанное на схеме, и закрепите его винтами в точках **a** и **b**.



Совместимость с системами охлаждения

- Верхняя панель: два вентилятора 120 мм или 240-мм система водяного охлаждения.

  Примечание: если на верхней панели устанавливается система водяного охлаждения, высота модуля оперативной памяти не должна превышать 45 мм.
- Кронштейн материнской платы: два вентилятора 120 мм или 240-мм система водяного охлаждения.
- Нижняя панель: два вентилятора 120 мм.
- Задняя панель: один вентилятор 120 мм.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать его.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу корпуса в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения корпуса и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации корпуса согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: ГУАНЧЖОУ ТЯНЬБО КОМПЬЮТЭ ЭКВИПМЕНТ КО., ЛТД.

Сев. зд., №38, шоссе Чуанъе, высокотехнологичный промпарк, зона экономического развития Цунхуа, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».

690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.

Адрес электронной почты: vostokcentr@dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING