

Shaxsiy kompyuterni (ShK) ishga tayyorlash bo‘yicha qo‘llanma


1. Monitorni diskret videokartaning portiga ulang.



2. Agar shaxsiy kompyuteringiz (ShK) Wi-Fi va Bluetooth funksiyalari bilan jihozlangan bo‘lsa, shaxsiy kompyuter (ShK) to‘plamida keladigan Wi-Fi antennalarini ulang.



3. Sichqoncha va klaviaturani USB portlariga ulang. Shundan so‘ng shaxsiy kompyuterni (ShK) elektr tarmog‘iga ulang.
O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.



4. Videokarta, tezkor xotira va protsessor kulerining yoritilishini boshqarish uchun ona plata (tizim platasi) ishlab chiqaruvchisining ilovasidan foydalaning. NEO va RAGE shaxsiy kompyuterlar liniyalarida korpusdagi sovutish ventilyatorlarining yoritilishini boshqarish uchun korpusdagi LED tugmasidan foydalaning. Ventilyatorlarning yoritilishini o‘chirish uchun LED tugmasini bosib, bir necha soniya ushlab turing. EVO shaxsiy kompyuterlar liniyasida korpusdagi sovutish ventilyatorlarining yoritilishi ona plata (tizim platasi) ishlab chiqaruvchisining ilovasi orqali boshqariladi.

