

NOCTURNE DUO 520

CASE



Корпус ARDOR GAMING Nocturne Duo

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.

Комплектация

- Корпус
- Руководство по эксплуатации
- Набор крепежа:
 - Винты для крепления материнской платы и SSD — 20 шт
 - Винты крепления блока питания и видеокарты — 6 шт
 - Стойки для крепления материнской платы — 4 шт
 - Бита для закручивания стойки для мат. платы — 1 шт
 - Винты для крепления 3.5" HDD — 4 шт
 - Длинные винты для крепления вентиляторов — 8 шт
 - Винты для фиксации 3.5" HDD в лотке — 2 шт
 - Пластиковые стяжки для проводов — 5 шт

Технические характеристики

- Модель: Nocturne Duo 520
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Типоразмер: Midtower
- Макс. длина устанавливаемой видеокарты: 340 мм
- Макс. высота процессорного кулера: 165 мм
- Ориентация материнской платы: вертикально
- Форм-фактор совместимых плат: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- Блок питания:
 - Форм-фактор совместимых блоков питания: ATX
 - Расположение блока питания: нижняя часть корпуса
 - Макс. длина блока питания: 213 мм
- Поддержка вентиляторов:
 - Фронтальные вентиляторы: 3 × 120 / 2 × 140 мм
 - Тыловые вентиляторы: 1 × 120 мм
 - Верхние вентиляторы: 2 × 120 / 2 × 140 мм
- Поддержка СЖО:
 - Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО: 240 / 280 / 360 мм
 - Верхний монтажный размер радиатора СЖО: 240 / 280 мм
 - Тыловой монтажный размер радиатора СЖО: 120 мм
- Подсветка:
 - Тип подсветки: ARGB
 - Цвет подсветки: многоцветная
 - Источник подсветки: вентилятор
 - Разъем подключения подсветки: 3-pin 5V-D-G (ARGB)
 - Горизонтальные слоты расширения: 7 шт
- Количество отсеков 2.5" накопителей: 3 шт
- Количество отсеков 3.5" накопителей: 2 шт
- Вес нетто: 5,9 кг
- Материал корпуса: сталь
- Толщина металла: 0,6 мм
- Наличие окна на боковой стенке: слева
- Материал окна: закаленное стекло
- Материал фронтальной панели: металлическая сетка, стекло
- Расположение I/O-панели по умолчанию: сверху
- Разъемы: 1 × USB 3.0; 1 × Type-C; 1 × 3.5 мм jack
- Габариты (Ш × Д × В): 210 × 396 × 490 мм


Набор крепежа




Пластиковые стяжки для проводов




Винты для фиксации 3.5" HDD в лотке




Стойки для крепления материнской платы



Винты для крепления материнской платы и SSD




Винты крепления блока питания и видеокарты



Винты для крепления 3.5" HDD



Длинные винты для крепления вентиляторов




Бита для закручивания стойки для мат. платы

Снятие и установка стенок корпуса

На период установки комплектующих в корпус рекомендуется сделать следующее:


1. Снимите переднюю панель, потянув ее сверху на себя.
2. Откройте боковое окно и снимите его с петель.
3. Открутите винты на оставшейся боковой стенке и снимите ее.



Установка блока питания

1. Поместите блок питания в соответствующий отсек, расположив его так, чтобы вентилятор блока питания был обращен к вентиляционным отверстиям.
2. Выровняйте монтажные отверстия на корпусе с отверстиями на блоке питания, после чего вставьте и затяните винты.

Установка материнской платы




Винты крепления блока питания и видеокарты

1. Установите стойки для крепления материнской платы в разъемы, соответствующие форм-фактору Вашей материнской платы.
2. Установите материнскую плату на стойки и зафиксируйте ее с помощью винтов.



Винты для крепления материнской платы и SSD




Стойки для крепления материнской платы

Установка СЖО и вентиляторов

Разместите вентиляторы на одной из панелей (верхняя, фронтальная, тыловая) и зафиксируйте их винтами.

Установка SSD



Поддержка вентиляторов:

- Фронтальные вентиляторы: 3 × 120 / 2 × 140 мм.
- Тыловые вентиляторы: 1 × 120 мм.
- Верхние вентиляторы: 2 × 120 / 2 × 140 мм.

Длинные винты для крепления вентиляторов




В корпусе предусмотрено крепление SSD накопителя на его стенку. Для этого:

1. Открутите винт, фиксирующий специальную платформу для установки SSD.
2. Расположите SSD накопитель на платформе и закрепите его винтами.
3. Закрепите платформу на корпусе с помощью ранее открученного винта.





Винты для крепления материнской платы и SSD



Установка видеокарты


1. Извлеките слот расширения.
2. Установите видеокарту в слот на материнской плате и зафиксируйте ее винтами.




Винты крепления блока питания и видеокарты

Установка HDD или SSD в нижнюю часть корпуса

Извлеките отсек для HDD дисков из корпуса и зафиксируйте в нем накопитель, как это показано на схемах ниже.



Винты для крепления 3.5" HDD



Винты для фиксации 3.5" HDD в лотке






Схема I/O панели




Подключение I/O панели к материнской плате

Коннекторы



Разъемы подключения



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу корпуса в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 месяцев. / Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: GUANGZHOU PANCHI COMPUTER EQUIPMENT CO., Ltd.

NO. 28 Chuang Yi Street, High Tech Industrial Park, Conghua Economic Development Zone, Guangzhou City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: Гуанчжоу Панчи Компьютер Эквипмент Ко., Лтд.

Ул. Чуан И 28, промпарк высоких технологий, зона экономического развития Цунхуа, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

