

# PATRON

*MECHANICAL GAMING KEYBOARD*





# Сымды пернетақта

## ARDOR GAMING Patron

### Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді ойыншыларға арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

### Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

### Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: AG-ZD-Pa67GY-C-HS-G-Sub
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Пернетақта түрі: механикалық
- Пернелердің жалпы саны: 67
- БЖ көмегімен егжей-тегжейлі баптау мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру
- Қосқыштар: Gateron Yellow
- Ресурс: 60 миллионға дейін басу
- Пернетақта материалы: ABS-пластик
- Перне материалы: XDA PBT
- Жұмыс қуаты: 5 В = 270 мА
- Anti-Ghosting технологиясы
- USB кәбілі: 1,8 м, торланған
- Үйлесімділік: Windows, Linux
- Пернетақта өлшемдері: 325 × 120х 40 мм
- Салмағы: 634 г

### Жинақталым

- Пернетақта
- USB-кәбілі
- Кейкап пен свитчтерге арналған қос пуллер
- Қосалқы свитчтер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

### Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB-портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

### Ескерту

Пернетақтаның жеке баптауларын БЖ (бағдарламалық жасақтама) көмегімен реттеуге болады. БЖ-ні сіз өнім бетінде <https://www.dns-shop.ru/> сайтынан жүктей аласыз.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылысына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қысқартылған перне атауларының түсіндірмесі


INS: Insert                      DEL: Delete                      PU: Page Up                      PD: Page Down                      PRTSC: Print Screen

Пернелер тіркесімдері

|                                                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FN + 1                                                                                   | F1                              |
| FN + 2                                                                                   | F2                              |
| FN + 3                                                                                   | F3                              |
| FN + 4                                                                                   | F4                              |
| FN + 5                                                                                   | F5                              |
| FN + 6                                                                                   | F6                              |
| FN + 7                                                                                   | F7                              |
| FN + 8                                                                                   | F8                              |
| FN + 9                                                                                   | F9                              |
| FN + 0                                                                                   | F10                             |
| FN + _                                                                                   | F11                             |
| FN + =+                                                                                  | F12                             |
| FN +                                                                                     | INS                             |
| FN + O                                                                                   | HOME                            |
| FN + P                                                                                   | END                             |
| FN + <                                                                                   | Print Screen                    |
| FN + Del                                                                                 | PAUSE                           |
| FN + ~                                                                                   | Scrool Lock                     |
| FN +\ /                                                                                  | Артқы жарық бағытын өзгерту     |
| FN +PU                                                                                   | Артқы жарық түсін өзгерту       |
| FN + PD                                                                                  | Артқы жарық режимін өзгерту     |
| FN + Shift                                                                               | Артқы жарықты қосу/өшіру        |
| FN + Ctrl                                                                                | Өзгерілетін артқы жарық         |
| FN +  | Windows пернесін құлыптау       |
| FN +  | Артқы жарық жылдамдығын азайту  |
| FN +  | Артқы жарық жылдамдығын арттыру |
| FN +  | Артқы жарық жарықтығын арттыру  |
| FN +  | Артқы жарық жарықтығын азайту   |

## Пернетақтаның төменгі жағындағы қосқыш

Windows пернесінің функциясын FN пернесінің функциясына ауыстыру үшін қосқышты жоғарғы күйге қойыңыз.



## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

**Кепілдік мерзімі:** 24 ай.

**Пайдалану мерзімі:** 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжун Вилэдж тас жолы, Синьэр өндпаркі, Синьцяо к-сі, Баоань р-ны, Шэньчжэнь қ-сы, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



