

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (avtomobil maqnitolası — baş qurğu, 1DIN və ya 2DIN ölçülü) yalnız təyinatı üzrə — avtomobildə audio/media mənbəyinin idarə edilməsi üçün istifadə edin. Quraşdırmanı ixtisaslı mütəxəssisə həvalə etmək tövsiyə olunur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Quraşdırmadan əvvəl akkumulyatorun mənfi klemmasını ayırın ki, qısa qapanma və hava yastığı (airbag) sisteminə təsadüfi təsir olmasın.
- Naqıl birləşmələrini istehsalçının rəng sxeminə (qida, torpaqlama, dinamik, işıqlandırma) uyğun, izolyasiya edərək qoşun; açıq metal təması buraxmayın.
- Qida naqilinə (əsasən daimi/batareya xəttinə) uyğun qoruyucu (predohranitel) quraşdırıldığına əmin olun.
- Cihazı ön panel/tor (DIN çərçivə) ilə möhkəm bərkidin ki, hərəkət zamanı laxlamasın.
- Quraşdırma zamanı avtomobilin hava yastığı, sükan sütunu və digər təhlükəsizlik sistemlərinə mane olmadığına əmin olun.

İstismar zamanı

- Sürüş zamanı ekranla uzun müddət məşğul olmaqdan çəkinin — yalnız avtomobil dayandıqda mürəkkəb ayarları dəyişin.
- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək və ətraf səsləri (siqnal, qəza xəbərdarlığı) eşitməyə mane olacaq həddə qaldırmayın.
- Naviqasiya/ekran parlaqlığını gecə sürüş üçün uyğun səviyyəyə endirin ki, görməyə mane olmasın.

3. Saxlanma qaydaları

- Quraşdırılmamış cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Ön panel (çıxarıla bilən) hissəsini oğurluğa qarşı avtomobildən çıxarıb ayrıca saxlaya bilərsiniz (mövcud olduqda).
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma və istifadə)

1. Akkumulyatorun mənfi klemmasını ayırın.
2. Naqilləri istehsalçının sxeminə uyğun (qida, torpaqlama, dinamik, ACC) qoşub izolyasiya edin.
3. Cihazı DIN çərçivəyə/paneldə möhkəm bərkidin.
4. Akkumulyatoru qoşub cihazı yandırın; saat və əsas ayarları (dil, Bluetooth) təyin edin.
5. Telefonu Bluetooth vasitəsilə cütləşdirib musiqi/zəng funksiyalarını yoxlayın.
6. Səs balans, tembr və digər audio ayarlarını rahat səviyyəyə tənzimləyin.

Qeyd: 2DIN modellərdə ekran ölçüsü böyük olduğu üçün adətən naviqasiya və geri görüntü kamerası funksiyaları da mövcuddur — bunları quraşdırma zamanı ayrıca qoşmaq lazım gələ bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Ekranı yumşaq, quru parça ilə silin; toxunma ekranlı modellərdə aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.
- Naqıl birləşmələrini mütəmadi yoxlayıb möhkəmləndirin.
- Cihazı suya batırmayın və nəm mühitdən qoruyun.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Maqnitola işə düşmür	Qida/torpaqlama naqili boş qoşulub / qoruyucu (predohranitel) yanıb	Naqıl birləşmələrini yoxlayın, qoruyucunu yoxlayıb dəyişin
Səs yoxdur	Dinamik naqilləri qoşulmayıb / səs söndürülüb (mute)	Naqilləri yoxlayın, səs ayarlarını yoxlayın
Yaddaş (saat, ayarlar) sıfırlanır	Daimi qida (Yellow/ACC) naqili düzgün qoşulmayıb	Daimi qida naqilinin düzgün qoşulduğunu yoxlayın
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə rejimində deyil	Cütləşmə düyməsini basıb telefonu yenidən qoşun
Ekran/idarəetmə cavab vermir	Proqram asılıb	Cihazı reset (adətən kiçik reset düyməsi) edin

Problem davam edərsə, naqıl birləşmələrini yoxlayın və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstismar üçün avtomobil salonu şəraiti; komponenti birbaşa su və həddən artıq istidən qoruyun.
- Qidalanma: avtomobilin bort şəbəkəsi (adətən 12 V), markalanmaya uyğun.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.

Texniki göstəricilər (ölçü — 1DIN/2DIN, ekran (2DIN modellərdə), Bluetooth/USB/AUX dəstəyi, çıxış gücü, naviqasiya (mövcud olduqda) və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.