

135*100mm

EST. 1987
A4TECH®

BH220

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Bluetooth® v5.3

FSTYLER
COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Bluetooth-гарнитура




Кабель USB Type-C для зарядки



Руководство пользователя


СХЕМА




3 способа складывания



УПРАВЛЕНИЕ



ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ



Bluetooth® v5.3



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА

(Для первого использования)



1. Переключатель питания «ВКЛ.», при сопряжении индикатор попеременно мигает красным и синим цветом.
2. Выберите «A4TECH BH220» на вашем Bluetooth-устройстве.
3. После подключения гарнитуры индикатор медленно мигает синим цветом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА

(Для использования во второй раз)



Устройство, которое вы подключали в прошлый раз, будет запомнено.
Автоматическое подключение к последнему устройству после включения питания.


Совет:
Убедитесь, что устройства Bluetooth включены.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ / НИЗКОГО
УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

15 мин
Время зарядки

3 ч
Время воспроизведения

- Постоянно горит красный цвет: идет зарядка
- Индикатор не горит - полная зарядка



USB-A USB-C

Время зарядки около 1.5 ч

Мигающий красный цвет индикатора указывает на то, что уровень заряда батареи ниже 25%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамики:	40-мм гибридная мембрана
Частотный диапазон:	20 Гц - 20 кГц
Импеданс:	32 Ом
Чувствительность:	100 дБ
Тип микрофона:	всенаправленный ENC
Частотный диапазон микрофона:	100 Гц - 10 кГц
Чувствительность микрофона:	-42 дБ
Беспроводной режим:	Bluetooth v5.3
Рабочее расстояние:	до 10 м
Аккумулятор:	литиевый, 400 мАч
Время зарядки:	около 1.5 ч
Время воспроизведения:	до 40 ч (50% громкости)
Кабель для зарядки Type-C:	50 см
Вес:	198 г

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание повреждения слуха не используйте наушники на высокой громкости в течение длительного времени.
2. Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте наушники. В противном случае это может привести к неисправности наушников, на которую не распространяется гарантия.
3. Не допускайте попадания жидкости на устройство, иначе это может привести к его серьезному повреждению. Гарантия производителя не распространяется на повреждения, вызванные попаданием воды в устройство.
4. Пожалуйста, не помещайте изделие в среду со слишком высокой или слишком низкой температурой. (выше 45°C или ниже -20°C).
5. Не подходит для детей младше 3 лет.
6. Не используйте устройство во время грозы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ИЗДЕЛИЕ.

1. Запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь литиевые батареи.
2. Не подвергайте воздействию сильного солнечного света.
3. Утилизация батареи должна осуществляться в соответствии с местным законодательством. Если возможно, утилизируйте ее. Не выбрасывайте ее как бытовой мусор, так как это может привести к взрыву.
4. Не продолжайте использование, если возникает вздутие батареи.
5. Старайтесь избегать зарядки при температуре ниже 0°C.
6. Пользователю не разрешается извлекать или заменять батареи, если это не указано в руководстве пользователя.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для обмена звуковыми сообщениями, а также прослушивания музыки и альтернативных звуков с компьютера, ноутбука, и прочих мобильных устройств.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +45 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
A-FOUR TECH CO., LTD.,
Тайвань, 6F, NO108, Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань P.O.K.
A-Four Tech Co., Ltd.,
Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер:

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лиц:
ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

Bluetooth®

Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и A4TECH использует эти знаки по лицензии.
Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

EST. 1987
A4TECH®

FSTYLER
COLLECTION



www.a4tech.com



Scan for E-Manual