


35*100mm



КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GR230




ПОДСВЕТКА NEON



2.4 ГГц + BT v5.3



60 Ч



Bluetooth v5.3/2.4G

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Руководство
пользователя



Беспроводная гарнитура
Два-в-одном



2.4 ГГц
USB-ресивер



Док-станция для
защиты от помех



Кабель для
зарядки USB Type-C



Аудиокабель
AUX 4-Pin 3.5 мм

О ПРОДУКТЕ




Регулируемое
оголовье

Громкость +
Кнопка питания
Громкость -
Кнопка микрофона/подсветки
Световой индикатор
Проводное аудиоподключение /
порт зарядки Type-C

УПРАВЛЕНИЕ

Примечание. Только для режима 2.4 ГГц и Bluetooth.




Кратковременное нажатие: громкость +
Двойное нажатие: предыдущий трек

1. Включение: нажмите и удерживайте в течение 2 сек., чтобы войти в режим сопряжения, индикатор попеременно мигает красным и синим цветом.
2. Выключение: нажмите и удерживайте в течение 2 сек., индикатор погаснет.
3. Нажмите 2 раза, чтобы переключить режимы 2.4 ГГц и Bluetooth, прозвучит звуковой сигнал «USB Mode» / «Bluetooth Mode» индикатор попеременно мигает красным и синим в зависимости от режима.
а. Переключитесь в режим 2.4 ГГц, подключите ресивер 2.4 ГГц, затем подключитесь автоматически.
б. Переключитесь в режим Bluetooth, включите Bluetooth-устройство и подключитесь к GR230.
4. Воспроизведение музыки: воспроизведение/пауза (кратковременное нажатие)
Входящий вызов: ответить/отклонить (кратковременное нажатие)

Кратковременное нажатие: громкость -
Двойное нажатие: следующий трек

1. Кратковременное нажатие - вкл./выкл. микрофона.
Микрофон Вкл.: Нет звука
Микрофон Выкл.: Голосовая подсказка «Microphone Off»
2. Нажмите и удерживайте в течение 3 сек., чтобы включить/выключить подсветку neop.

LED ИНДИКАТОР



✖ Мигает красный и синий — сопряжение
○ Не горит — работает
● Непрерывно горит красный — зарядка
● Непрерывно горит синий — полностью заряжен
✖ Мигает синим: сопряжение
● Непрерывно горит синим: подключено

ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Примечание. Для подключения гарнитуры можно выбрать только один режим. Невозможно работать в разных режимах одновременно.



1. Беспроводное
соединение 2.4 ГГц



2. Bluetooth v5.3





3. AUX 4-Pin 3.5 мм
проводной аудиоразъем



ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц

(Для первого использования)





Индикатор
ресивера

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 сек., при сопряжении индикатор мигает попеременно красным и синим. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в режим 2.4 ГГц (Звуковой сигнал: USB Mode).
2. Подключите ресивер Type-C к мобильному телефону или другим устройствам.
3. После подключения гарнитуры индикатор гарнитуры погаснет, индикатор ресивера горит синим цветом.

Примечание:
Вы можете использовать входящую в комплект док-станцию для переключения с Type-C на USB, чтобы избежать помех сигнала из-за препятствий и т. д.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА



(Для первого использования)



1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, при сопряжении индикатор попеременно мигает красным или синим. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы переключиться в режим Bluetooth (Звуковой сигнал: Bluetooth Mode).
2. Выберите «Bloody GR230» на своем устройстве Bluetooth.
3. Индикатор погаснет после подключения гарнитуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2.4G/BLUETOOTH

(Для использования во второй раз)




Устройство, которое вы подключали в прошлый раз, будет запомнено. Автоматическое подключение к последнему устройству после включения питания.

Совет:
Убедитесь, что устройства Bluetooth включены, а ресивер 2.4 ГГц подключен к устройству.


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ 2.4 ГГц / BLUETOOTH



Быстро мигает - сопряжение
Горит постоянно - подключено



USB Mode




Bluetooth Mode

Примечание:

1. Устройство Bluetooth отключится автоматически, если вы переключитесь на подключение к устройству 2.4 ГГц.
2. Если вы переключите гарнитуру в режим Bluetooth - она снова подключится.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВ



USB Type-C

Совет:

Убедитесь, что гарнитура выключена перед подключением к проводному кабелю для получения чистого звука.



4-Pin 3.5mm

Аудиокабель AUX 4-Pin 3.5 мм входит в комплект.

Просто подключите штекер Type-C к гарнитуры и наслаждайтесь.


ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ/НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ



15 МИН
Время зарядки

3 Ч
Время воспроизведения

Постоянно горит красный цвет: идет зарядка
Постоянно горит синий цвет: полностью заряжен




USB-A

USB-C

"Battery Low"

Время зарядки 2.5 ч



Мигающий красный цвет индикатора указывает на то, что уровень заряда батареи ниже 25%.

0%-15% Уведомление о низком уровне заряда батареи
Когда уровень заряда батареи гарнитуры ниже 15%, вы услышите голосовую подсказку "Battery Low".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамики:	50 мм
Частотный диапазон:	20 Гц - 20 кГц
Импеданс:	16 Ом
Чувствительность:	105 дБ
Тип микрофона:	всенаправленный
Частотный диапазон микрофона:	100 Гц - 10 кГц
Чувствительность микрофона:	-42 дБ
Проводной режим:	4-контактный аудиоразъем 3.5 мм
Беспроводной режим:	2.4G/Bluetooth v5.3
Рабочее расстояние:	до 12 м
Тип батареи:	литиевая батарея 1050 мАч
Мощность:	5 В / 600 мА
Время зарядки:	2.5 ч
Время воспроизведения (без подсветки):	60 ч (50% громкости)
(с подсветкой):	35 ч (50% громкости)
Длина кабеля:	кабель для зарядки Type-C: 50 см аудиокабель 3.5 мм: 150 см кабель-удлинитель для док-станции: 130 см
Вес:	287 г

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



- Во избежание повреждения слуха не используйте наушники на высокой громкости в течение длительного времени.
- Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте наушники. В противном случае это может привести к неисправности наушников, на которую не распространяется гарантия.
- Не мочите устройство жидкостями, это может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия производителя не распространяется на повреждения, вызванные попаданием воды в устройство.
- Пожалуйста, не размещайте изделие в местах со слишком низкой температурой (выше 45°C или ниже -20°C).
- Не размещайте подсветку от вашего устройства близко к глазам.
- Не подходит для детей младше 3 лет.
- Не используйте устройство во время грозы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ИЗДЕЛИЕ.

- Запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь литиевые батареи.
- Не подвергайте воздействию сильного солнечного света.
- Утилизация батареи должна осуществляться в соответствии с местным законодательством. Если возможно, утилизируйте ее. Не выбрасывайте его как бытовой мусор, так как это может привести к взрыву.
- Не продолжайте использование, если возникает вздутие батареи.
- Старайтесь избегать зарядки при температуре ниже 0°C.
- Пользователю не разрешается извлекать или заменять батареи, если это не указано в руководстве пользователя.

НАЗНАЧЕНИЕ:



Данное устройство предназначено для обмена звуковыми сообщениями, а также прослушивания музыки и альтернативных звуков с компьютера, ноутбука, и прочих мобильных устройств.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует каких-либо условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:



Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, НО108,
Мин-Чуан Род, Коиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd., Тайвань, 6Ф, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер:

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лиц: ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.



www.Bloody.com



Scan for E-Manual



Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и Bloody использует эти знаки по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.