

# Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша

## Айналы фотоаппарат Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III

### Құрылғы мақсаты

Фотоаппарат (фотокамера) — фотоматериалға немесе сандық матрицаға жарық ағынын түсіру арқылы қозғалмайтын оптикалық кескіндерді тіркеуге және фотосуреттер алуға арналған оптикалық-механикалық және электрондық құрылғы.

### Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

### Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: Canon EOS 4000D Kit 18-55mm III
- Сауда белгісі: Canon
- Аккумулятор үлгісі: Canon LP-E10
- Қуат сымын бекіту түрі: X
- Жинақталым: аккумуляторлы батарея, құжаттама, зарядтау құрылғысы, қуат кәбілі, бау

### Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды

органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Canon Inc. Japan, 30-2 Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501  
(Жапония, 30-2 Симомаруко 3-чоме Охта-ку, Токио 146-8501)  
Жапонияда жасалған.

**Импорттаушы:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Кепілдік мерзімі: 12 ай

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

