1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (dekorativ işıqlandırma və ya gecə çırağı) yalnız təyinatı üzrə — otağın estetik və ya yumşaq gecə işıqlandırması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki adapter/batareya ilə qidalandırın; nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya adapteri suya batırmayın; yaş əllə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazı alışan materiallardan (pərdə, kağız, parça) uzaq qoyun.
- Cihazı sabit, aşmayacaq səthdə yerləşdirin.
- Uşaq otağında istifadə edərkən kabeli və kiçik hissələri (batareya) uşağın əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Şüşə/keramika hissəli modelləri zərbədən qoruyun.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə olunmadıqda cihazı söndürün.
- Cihazı quru, tozsuz yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyaları çıxarın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı istənilən yerə (masa, rəf, divar) yerləşdirin.
2. Fişi rozetkaya qoşun (və ya batareyaları taxın).
3. Açardan və ya toxunma sensorundan istifadə edərək yandırın.
4. Mövcud olduqda parlaqlıq/rəng ayarlarını uzaqdan idarə pultu ilə tənzimləyin.

Qeyd: İşıq sensorlu gecə çıraqları otaq qaraldıqda avtomatik yanır — gündüz işıqlı otaqda test edərkən bu normal haldır (yanmaya bilər).

5. Qulluq və təmizləmə

- Cihazı söndürüb (mümkünsə şəbəkədən ayırıb) yumşaq, quru parça ilə silin.
- Suya batırmayın.
- Sensor gözünü tozdan təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
İşıq yanmır	Qida/batareya yoxdur / işıq sensoru işıqlı otaqda söndürüb	Adapteri/batareyanı yoxlayın, sensoru otağı qaraldıb sınayın
Rəng dəyişmə funksiyası	Uzaqdan idarə pultu	Pultun batareyasını dəyişin

işləmir	batareyası boşalıb	
Cihaz qızır	Uzun müddət maksimal parlaqlıqda iş	Parlaqlığı azaldın
Sensor gecə işə düşmür	Sensor tozla örtülüb	Sensor gözünü təmizləyin
Batareya tez bitir	Parlaqlıq çox yüksəkdir / köhnə batareya	Parlaqlığı azaldın, batareyanı dəyişin

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz və ya batareya (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (işıq mənbəyi — LED, rəng dəyişmə funksiyası, sensor tipi, qidalanma — şəbəkə/batareya və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.