Руководство по эксплуатации

Неттоп
AQ04CY
AQ05CY

DEXP

Содержание

Назначение устройства.....3
Меры предосторожности 3
Схема устройства 5
AQ04CY..... 5
AQ05CY..... 6
Установка на монитор с помощью крепления VESA.....7
Эксплуатация.....8
Схема подключения 8
Включение и выключение 9
Настройка BIOS..... 9
Обслуживание и уход 10
Технические характеристики.....10
Характеристики беспроводного соединения 11
Комплектация.....12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 12
Дополнительная информация.....13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Неттоп — это компактный системный блок, предназначенный для выполнения офисных задач и домашнего использования.


Меры предосторожности

- Используйте с устройством только оригинальный адаптер питания.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры и влаги, так как это может привести к короткому замыканию, перегреву, возгоранию или выходу устройства из строя.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, а также в зоне действия сильного электромагнитного излучения.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Устанавливайте устройство на ровной стабильной поверхности на расстоянии не менее 20 см от пользователя.
- В выключенном состоянии устройство находится под небольшим напряжением. Перед очисткой всегда отключайте устройство от сети и отсоединяйте от него все кабели.

- Не засоряйте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- При установке убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного места для вентиляции: не размещайте его слишком близко к другим предметам, в особенности к другим работающим устройствам.
- Не включайте и не выключайте устройство слишком часто в течение короткого промежутка времени. Минимальный интервал между выключением и повторным включением должен составлять не менее 10 секунд.
- Подсоединяйте и отсоединяйте все кабели от устройства аккуратно: не выдергивайте штекеры резко, не сгибайте провода и не тяните за них.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- В устройстве используется батарея CR2032, не предназначенная для самостоятельной замены пользователем. Не разбирайте устройство и не пытайтесь извлечь или заменить батарею самостоятельно. Храните батареи в недоступном для детей месте. При подозрении на проглатывание батареи немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Схема устройства

AQ04CY



1. Винт защиты от несанкционированного вскрытия корпуса.
2. Фиксатор крышки корпуса.
3. Аудиоразъем.
4. Отверстие для замка Kensington.
5. Сетевой порт RJ45.
6. Разъемы HDMI.
7. Разъемы USB Type-A 2.0.
8. Разъем питания.
9. Разъемы USB Type-A 3.2 Gen 2.
10. Кнопка питания.

AQ05CY




1. Кнопка питания.
2. Разъемы USB Type-A 3.2 Gen 1.
3. Аудиоразъем.
4. Разъем HDMI.
5. Сетевой порт RJ45.
6. Отверстие для замка Kensington.
7. Разъем DisplayPort.
8. Разъемы USB Type-A 2.0.
9. Разъем питания.

Установка на монитор с помощью крепления VESA

Внимание!

- Перед установкой крепления убедитесь, что используемый монитор подходит для фиксации на нем неттопа. Не все модели предусматривают установку крепления.
- Крепление приобретается отдельно. Размер VESA для каждой модели указан в технических характеристиках.



Производите установку в соответствии со схемой. Не затягивайте винты слишком сильно, это может привести к повреждению неттопа или монитора.

Эксплуатация

Схема подключения



1. Подключите к неттопу монитор с помощью HDMI-кабеля. Для модели AQ05CY также можно использовать кабель DisplayPort (не входит в комплект поставки).
2. Подключите неттоп к электросети через адаптер питания.
3. Подключите клавиатуру и мышь через USB-разъемы.
4. Подсоедините кабель Ethernet через сетевой порт RJ45 или подключитесь к беспроводной Wi-Fi сети.

Примечания

- Wi-Fi сеть настраивается после включения устройства.
- В комплект поставки неттопа входит только адаптер питания и кабель HDMI. Все периферийные устройства и кабели для их подключения приобретаются отдельно.

Включение и выключение

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания.
- При первом включении требуется подождать несколько минут, пока на экране не появится интерфейс установки операционной системы. Выполните первоначальную настройку в соответствии с инструкциями на экране.
- Если в процессе использования устройство перестает реагировать на команды, нажмите кнопку питания и удерживайте ее 4–6 секунд, пока оно не выключится.

Внимание!

- Не рекомендуется повторно включать устройство сразу после выключения. Необходимо выждать паузу не менее 10 секунд.
- Если Вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, выключите его и отключите от электросети.

Настройка BIOS

- BIOS (Basic Input/Output System) запускается при включении неттопа. Во время запуска нажимайте клавишу Esc или Delete, чтобы войти в меню настройки BIOS.
- Параметры BIOS по умолчанию обеспечивают наиболее стабильную работу устройства, поэтому не рекомендуется вносить в них какие-либо изменения, кроме случаев, когда это необходимо (например, при установке новых системных компонентов).

Внимание! Неправильная настройка BIOS может привести к сбоям в работе, поэтому любые изменения в настройках должны производиться исключительно специалистами.

Обслуживание и уход

- Перед чисткой устройство должно быть выключено и отключено от сети.
- Очищайте корпус устройства по мере запыления, но не реже одного раза в месяц, используя чистую мягкую ткань, сухую мягкую кисточку или специальные средства для очистки вычислительной техники.
- Не используйте бензин, спирт, ацетон, а также любые другие абразивные вещества для очистки устройства.

Технические характеристики

Модель	AQ04CY	AQ05CY
Торговая марка	DEXP	
Параметры питания адаптера (вход)	100–240 В ~ 50–60 Гц	
Параметры питания адаптера (выход)	12 В ⎓ 2,5 А	12 В ⎓ 3 А
Процессор	Intel Celeron N5095	AMD Ryzen 5 3500U
Семейство процессоров	Intel Celeron	AMD Ryzen 5
Сокет	BGA1338	FP5
Общее количество ядер	4	
Количество производительных ядер	0	4
Количество потоков	4	8
Операционная система	Windows 11 Pro	
Конфигурация твердотельных накопителей (SSD)	256 GB M.2 SATA	256 GB M.2 PCIe

Модель	AQ04CY	AQ05CY
Объем оперативной памяти	8 ГБ	
Тип оперативной памяти	LPDDR4x	DDR4
Форм-фактор оперативной памяти	—	SO-DIMM
Общее количество слотов оперативной памяти	—	1
Размеры (Ш × В × Г)	140 × 47.1 × 140 мм	100 × 33 × 100 мм
Крепление VESA	75 × 75, 100 × 100	
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0	
Тип крепления шнура питания	X	
Класс защиты от поражения эл. током (адаптер)	II	
Класс защиты от поражения эл. током (устройство)	II	
Область применения	Бытовое	

Характеристики беспроводного соединения

Wi-Fi

- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц.
- Мощность передатчика: < 20 дБм.

Bluetooth

- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: ≤ 10 дБм.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Кабель HDMI.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Способ установки устройства описан в разделе «Установка на монитор с помощью крепления VESA» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Чуанъинсинь Индастриал Ко., Лтд. Восток второго и пятого этажей, зд. А, промпарк с низким углеродным следом Кэлуньтэ, комьюнити Гаофэн, ул. Далан, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.
Manufacturer: Shenzhen Chuangyingxin Industrial Co., Ltd. East of Second Floor and Fifth Floor, Building A, Kelunte Low-carbon Industrial Park, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Для заметок

