

## **Пайдалану бойынша нұсқаулық**

### **Сақтық шаралары**

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанында сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

### **Техникалық сипаттамалары**

- Үлгісі: Aura.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 5 В – 300 мА.
- Пернетақта түрі: механикалық.
- Байланыс түрі: сымды.
- Ауыстырып-қосқыш түрі: сызықтық.
- Корпус материалы: ABS-пластик.
- Пернелердің артқы жарығы: RGB.
- Кәбілдің ұзындығы: 1,8 м.
- Артқы жарық режимдерінің саны: 16.
- Перне механизмі: механикалық.
- Пернелердің жалпы саны: 67.
- Үйлесімділігі: Windows.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

### **Жинақталым**

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Қосымша кейкаптар.
- Кейкап пуллері.
- USB Type-C кәбілі.

### **Пайдалану**

1. Құрылғыны компьютердің USB портына кәбіл арқылы қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

## Пернелер тіркесімдері

Қиыстыру	Функция
FN + M	Дыбыссыз
FN + <	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + >	Дыбыс деңгейін арттыру
FN + B	Алдыңғы трек
FN + V	Ойнату/Кідірту
FN + N	Келесі трек
FN + ↑	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру
FN + ↓	Артқы жарықтың жарықтығын азайтыңыз
FN + ←	Артқы жарықтың бағытын өзгерту
FN + →	Артқы жарықтың түсін өзгерту
FN + [	Артқы жарық жылдамдығын азайтыңыз
FN + ]	Артқы жарық жылдамдығын арттырыңыз
FN + WIN	Windows пернесін құлыптау
FN + ESC	`
FN + SHIFT_R ( оң ) + ESC	~
FN + X	Артқы жарықты қосу/өшіру
FN + Space	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру
FN + Del	Insert
FN + U	Print Screen
FN + O	Pause
FN + I	Scroll Lock
FN + Page Up	End
FN + Pade Down	Артқы жарық режимдерін ауыстыру (16 режим)
FN + K	Бөлінген экран режимі
FN + L	Осы компьютер

## Реттегіштің айналуы

Реттегіштің сағат тілімен бұрылуы — дыбыс деңгейінің жоғарылауы, сағат тіліне қарсы бұрылуы — дыбыс деңгейінің төмендеуі.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Manufacturer:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., № 60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өндірістік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

