

DEXP

Внешний оптический привод DEXP BlackBurn

Руководство по эксплуатации

Внешний DVD-привод предназначен для чтения и записи информации на CD и DVD-дисках.

Меры предосторожности

- Встроенный в устройство лазер чрезвычайно опасен для глаз. Никогда не смотрите на лазерный луч.
- Не помещайте устройство рядом с объектами с мощным магнитным излучением.
- Размещайте устройство только на ровных, стабильных поверхностях.
- Оберегайте устройство от воздействия огня, влаги и воды, пыли, грязи и т. д.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: BlackBurn.
- Совместимость: Windows, DOS 6.xx и Linux*.
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1.
- Поддерживаемые форматы: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R/RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, Audio CD, VCD, Photo CD, CD-EXTRA, CD-TEXT.
- Скорость записи: 8x DVD+R, 4x DVD+RW, 2,4x DVD+R9, 24x CD-R, 16x CD-RW.
- Скорость считывания: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM.
- Подходит для ноутбуков и ПК.
- Питание: USB, DC IN 5 В.
- Торговая марка: DEXP.
- Комплектация: руководство по эксплуатации, кабель Type-C, кабель Type-A, устройство.

Возможные проблемы и их решение

Если после подключения устройства к компьютеру Вы не находите его в списке устройств в меню «Мой Компьютер», перейдите в меню «Панель управления» Вашего компьютера, затем в «Диспетчер устройств». Если во вкладке «Контроллеры USB» нет данного DVD-привода, выполните перезагрузку компьютера, войдите в CMOS, во вкладках «CHIPSET FEATURES SETUP» или «INTEGRATED PERIPHERALS» поставьте значение строки «ON CHIP USB» на «Enabled», сохраните изменения и перезагрузите компьютер снова. Диск должен определиться в меню «Мой Компьютер».

Работа с DOS-системами

Подключите привод к компьютеру, после чего вставьте в него диск. В BIOS выберите опцию «Boot from the optical drive first» (запуск с оптического привода в первую очередь). После перезапуска компьютер будет осуществлять загрузку с привода, и привод сможет быть использован при работе в DOS-системе.

* Не совместим с macOS.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес. / Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Чжунсинли Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

2-й этаж, зд. фабрики А, №96, шоссе Фуцянь, Юэсинвэй комьюнити, ул. Гуаньлань, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Manufacturer: Shenzhen Zhongxinli Electronic Technology Co., Ltd.

2nd Floor, Factory Building A, No. 96, Fuqian Road, Yuexingwei Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Адрес в интернете: www.dexp.club

