

**DEXP**

**GS PRO**

# **CORE**

**ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**



# Сымды пернетақта DEXP GS PRO Core

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Пернетақта – мәтін теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

## Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанында сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Core
- Сауда белгісі: DEXP
- Пернетақта материалы: ABS-пластик
- Қуат параметрлері: 5 В = 350 мА
- Шудан оқшаулау: 2 қабат
- Тұрақтандырғыштар: майланған
- Түрі: Outemu Brown
- Ресурс: 50 миллионға дейін басу
- Пернелер саны: 61
- Толық жүріс: 4 мм
- Іске қосу нүктесі: 2 мм
- Басу күші: 50 г/с
- Кейкап материалы: ABS
- Кейкап профилі: OEM
- Кейкап орындалуы : қосарлы құю
- Артқы жарық: RGB, 17 режим
- Anti-ghosting
- Үйлесімділік: Windows
- Кәбіл: USB, 1,75 м
- Өлшемдері: 290 × 100 × 42 мм
- Таза салмағы: 494 г
- Қолдану саласы: тұрмыстық

## Жинақталым

- Құрылғы
- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- Қосымша кейкаптар
- Қосымша қосқыштар
- USB Type-A - USB Type-C кәбілі
- Кейкап пуллері
- Ауыстырып-қосқыштар пуллері

## Құрылғы схемасы





1. Кәбіл қосқышы
2. Пернелер
3. Тірек аяқтары

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Құрылғыны компьютердің USB портына жинақталымда берілген кәбіл арқылы қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

## Пернелер тіркесімдері

Қиыстыру	Функция
FN + ESC	`
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + - _	F11
FN + =+	F12
SHIFT + ESC	~
FN + A	Ойнату/кідірту
FN + S	Алдыңғы трек
FN + D	Келесі трек
FN + F	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + G	Дыбыс деңгейін арттыру
FN + H	Дыбысты өшіру/қосу
FN + U	Print Screen
FN + I	Scroll Lock
FN + O	Pause
FN + J	Insert
FN + K	Home
FN + L	Page Up

Қиыстыру	Функция
FN + M	Delete
FN + , <	End
FN + . >	Page Down
FN + / ?	Жоғары
FN + R-ALT	Солға
FN + R-FN	Төмен
FN + R-CTRL	Оңға
FN +  	Windows пернесін құлыптау
FN + SPACE	Пернетақтаны зауыттық баптауларға қайтару үшін 3 секунд басып тұрыңыз

## Артқы жарықты басқару

Қиыстыру	Функция
FN + BACKSPACE	Артқы жарық режимін ауыстыру (17 режим бар)
FN + TAB	Артқы жарықтың түсін ауыстыру
FN + [{	Жарықтықты арттыру
FN + ]}	Жарықтықты азайту
FN + ::	Артқы жарықтың өзгеру жылдамдығын азайту
FN + '''	Артқы жарықтың өзгеру жылдамдығын арттыру

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Manufacturer:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

2F, Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

2-қабат, В ғимараты, Чжуанцунь шоссесі №60, Синьэр қауымдастығы, Синьцяо көшесі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды**

**тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

# Кепілдік талоны

SN: [REDACTED]

Кепілдікке қойылған күні: [REDACTED]

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 18 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



