

DEXP

GS PRO

CORE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клавиатура проводная DEXP GS PRO Core

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: Core
- Торговая марка: DEXP
- Материал клавиатуры: ABS-пластик
- Параметры питания: 5 В = 350 мА
- Шумоизоляция: 2 слоя
- Стабилизаторы: смазанные
- Тип: Outemu Brown
- Ресурс: до 50 миллионов нажатий
- Количество клавиш: 61
- Полный ход: 4 мм
- Точка срабатывания: 2 мм
- Сила нажатия: 50 г/с
- Материал кейкапов: ABS
- Профиль кейкапов: OEM
- Изготовление кейкапов: двойное литье
- Подсветка: RGB, 17 режимов
- Anti-ghosting
- Совместимость: Windows
- Кабель: USB, 1,75 м
- Габариты: 290 × 100 × 42 мм
- Вес нетто: 494 г
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Руководство по эксплуатации
- Дополнительные кейкапы
- Дополнительные переключатели
- Кабель USB Type-A - USB Type-C
- Пуллер для кейкапов
- Пуллер для переключателей

Схема устройства





1. Разъем для кабеля
2. Клавиши
3. Опорные ножки

Инструкция по эксплуатации

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера через поставляемый в комплекте кабель.
2. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
3. Устройство готово к работе.

Комбинации клавиш

Комбинация	Функция
FN + ESC	~
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + - _	F11
FN + =+	F12
SHIFT + ESC	~
FN + A	Воспроизведение/пауза
FN + S	Предыдущий трек
FN + D	Следующий трек
FN + F	Уменьшить громкость
FN + G	Увеличить громкость
FN + H	Выключить/включить звук
FN + U	Print Screen
FN + I	Scroll Lock
FN + O	Pause
FN + J	Insert
FN + K	Home

Комбинация	Функция
FN + L	Page Up
FN + M	Delete
FN + , <	End
FN + . >	Page Down
FN + / ?	Вверх
FN + R-ALT	Влево
FN + R-FN	Вниз
FN + R-CTRL	Вправо
FN +  FN + 	Блокировка клавиши Windows
FN + SPACE	Удерживайте 3 секунды, чтобы клавиатура вернулась к заводским настройкам

Управление подсветкой

Комбинация	Функция
FN + BACKSPACE	Переключение режима подсветки (доступно 17 режимов)
FN + TAB	Переключение цвета подсветки
FN + [{	Увеличить яркость
FN +]}	Уменьшить яркость
FN + ; :	Уменьшить скорость изменения подсветки
FN + ' "	Увеличить скорость изменения подсветки

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

2F, Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

2F, зд. В, №60, шоссе Чжуанцунь, Синьэр комьюнити, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

v.2



Гарантийный талон

SN:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

