

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Весы кухонные  
DEXP D3KSBF21**


## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Кухонные весы предназначены для определения массы продуктов.


## Меры предосторожности

- Во избежание повреждения устройства аккуратно располагайте объекты на весах.
- Если Вы не используете весы, не кладите на них тяжелые предметы.
- Не перегружайте весы. Если Вы положите на них более 5 кг, на дисплее отобразится «EEEE».
- Используйте весы только на стабильной ровной поверхности, а также в условиях полной сухости.
- Не храните устройство в вертикальном положении.
- Чистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью. Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для чистки устройства.
- Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- Не прыгайте и не ударяйте по весам и не роняйте их, так как весы являются высокоточным устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- После того как на дисплее отобразится символ пустой батареи , устройство автоматически выключится через несколько секунд. Поверните колесико, чтобы устройство включилось.

## Инструкция по эксплуатации

### 1. Эксплуатация устройства:


- установите весы на ровной и устойчивой поверхности, чтобы избежать погрешностей при взвешивании;
- для того чтобы включить устройство, необходимо прокрутить колесико минимум на 120°, после этого на дисплее отобразится символ «0»;
- положите на весы продукт, после этого на дисплее отобразится его вес;
- после завершения использования, устройство выключается автоматически.



### 2. Переключение единиц измерения: во время взвешивания нажмите на кнопку «g/△», чтобы изменить единицу измерения на граммы, унции, фунт/унция, вода (мл), молоко (мл).

### 3. Функция тарокомпенсации:

- установите емкость на весы, на дисплее отобразится ее вес;
- нажмите на кнопку «Тара», после этого на дисплее отобразится символ «0». Положите продукт в емкость, на дисплее отобразится вес продукта;
- нажмите на кнопку «Тара» еще раз, чтобы взвесить следующий продукт;
- на дисплее отобразиться отрицательное значение веса емкости, если убрать емкость и ее содержимое с весов.



## Расшифровка значений на дисплее

Индикатор	G	Water-ml	Milk (ml)	Oz	Lb:oz
Значение	Грамм	Вода (мл)	Молоко (мл)	Унция	Фунт:унция

## Технические характеристики

- Модель: D3KSBF21.
- Диапазон взвешивания: 10 г — 5 кг.
- Цена деления: 1 г / 0,5 унции/мл.
- LED дисплей.
- Единицы измерения: граммы / вода (мл) / молоко (мл) / унции / фунты:унции.
- Функция автоматического выключения.
- Индикация перегрузки/низкого заряда батарей.
- Материал: нержавеющая сталь, пластик.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

### **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Чжуншань Йес-Эйч-Эм Кэммодитиз Ко., Лтд.  
№ 1, промзона Да Лин, зона развития Торч, г. Чжуншань, Китай.  
Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)