

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Тамшылатып кофеқайнатқыш
DCM-600A

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Жинақталым	6
Құрылғы схемасы	6
Құрылғыны пайдалану	7
Тазалау және күтім	7
Техникалық сипаттамалары	7
Ықтимал ақаулар және оларды жою тәсілдері	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	8
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдармен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Тамшылатып кофеқайнатқыш — төгілу немесе перколяция арқылы сүзілген кофені дайындауға арналған электрлік құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына және пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Кофеқайнатқышты тек осы нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану және пайдалану ережелерін сақтау кезінде оның қызмет ету мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз. Оны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен және ылғалдылықтан сақтаңыз.
- Бірінші қосар алдында құрылғының электр параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосу тізбегі бар қуат көзіне қосыңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны жаппаңыз.
- Құрылғының корпусына немесе қуат сымына су немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз. Егер бұл орын алса, құрылғыны дереу қуат көзінен ажыратыңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалау немесе ақаулық анықталса, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдағаннан кейін құрылғыны жылы бөлмеде екі сағат болғаннан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі.
- Толтыру немесе тазалау кезінде кофеқайнатқышты тікелей кранның астына қоймаңыз. Құрылғыны суға батырмаңыз.
- Ешқашан сусыз кофеқайнатқышты пайдаланбаңыз. Құрылғыны сумен толтырмаңыз. Су деңгейінің шкаласын қадағалаңыз. Кофеқайнатқышты тек суық сумен толтырыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз.

- Кофеқайнатқышты қуат көзінен ажыратқан кезде, ашаны қолыңызбен ұстаңыз, қуат кәбілін тартпаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу үшін жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ жөндеу құрылғының бұзылуына және пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.



Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	DCM-600A
Сауда белгісі	DEXP
Желі параметрлері	AC 220–240, 50 Гц
Қайнау режиміндегі қуат (Вт)	600
Кофе құмырасының көлемі (л)	0,6
Температураны сақтау режимі	Бар
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Сымды бекіту түрі	Y
Қорғау дәрежесі	IPX0
Қызып кетуден қорғау	Бар
Тамшылауға қарсы жүйе	Бар
Таза салмағы (кг)	1,2
Өлшемдері (мм)	141 x 242 x 258
Қолдану саласы	Тұрмыстық
Жинақталым	Кофеқайнатқыш, пайдалану бойынша нұсқаулық, өлшеуіш қасық, қайта пайдалануға болатын кофе сүзгісі.

Құрылғыны пайдалану

1. Су бөліміне таза суық су құйыңыз.
2. Ұнтақталған кофені сүзгіге құйып, оны тиісті бөлікке орнатыңыз.
3. Су қоймасының қақпағын жабыңыз.
4. Құмыраны тұғырға орнатыңыз.
5. Кофеқайнатқышты розеткаға қосып, қуат қосқышын басыңыз. Қосқыш қызыл болып жанады. Кофе дайындау процесі басталады.
6. Су ыдысы бос болғаннан кейін құрылғы температураны ұстап тұру режиміне өтеді.
7. Кофе дайындау процесін тоқтату үшін қосқышты қайтадан басыңыз.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында кофеқайнатқышты розеткадан ажыратыңыз.
- Кофе дайындағаннан кейін ауыстырылатын сүзгіні алыңыз. Сүзгі ұстағышын жылы су ағынының астында алып тастаңыз және шайыңыз, содан кейін оны құрғатыңыз және орнына қойыңыз.
- Кофе құмырасын абразивті емес тазартқышпен тазалаңыз.
- Кофеқайнатқыштың корпусы мен металл жылыту тақтасын ластанған кезде дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және оны ыдыс жуғышта жууға болмайды.
- Егер құрылғының ішкі қабырғаларында қонба немесе қақ пайда болса, қақты тазарту және кетіру үшін арнайы өнімді қолданыңыз (бөлек сатылады).

Ықтимал ақаулар және оларды жою тәсілдері

Ақаулық	Ықтимал себептері	Жою әдістері
Құрылғы қосылмайды	- Розетка ақаулы - Қуат сымы қосылмаған	- Розеткадағы кернеудің болуын тексеріңіз - Сымды қосыңыз
Сорғы шу шығарады немесе су өтпейді	- Резервуарда су жоқ - Сүзгі бітеліп қалды - Тым ұсақ кофе қолданылады - Кофе тым қатты тығыздалған	- Резервуарды сумен толтырыңыз - Құрылғыны тазалаңыз - Тамшылатып кофеқайнатқыштарға жарамды үлкенірек ұнтақталған кофені пайдаланыңыз - Кофені сүзгіге салу кезінде шамадан тыс күш салмаңыз
Су тым тез ағып кетеді	- Тым ірі кофе қолданылады - Сүзгідегі кофенің жеткіліксіз мөлшері	- Ұсақ ұнтақталған кофені қолданыңыз - Сүзгіге көбірек ұнтақталған кофе қосыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады. Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО.,ЛТД.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров.,
Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

