

Руководство по эксплуатации

Охлаждение для ноутбука
DGLS-DCX-K6

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для предотвращения перегрева ноутбука.


Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: DGLS-DCX-K6.
- Торговая марка: DEXP.
- Количество вентиляторов: 2.
- Размер вентиляторов: 135 × 135 мм.
- Скорость вращения вентиляторов: 1100–1600 об/мин.
- Максимальная диагональ ноутбука: 18”.
- Дополнительные USB-разъемы: 1.
- Напряжение питания: 5 В.
- Воздушный поток: 85 CFM.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Уровень шума: 45 дБ.
- Длина кабеля: 70 см.
- RGB подсветка.
- Габариты (Ш × Г × В): 428 × 40 × 315 мм.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, кабель питания, руководство по эксплуатации.

Схема устройства




1. Разъемы USB 2.0 и USB Type-C.
2. Съёмный магнитный вентилятор.
3. Регулятор наклона.
4. Съёмные противоскользящие упоры.
5. Кнопка питания.
6. Кнопка смена режима подсветки.
7. Индикатор скорости работы вентилятора.
8. Кнопка увеличения скорости вентилятора.
9. Кнопка уменьшения скорости вентилятора.
10. Съёмная подставка для телефона.

Эксплуатация устройства

1. Установите устройство на плоскую поверхность.
2. Настройте оптимальный угол наклона.
3. Чтобы предотвратить скольжение Вашего ноутбука, установите противоскользящие упоры, после чего поместите ноутбук на устройство охлаждения.
4. Подключите устройство к ноутбуку с помощью прилагаемого кабеля. Чтобы включить/выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.
5. Чтобы включить/выключить подсветку, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Нажимайте кнопку  для переключения между следующими режимами подсветки:
 - медленная смена цветов;
 - красный цвет;
 - синий цвет;
 - фиолетовый цвет;
 - цветовой спектр;
 - быстрая смена цветов;
 - зеленый цвет;
 - голубой цвет;
 - режим «дыхание»;
 - градиент.
6. Настройте скорость работы вентилятора с помощью кнопок  и . Минимальная скорость — 1100 об/мин, максимальная — 1600 об/мин. Диапазон отображаемых значений — от 300 до 3600 (стартовое значение — 600, шаг: 300). Всего доступно 12 скоростей. При продолжительном нажатии кнопки  на индикаторе отобразится «—», и вентилятор остановится.
Внимание! Значения на индикаторе скорости носят условный характер и не соответствуют фактическим оборотам.
7. Устройство оснащено двумя USB-портами: один для питания (USB Type-C), и один для подключения других устройств (USB Type-A).

Примечание: съемный магнитный вентилятор можно перемещать в соответствии с расположением вентиляционных отверстий на нижней части ноутбука, направляя воздушный поток прямо на зону наибольшего нагрева.



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Айчэнсинь Тэкнолоджи Ко., Лтд.
5-й эт., зд. С, каб. 501 и 502, промзона Хунжунфа, пр-т Сяншань №460, ул. Яньло,
комьюнити Лотянь, Сунган, Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20,
помещ. 3.

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут
быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

