Руководство по эксплуатации

Графический планшет DGT-A7V03

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Графический планшет предназначен для ввода данных (рисунков, записей и т.д.) от руки на персональный компьютер или электронный планшет.

Меры предосторожности

- Не используйте графический планшет вблизи высокоточных устройств, а также устройств, требующих соблюдения повышенных мер безопасности, из-за возможного отрицательного влияния и сбоев в их работе.
- Выключайте планшет, находясь на борту самолета или в любом другом месте, где использование электронных устройств запрещено, иначе это может отрицательно повлиять на другие электронные устройства поблизости.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством или пером. Следите за тем, чтобы ребенок не помещал перо в рот, поскольку его кончик и боковые кнопки могут отломаться и быть случайно проглочены.
- Избегайте размещения устройства на неустойчивых, наклонных поверхностях, а также в любых местах, подверженных чрезмерной вибрации. Это может привести к его падению и, как следствие, к повреждению и/или возникновению неисправности.
- Не кладите на планшет тяжелые предметы. Не наступайте и не вставайте на устройство, так как это может привести к его повреждению.
- Избегайте воздействия на устройство высоких или низких температур.

- Не храните устройство в таких местах, где температура отпускается ниже 5 °C или поднимается выше 40 °C. Избегайте мест с чрезмерными колебаниями температуры — это может привести к повреждению устройства и его компонентов.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство — это может привести к пожару, поражению электрическим током и травмам. Вскрытие корпуса устройства также приведет к аннулированию гарантии. Для ремонта или обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики


- Модель: DGT-A7V03.
- Торговая марка: DEXP.
- Разрешение: 5080 lpi.
- Скорость отклика: 290 PPS.
- Чувствительность к нажатию: 8192 уровня.
- Формат: A7.
- Эффект бумаги.
- Тип пера: пассивное.
- Максимальная высота считывания пера: 10 мм.
- Разъем подключения: USB Type-C.
- Батарея: отсутствует.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 100 мА.
- Совместимость: Windows, macOS, Android 6.0, ChromeOS, Linux.

Комплектация

- Графический планшет.
- Кабель.
- Перо.
- Наконечники пера (8 шт.).
- Пуллер для наконечников.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

Графический планшет



1. LED-индикатор.
2. Горячие клавиши.
3. Рабочая область.

Перо




1. Наконечник.
2. Кнопка 1.
3. Кнопка 2.

Примечание: перо не имеет элементов питания и не нуждается в подзарядке.

Эксплуатация

Подключение к ПК


1. Возьмите кабель, поставляемый в комплекте, и подключите один его конец к разъему на планшете, а другой — к USB-разъему на ПК.
2. Установите и запустите на ПК драйвер (см. раздел «Установка драйвера»). Если в левом верхнем углу интерфейса отображается модель планшета, это свидетельствует об успешном подключении. Вы можете приступать к работе.



Примечание: горячие клавиши планшета и пера не будут работать на компьютерах с ChromeOS.

Подключение к смартфону на ОС Android

Подключение планшета к смартфону осуществляется при помощи OTG-адаптера (не входит в комплект).




1. Подсоедините адаптер к комплектному кабелю и вставьте в разъем устройства.
2. Для работы разверните планшет, как показано на рисунке.

Примечания

- Экран смартфона должен быть в вертикальном режиме для работы.
- Для некоторых моделей смартфонов требуется вручную активировать в настройках функцию подключения через OTG.
- При подключении к смартфону горячие клавиши планшета и пера не будут работать.

Замена наконечника пера

Если наконечник пера износился или сломался, замените его на запасной согласно инструкции ниже.



1. Вставьте наконечник пера в пуллер, как показано на рисунке.
2. Наклоните перо, чтобы пуллер полностью захватил наконечник пера.
3. Вытащите старый наконечник.
4. Возьмите новый наконечник и вставьте его в разъем пера. Надавите на него до упора, чтобы зафиксировать.

Драйвер

Установка драйвера

Для работы планшета с устройствами на операционных системах Windows, masOS и Linux требуется установка и запуск драйвера.

1. Перед началом установки удалите с компьютера все ранее установленные драйверы для графических планшетов. Закройте другие программы и отключите антивирус.
2. Подключите планшет к компьютеру.
3. Скачайте файл драйвера из карточки товара на сайте https://www.dns-shop.ru/ в разделе «Инструкции и файлы».
4. Запустите скачанный файл и следуйте инструкциям на экране.
5. По окончании установки перезагрузите компьютер.

Примечание: для работы планшета с устройствами под управлением ОС Android и ChromeOS установка драйвера не требуется.

Основные разделы драйвера

Перо

Вы можете настроить назначение клавиш, уровень нажатия и чувствительность пера.

Охват

В этом разделе Вы можете настроить рабочую зону экрана, переключать режим пера и мыши, а также адаптировать устройство для левой или правой руки.

Функции

Здесь можно настроить горячие клавиши клавиатуры для работы с планшетом.

Инфо

Раздел с информацией о версии драйвера.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более

подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Hezon Lito Technology Co.,Ltd.
C3, No.45, Shasan Road, Shasan Community, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Изготовитель: Шэньчжэнь Хэзон Лайто Тэкнолоджи Ко., Лтд.
С3, № 45, шоссе Шасань, Шасань комьюнити, подрайон Шацзин, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: xx мес.
Срок эксплуатации: xx мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

