

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Фен

DHD-208

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Фен үйде шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Бірінші қосар алдында құрылғының электр параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалау немесе ақаулық анықталса, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны жанғыш газ көздерінің, жанғыш заттар мен заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Құрылғыны жуынатын бөлмелерде, душтарда, бассейндерде және т. б. судың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен алмаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде, ашаны қолыңызбен ұстаңыз, қуат сымын тартпаңыз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін құрылғы мен сымды ыстық беттерге жақын қоймаңыз.
- Желілік сымның тартылмағанына, өткір жиектері бар заттарға тиіп кетпейтініне, қандай да бір заттармен қысылмағанына және шатастырылмағанына көз жеткізіңіз.
- Сымды майыстырмаңыз немесе оны құрылғының айналасына орамаңыз.
- Феннің жұмысы кезінде аэрозольдерді шашыратпаңыз.
- Жеткізілімнен басқа саптамаларды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан сымнан асып немесе көтеріп жүрмеңіз.
- Сым ақаулы немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Феннің қызып кетуіне жол бермеу үшін ауа тартқыштың тесіктерін жаппаңыз.
- Құрылғының бөліктерін жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шаштың ауа тартқышқа тікелей жанасуынан аулақ болыңыз.
- Ауа тартқыш сүзгісінде шаң мен мамық жиналуына жол бермеңіз.
- Құрылғы ауа тартқышы бітеліп қалған жағдайда қызып кетуден қорғаныстың кіріктірілген түріне ие, бұл ретте құрылғы автоматты түрде өшеді. Құрылғыны ажыратыңыз, оны бірнеше минут суытыңыз және бітелуді алып тастаңыз, содан кейін құрылғыны қосыңыз.
- Құрылғыға жоғары температураның немесе тікелей күн сәулесінің ұзақ уақыт әсер етуіне жол бермеңіз. Құрылғының қызып кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оның саптамалары қатты қызады. Ыстық бөліктерге қол тигізбеңіз.
- Жуынатын бөлмеде фенді қолданған кезде, қолданғаннан кейін құрылғыны желіден ажырату керек, өйткені фен өшірілген кезде де судың жақын орналасуы қауіпті.
- Қосымша қорғау үшін жуынатын бөлмедегі электрмен жабдықтау тізбегіне номиналды іске қосу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс өшіру құрылғысын (ҚӨҚ) орнатқан жөн. Кеңес алу үшін білікті маманға жүгіну керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы



1. Концентратор саптамасы.
2. Суық ауа беру батырмасы.
3. Қуат / температуралық режимдерді ажыратып-қосқыш.
4. Корпус.
5. Ауа қабылдау торы.
6. Тұтқа.
7. Қуат сымы.

Пайдаланушы нұсқаулығы

- Қолданар алдында қолыңыздың толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз және жұмыс режимінің қосқышын дұрыс күйге қойыңыз (I — жылы ауа, II — ыстық ауа).
- Құрылғы аяқталғаннан кейін жұмыс режимінің қосқышын бастапқы күйіне орнатыңыз және құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны немесе оның керек-жарақтарын ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DHD-208.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 1800 Вт.
- Қуат сымының ұзындығы: 2,1 м.
- Қуат сымын бекіту түрі: Z.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ауа ағынының жылдамдығы: 2.
- Температура режимдерінің саны: 2.
- Қызып кетуден қорғау: бар.
- Турмалинді иондау.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Концентратор саптамасы.
- Сақтау дорбасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юэли Групп Ко., Лтд.

Кайфа шығыс тас жолы №999, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен тыс материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болмай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



