

Руководство по эксплуатации

УТЮГ
DI-2200A

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства	6
Перед первым использованием	7
Маркировка одежды	7
Эксплуатация.....	8
Наполнение резервуара	8
Функция «SmartWrap»	8
Включение	8
Сухое глажение	8
Паровое глажение.....	9
Функция «Паровой удар»	9
Распыление воды	9
Автоматическое отключение	9
Система «Антинакипь»	9
Система «Капля-стоп»	10
После каждого использования	10
Обслуживание и уход	10
Функция самоочистки.....	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Утюг предназначен для разглаживания складок и заминов на одежде.

Меры предосторожности

- Используйте утюг только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства, не допускайте попадания горячей воды или паровой струи на открытые участки кожи. Не гладьте одежду, надетую на тело.
- Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других емкостей, наполненных водой.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Прежде чем убрать утюг на хранение, дайте ему полностью остыть и слейте остатки воды.
- Не используйте утюг с поврежденным шнуром питания. В случае повреждения шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
- Отключайте утюг от сети электропитания при проведении очистки или после использования.
- Не оставляйте включенный в розетку утюг без присмотра, вынимайте вилку из розетки и ставьте устройство в вертикальное положение.
- Во избежание неполадок в работе устройства отключайте утюг от электросети перед наполнением резервуара для воды.
- Не заполняйте резервуар никакой другой жидкостью, кроме воды. Используйте только дистиллированную или кипяченую воду.
- Не пользуйтесь утюгом после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или при утечке воды.

- Помещайте устройство только на сухую ровную поверхность.
- Устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DI-2200A.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 2400 Вт.
- Время бездействия для автоотключения:
 - в вертикальном положении: 8 мин;
 - в горизонтальном положении: 30 сек.
- Объем резервуара для воды: 260 мл.
- Постоянная подача пара: 40 г/мин.
- Паровой удар: 100 г/мин.
- Материал подошвы: керамика.
- Длина шнура питания: 1,9 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Мерный стакан (90 мл).
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Отверстие разбрызгивателя воды.
2. Крышка резервуара для воды.
3. Регулятор подачи пара.
4. Кнопка парового удара.
5. Кнопка разбрызгивания воды.
6. Ручка.
7. Кнопка сматывания шнура питания.
8. Отсек хранения шнура питания.
9. Резервуар для воды.
10. Регулятор температуры.
11. Кнопка самоочистки.
12. Подошва.

Перед первым использованием

1. Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Снимите защитную пленку с подошвы утюга, при ее наличии.
2. Осмотрите устройство на наличие повреждений, если таковые имеются — не включайте его в электрическую сеть.
3. Проверьте работоспособность кнопок подачи пара и воды — при отпуске они должны возвращаться в исходное положение.

Внимание!

- При первом включении нагревательный элемент утюга обгорает, поэтому возможно появление небольшого количества дыма и запаха нового устройства.
- Все устройства проходят испытания на заводах-изготовителях, поэтому возможно наличие конденсата в резервуаре для воды нового устройства. Это нормальное явление.

Маркировка одежды

Перед тем как приступить к глаженью обратите внимание на маркировку, указанную на ярлыке изделия (   ).

Внимание! Неправильный выбор режима глажения изделия может привести к повреждению структуры и фактуры материала.

Маркировка на ярлыке	Температура / тип ткани	Обозначение температуры на утюге
	Низкая температура глажения (нейлон, акрил, полиэстер, шелк)	•
	Средняя температура глажения (шерсть, примеси полиэстера)	••
	Высокая температура глажения (хлопок, лен)	•••
MAX	Максимальная температура (деним)	МАКС.
	Запрещается гладить	—

Если инструкции на ярлыке изделия отличаются от представленных в данной таблице, следуйте инструкциям на ярлыке Вашего изделия.

Эксплуатация

Наполнение резервуара

Внимание!

- Перед заполнением резервуара отключите устройство от электросети и переведите регулятор подачи пара в положение «».
- Используйте только дистиллированную или кипяченую воду без добавок.

Откройте крышку резервуара и наполните его водой с помощью мерного стакан не выше отметки «max».

Функция «SmartWrap»

Функция «SmartWrap» обеспечивает автоматическое сматывание шнура питания в корпус устройства по нажатию кнопки, предотвращая его спутывание и облегчая хранение.

- Для извлечения шнура питания, нажмите и удерживайте кнопку сматывания шнура питания на корпусе устройства, затем потяните его из отсека для хранения. Отпустите кнопку сматывания, когда шнур достигнет необходимой длины.
- Чтобы смотать шнур питания обратно, придерживая его одной рукой, нажмите и удерживайте кнопку сматывания. Шнур питания начнет автоматически сматываться в специальный отсек для хранения. Придерживайте вилку шнура питания во избежание получения травм.

Включение

1. Размотайте шнур питания, расположите утюг вертикально и подключите его к сети электропитания.
2. Установите температуру с помощью регулятора выбора температуры. Загорится индикатор нагрева.
3. По завершении нагрева индикатор погаснет. Утюг готов к работе.

Сухое глажение

Примечание: перед тем, как приступить к глажению, рассортируйте все изделия по типу ткани. Рекомендуем начать глажение с тканей, требующих низких температур (синтетические ткани, шелк и т.д.), затем перейти к тканям, требующим более высоких температур (шерсть, хлопок, лен и т.д.).

1. Установите утюг в вертикальное положение и подключите его к сети электропитания.
2. Установите необходимую температуру нагрева и переведите регулятор подачи пара в положение «». Загорится индикатор нагрева.
3. Дождитесь пока индикатор нагрева не погаснет. Вы можете начать глажение.

Паровое глажение

1. Налейте воду в резервуар.
2. Размотайте шнур питания, расположите утюг вертикально и подключите его к сети электропитания.
3. Установите температуру на отметке «●●●» или «МАКС». В противном случае вода не сможет превратиться в пар.
4. Установите регулятор подачи пара в положение «☒».
5. Дождитесь пока индикатор нагрева погаснет, переведите регулятор подачи пара в положение «☒», и Вы можете начинать глажение.

Функция «Паровой удар»

1. Налейте воду в резервуар.
2. Установите температуру на отметке «●●●» или «МАКС».
3. Приподнимите утюг с изделия и нажмите кнопку парового удара. Из подошвы начнет выходить мощный импульс пара.

Примечание: выдерживайте по 4 секунды между нажатиями, чтобы пар успевал образоваться.

Распыление воды

Внимание! Пятна воды могут повредить некоторые ткани. Протестируйте эту функцию на скрытом участке ткани.

1. Налейте воду в резервуар.
2. Поднимите утюг и направьте сопло разбрызгивателя воды на ткань.
3. Нажмите кнопку разбрызгивания воды.
4. Возможно, Вам придется нажать на нее 2–3 раза, чтобы прокачать воду через систему.

Автоматическое отключение

Если утюг расположен горизонтально и неподвижен, нагревательный элемент утюга отключится примерно через 30 секунд. Если утюг расположен вертикально, нагревательный элемент отключится спустя 8 минут. Индикатор нагрева все это время будет мигать, а устройство подавать звуковой сигнал. Для возобновления работы переведите утюг из горизонтального положения в вертикальное или наоборот.

Система «Антинакипь»

Данный утюг имеет специальный фильтр, который смягчает воду, снижая вероятность образования накипи. Фильтр не требует замены.

Примечание: не добавляйте в воду химические вещества, аромамасла и т.п., а также не используйте средства для удаления накипи: это может повредить устройство и лишить Вас гарантии.

Система «Капля-стоп»

Данный утюг оснащен механизмом защиты от случайного подтекания воды из подошвы во время глажения, в случае если температура снижается настолько, что парообразование становится невозможным.

Таким образом Вы можете гладить деликатные ткани, требующие низкой температуры глажения, без риска их испортить.

После каждого использования

1. Отключите устройство от сети электропитания. Смотайте шнур обратно в отсек для хранения.
2. Откройте крышку резервуара для воды и, держа утюг над раковиной, переверните его и вылейте воду из резервуара. Закройте крышку резервуара для воды.
3. Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью остыть.
4. Когда утюг остынет, вытрите всю влагу с помощью сухой ткани.
5. Храните утюг в вертикальном положении, чтобы избежать коррозии и повреждения подошвы.

Обслуживание и уход

- Отключите устройство от сети электропитания. Смотайте шнур обратно в отсек для хранения.
- Опустошайте резервуар для воды перед хранением и после каждого использования.
- Протрите подошву утюга влажной тканью. Во избежание повреждений подошвы утюга не используйте концентрированные кислоты и щелочи и абразивные чистящие средства.
- Вытрите подошву насухо.

Функция самоочистки

1. Наполните резервуар для воды до отметки «max».
2. Подключите утюг к электросети.
3. Установите регулятор температуры в положение «МАКС».
4. Когда утюг нагреется, а индикатор погаснет, отключите утюг от электросети.
5. Расположите утюг горизонтально над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 1 минуты для активации функции самоочистки — кипящая вода, пар и скопившаяся накипь выйдут из отверстий подошвы.
6. По окончании самоочистки снова подключите утюг к электросети и прогрейте до максимальной температуры.
7. Отключите устройство от сети, дайте ему остыть и протрите подошву сухой тканью.

Примечание: самоочистку рекомендуется проводить раз в две недели.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Aijia Electrical Appliances Co., Ltd.

No.555, East Kaifa Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Нинбо Айцзя Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.

№555, вост. шоссе Кайфа, Чжоусян, г. Цыси, Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



