

Руководство по эксплуатации

Клавиатура беспроводная
DK-KMW1 V2

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.


Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства



1. Кнопки мультимедиа.
2. Индикатор LED A.
3. Индикатор LED B.
4. Индикатор LED C.
5. Индикатор LED D.

Технические характеристики

- Модель: DK-KMW1 V2.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип клавиатуры: мембранная.
- Тип подключения: проводной, беспроводной.
- Время работы от аккумулятора: 100 ч.
- Материал корпуса: пластик.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Емкость аккумулятора: 400 мА·ч.
- Общее количество кнопок: 105.
- Радиочастотные характеристики Bluetooth:
 - Стандарт связи: IEEE 802.15.
 - Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
 - Мощность передатчика: ≤100 мВт.
- Радиочастотные характеристики 2.4G:
 - Стандарт связи: IEEE 802.11.
 - Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
 - Мощность передатчика: ≤100 мВт.
- Функции мультимедиа: FN + F1–F12.
- Параметры питания: 3,7 В = 10 мА.
- Длина кабеля: 180 см.
- Совместимость: Windows, macOS, Android.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX4.
- Габариты (Ш × Г × В): 390 × 132 × 22 мм.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Клавиатура.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Описание индикаторов

	Цвет	Функция	Описание
LED A	Красный	Number Lock	Загорается, когда Number Lock включен
	Синий	Переключение на 2.4G	Мигает 1 раз и выключается при успешном переключении
LED B	Красный	Caps Lock	Загорается, когда Caps Lock включен
	Синий	Индикатор сопряжения	Мигает до успешного сопряжения BT1
	Синий	Индикатор переключения канала	Мигает 1 раз и выключается при успешном переключении
LED C	Красный	Scroll Lock	Загорается, когда Scroll Lock включен
	Синий	Индикатор сопряжения	Мигает до успешного сопряжения BT2
	Синий	Индикатор переключения канала	Мигает 1 раз и выключается при успешном переключении

	Цвет	Функция	Описание
LED D	Синий	Индикатор проводного подключения	Загорается при подключении через кабель
	Красный	Индикатор низкого напряжения	Если у батареи низкий заряд, индикатор загорается во время печатания
	Красный	Индикатор заряда	Горит во время заряда и отключается при окончании зарядки

Примечание: розовый цвет индикатора означает, что одновременно активны два светодиода функциональных подсказок.

Инструкция по эксплуатации

Режим 2.4G

При первом включении данный режим установлен по умолчанию. Вставьте ресивер в устройство, к которому необходимо подключить клавиатуру. Подключение займет 3–5 секунд.

Режим BT1

Нажмите FN + BT1 (клавиша «1»), чтобы переключиться на режим BT1. Затем нажмите FN + K. Индикатор LED B мигнет синим. Найдите имя клавиатуры «DK-KMW1 V2-1» в настройках Bluetooth и подключитесь.

Режим BT2

Нажмите FN + BT2 (клавиша «2»), чтобы переключиться на режим BT2. Затем нажмите FN + K. Индикатор LED C мигнет синим. Найдите имя клавиатуры «DK-KMW1 V2-2» в настройках Bluetooth и подключитесь.

Проводной режим

Вставьте один конец кабеля USB (входит в комплект) в устройство — индикатор LED D загорится красным. Второй конец кабеля подключите к Вашему устройству.

Переключение режимов

Переключайте режимы выше, нажимая FN + кнопку 2.4G/BT1/BT2/USB. Соответствующий индикатор мигнет синим и выключится после успешного подключения.

Комбинации клавиш

Клавиши	Android (FN + Q)	Windows (FN + W)	IOS (FN + E)
FN + F1	Уменьшение яркости экрана		
FN + F2	Увеличение яркости экрана		
FN + F3	Режим многозадачности (Win + Tab)		
FN + F4	Домашняя страница		Назад на рабочий стол
FN + F5	—	Мой компьютер	Скрыть текущее окно
FN + F6	Поиск		
FN + F7	Предыдущий трек		
FN + F8	Воспроизведение/пауза		
FN + F9	Следующий трек		
FN + F10	Отключить звук		
FN + F11	Уменьшить громкость		
FN + F12	Увеличить громкость		

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ДУНГУАНЬ КЕЙЦЕО ТЭК КО. ЛИМИТЕД.
Каб. 103, зд. 5, шоссе Фэнпин №11, д. Санчжун, Цинси, г.
Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: DONGGUAN KEYCEO TECH CO., LIMITED
Room 103, Building 5, No. 11 Fengping Road, Sanzhong Village,
Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

EAC



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

