Руководство по эксплуатации

Кронштейн для мониторов DMM-BW02, DMM-WW02

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение изделия

Кронштейн для мониторов — это изделие, предназначенное для расположения на нем одного или нескольких мониторов.

Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него монитора обратите внимание на стандарты VESA и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с мониторами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Кронштейн предназначен для установки на деревянные каркасные стены, твердые цементные стены или кирпичные стены.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.


Общие габариты




Примечание: размеры указаны в миллиметрах.

Инструкция по установке

Установка




Необходимые инструменты




Примечание: инструменты не входят в комплект поставки.

1




1. Снимите крышку с основания.
2. Приложите основание кронштейна к стене и выровняйте при помощи уровня либо строительного лазера. Нанесите разметку будущих отверстий.
3. При помощи перфоратора просверлите в стене отверстия.
4. Забейте дюбели в отверстия при помощи молотка.
   Внимание! Дюбели используются только при креплении на бетонные и кирпичные стены. Для деревянных стен их использование не требуется.
5. Прикрутите основание к стене, используя саморезы ST6,3 × 55 и шайбы M6.


Для деревянных каркасных стен




Для бетонных/кирпичных стен




6. Наденьте крышку на основание.
7. Вставьте нижнюю часть стойки кронштейна в основание. Зафиксируйте стойку и крышку винтом, как показано ниже.
8. Вставьте верхнюю часть стойки кронштейна в нижнюю часть стойки. Зафиксируйте стойку винтом, как показано ниже.



9. Установите адаптер в паз кронштейна и зафиксируйте его винтом.




10. В зависимости от крепежных отверстий подберите подходящий крепеж и затяните винты наполовину, как показано на схеме.




11. Повесьте монитор на кронштейн. Для фиксации закрутите страховочные винты при помощи длинной крестовой отвертки. Закручивайте до упора, но не прикладывайте излишнего усилия.




12. Отрегулируйте фиксацию монитора затягиванием винта, выделенного на рисунке ниже.



Данный шаг требует участия двух человек: один горизонтально держит верхнюю часть стойки; другой — затягивает винт шестигранным ключом.
Затяните винт до момента устойчивости монитора. Если монитор запрокинут вверх, поворачивайте ключ в сторону «-», если вниз — в сторону «+».
Закручивайте до упора, но не прикладывайте излишнего усилия.



13. Проложите кабели вдоль стойки кронштейна и закрепите их предусмотренными кабельными держателями таким образом, чтобы они не мешали движению кронштейна. Вставьте держатели в стойку.



14. Установите желаемое положение монитора, контролируя натяжение отмеченного на схеме винта при помощи шестигранного ключа (F).
    - Поверните по часовой стрелке для увеличения наклона.
    - Поверните против часовой стрелки для уменьшения наклона.

Технические характеристики

Модель	DMM-BW02	DMM-WW02
Торговая марка	DEXP	
Максимальная нагрузка	12 кг	
Диагональ экрана	17–40’’	
Тип регулировки	Наклонно-поворотный	
Угол наклона	90°	
Угол поворота	±90°	
Стандарты VESA	75 × 75; 100 × 100	
Цвет	Черный	Белый
Область применения	Бытовое	

Комплектация

- Кронштейн.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 84 мес.
Срок эксплуатации: 84 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд. №399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

Для заметок

