Руководство по эксплуатации

Мышь беспроводная
DMO-410A

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики


- Модель: DMO-410A.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип мыши: светодиодная (оптическая).
- Разрешение сенсора: 1200/2400/3200/4000 dpi.
- Материал корпуса: пластик.
- Параметры питания: 1,5 В ⎓ 8 мА.
- Радиус действия: 10 м.
- Количество кнопок: 6.

- Тип батареек: AA (1 шт).
- Тип подключения: USB-ресивер 2,4 ГГц, Bluetooth.
- Совместимость с ОС: Windows.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.
- Рабочая частота: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: 0 дБм.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- USB-ресивер.
- Батарейка AA.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Левая кнопка.
2. Правая кнопка.
3. Колесико.
4. Кнопка переключения DPI.
5. Боковые кнопки.
6. Переключатель питания.
7. Батарейный отсек.
8. USB-ресивер.
9. Индикатор.

Введение в эксплуатацию

1. Вставьте батарейку AA (поставляется в комплекте) в соответствующий отсек, соблюдая полярность. Плотно закройте крышку отсека.
2. Переведите переключатель питания во включенное положение.


Установка сопряжения

2.4G

Нажмите и удерживайте левую, правую и среднюю кнопки (колесо мыши) в течение 3 секунд. Красный индикатор быстро замигает, это означает, что устройство перешло в режим сопряжения. Затем подключите USB-ресивер, чтобы выполнить сопряжение.

Bluetooth

Нажмите и удерживайте левую, правую и среднюю кнопки (колесо мыши) в течение 3 секунд. Зеленый индикатор замигает, устройство перейдет в режим сопряжения.



Предупреждение о низком заряде

Когда напряжение питания падает ниже 1,1 В, индикатор мигает красным светом, сигнализируя о необходимости заменить батарейку.

Переключение DPI

Нажимайте соответствующую кнопку, чтобы переключать режимы DPI — индикатор мыши мигнет определенное количество раз в соответствии с текущим значением: 1200 (один раз) — 2400 (два раза) — 3200 (три раза) — 4000 (четыре раза).
Установленное значение DPI сохраняется в памяти устройства при выключении.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- По окончании срока службы батарей, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация устройства и батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ДУНГУАНЬ ШАНГУЙ ЭЛЕКТРОНИК ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. 6, №6, шоссе Хэнтун, Хоуцзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: DONGGUAN SHANGGUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Building 6, No.6, Hengtong Road, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

