Руководство по эксплуатации

Пульт для презентаций (презентер) DPR-B30D1

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Пульт для презентаций (презентер) предназначен для дистанционного управления презентациями и переключения слайдов.

Меры предосторожности

- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не направляйте лазерный луч в глаза людям или животным.
- Не смотрите непосредственно в лазерный луч.
- Не смотрите на лазерный луч через оптические устройства, например бинокль или микроскоп.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.

- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство вблизи источников тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DPR-B30D1.
- Торговая марка: DEXP.
- Напряжение питания: 1,5 В.
- Тип питания: AAA × 1.
- Тип беспроводного соединения: 2.4G.
- Стандарт подключения: IEEE 802.15.4.
- Диапазон частот: 2400–2485,5 МГц.
- Мощность передатчика: 5–8 дБм.
- Радиус действия беспроводного подключения: 30 м.
- Дальность работы лазера: 200 м.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Двойной ресивер (USB A / Type-C).
- Батарейки.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства



1. Индикатор.
2. Кнопка увеличения громкости.
3. Многофункциональные кнопки.
4. Кнопка уменьшения громкости.
5. Кнопка включения лазерной указки.
6. Клипса для крепления.
7. Переключатель питания.
8. USB-ресивер.

Эксплуатация

1. Вставьте батарейку AAA в пульт, соблюдая полярность.
2. Подключите USB-ресивер к порту Вашего компьютера.
3. Переведите переключатель питания в положение «ON».



Примечание: USB-ресивер находится в отсеке в нижней части корпуса.

Описание работы кнопок


	Имитация клавиши «Tab»	Короткое нажатие
	Имитация клавиши «Enter»	Двойное нажатие
	Сочетание «Alt + Tab»	Долгое нажатие
	Имитация клавиши «Page Up»	Короткое нажатие
	Переход в полноэкранный режим	Долгое нажатие 2 секунды
	Выход из полноэкранного режима	Повторное долгое нажатие 2 секунды

⌄	Имитация клавиши «Page Down»	Короткое нажатие
	Включение черного экрана	Долгое нажатие 2 секунды
	Выключение черного экрана	Повторное долгое нажатие 2 секунды
☼	Включение лазерной указки	Долгое нажатие
+	Увеличение громкости	Короткое нажатие
	Воспроизведение	Долгое нажатие
	Пауза	Повторное долгое нажатие
−	Уменьшение громкости	Короткое нажатие
	Закрытие текущего окна	Долгое нажатие

Примечание: переключение слайдов следует выполнять в полноэкранном режиме.


Переназначение кнопок

При желании Вы можете выбрать другой вариант управления презентацией. Для этого одновременно удерживайте кнопки « △ » и « ▽ » в течение 3 секунд.
Доступно три режима:



- Режим 1: кнопки работают как стрелка вверх / стрелка вниз.

- Режим 2: кнопки работают как стрелка влево / стрелка вправо.
- Режим 3 (по умолчанию): кнопки работают как клавиши «Page Up» / «Page Down».



Примечания

- Режимы 1 и 3 подходят для большинства программ для презентаций, включая «Keynote» и «Microsoft PowerPoint».
- Режим 2 предназначен для «Prezi».
- Если переключение слайдов не работает, выберите другой режим.

Индикация

Состояние устройства	Состояние индикатора
Лазерная указка включена	Загорается синим
Лазерная указка выключена	Гаснет
Переключение слайдов	При нажатии кнопки переключения слайдов загорается синим; после отпускания кнопки — гаснет
Зарядка	Во время зарядки горит красным непрерывно; после полной зарядки гаснет

Состояние устройства	Состояние индикатора
Низкий уровень заряда батареи	Если при нажатии любой функциональной кнопки медленно мигает 5–7 раз, заряд батареи низкий; замените батарейку

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Не удается обнаружить USB-ресивер после подключения	Возможная проблема с конкретным USB Type-C портом или ПК	Проверьте приемник через другой USB Type-Спорт,компьютер или Android-смартфон
Лазерная указка не работает	Устройство не включено	Включите устройство
	Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите устройство
	Между устройством и приемником есть препятствия или расстояние слишком большое	Убедитесь, что между устройствами нет препятствий, а расстояние не превышает 50 м

Проблема	Причина	Решение
На macOS при одном нажатии переключается сразу несколько слайдов	Неподходящая настройка повторного нажатия клавиш	Откройте System Preferences → Keyboard и установите Key Repeat — Off, Delay Until Repeat — Short

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации


- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки

и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- По окончании срока службы батареек, поставляемых вместе с устройством, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд. №399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.



Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

