Руководство по эксплуатации

Кронштейн-стойка для ТВ
DT02-6401Y

DEXP

Содержание

Назначение изделия **4**

Меры предосторожности **4**

Общие габариты **5**

Инструкция по установке **6**
Комплект для сборки 6
Необходимые инструменты 6
Комплект крепежа 7
Подготовка телевизора к установке 8
Способы крепления к телевизору 10
Порядок сборки и установки 12

Рекомендации по эксплуатации **18**
Регулировка высоты 18
Укладка кабелей 19
Перемещение стойки 20

Технические характеристики **21**

Комплектация **21**

Информация о гарантии **21**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **22**

Дополнительная информация **22**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение изделия

Кронштейн-стойка для ТВ — изделие, предназначенное для крепления телевизора.

Меры предосторожности


- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него телевизора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с телевизорами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Для установки кронштейна могут понадобиться дополнительные инструменты (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Перемещайте стойку аккуратно. Если стойка собрана или на ней установлен телевизор, выполняйте перемещение вдвоем.
- Во время сборки раскладывайте детали на мягкой поверхности, чтобы не поцарапать покрытие.
- Не ставьте на полку горячие предметы без теплоизолирующей подставки.
- Не используйте для очистки полироли, универсальные чистящие средства и агрессивную бытовую химию.
- Берегите поверхность от контакта с твердыми и острыми предметами: они могут оставить царапины или повредить покрытие.
- Не позволяйте детям забираться на стойку, раскачивать ее или использовать для игр.

Общие габариты




Инструкция по установке


Комплект для сборки




1 (1 шт)




2 (1 шт)




3 (1 шт)




4 — левая (1 шт)




5 — правая (1 шт)



6 (1 шт)




7 (2 шт)




8 (1 шт)




9 (2 шт)




10 (1 шт)



11 (1 шт)



12 (1 шт)




13 — с фиксатором (2 шт)



14 (2 шт)

Необходимые инструменты



Крестообразная отвертка (не входит в комплект поставки).


Комплект крепежа



A (4 шт)



B (8 шт)




C — M6
(2 шт)



E (4 шт)




F1 — 4 мм
(1 шт)



F2 — 5 мм
(1 шт)



L4 (1 шт)




D1 — M8
(4 шт)



D2 (4 шт)



D3 (4 шт)




G — 14 мм
(1 шт)



L1 (2 шт)



L2 (2 шт)



L3 (2 шт)



S0 — M4 × 30
(4 шт)



S1 — M6 × 12
(4 шт)




S2 — M6 × 35
(4 шт)



S3 — M8 × 16
(4 шт)



S4 — M8 × 50
(4 шт)



S5 (4 шт)



S6 — 20 мм
(4 шт)





S6 — 5 мм
(8 шт)


Подготовка телевизора к установке

Подбор винтов для телевизора

Для крепления используйте только те винты (S0–S4), диаметр резьбы и длина которых подходят для Вашего телевизора.








Стандарт VESA

Для установки телевизора на стойку важно, чтобы стандарт VESA телевизора совпадал со стандартом VESA крепления.


1. Найдите резьбовые отверстия на задней стороне телевизора.
2. Измерьте расстояние между центрами отверстий по горизонтали W и по вертикали H.
3. Значения W × H должны соответствовать одному из поддерживаемых стандартов VESA (см. «Технические характеристики»).

Примечание: если параметры VESA телевизора не соответствуют поддерживаемым стойкой, установка допускается с помощью совместимого VESA-адаптера. Адаптер не входит в комплект и приобретается отдельно.




Расположение направляющих

Для более низкого положения используйте нижние отверстия направляющих.



Если расстояние **H** меньше 400 мм, высоту установки телевизора можно отрегулировать с помощью отверстий на направляющих, как показано на схемах.


Для более высокого положения используйте верхние отверстия направляющих.



Длина винтов

Перед окончательной установкой проверьте, подходит ли выбранный винт по длине.


- Винт не должен быть слишком коротким: он должен надежно входить в резьбовое отверстие телевизора.
- Винт не должен быть слишком длинным: он не должен упираться в дно резьбового отверстия.




Способы крепления к телевизору

Перед установкой проверьте форму задней панели телевизора и выберите подходящий способ крепления.


Способ 1 — для телевизора с выступом на задней панели.




Способ 2 — если направляющие перекрывают кабели, штекеры или разъемы.



Способ 3 — для телевизора с плоской задней панелью.




Способ 4 — для телевизора с округлой или изогнутой задней панелью.





Порядок сборки и установки

Шаг 1




Шаг 2


180°


Установите левую и правую стойки. Два отверстия в верхней части каждой стойки должны быть направлены к короткой стороне основания.
5
Правая
4
Левая
Короткая сторона
Длинная сторона


Шаг 3

Сначала установите среднюю соединительную планку (6) и закрепите ее винтами (C).





Затем установите крепежные винты стоек (B).

Шаг 4




Шаг 5






Примечание: не затягивайте винты (E) до конца на данном этапе. Окончательно затяните их после установки полки на стойки.

Шаг 6




После установки на стойки затяните винты (E) в нижней части полки.

Шаг 7




Шаг 8

Навесьте телевизор на монтажную пластину (8) и выберите подходящее положение по высоте. Убедитесь, что обе направляющие (9) установлены в одинаковое положение по высоте.
Примечание: навешивание рекомендуется выполнять вдвоем.



Шаг 9




1. Установите фиксаторы (L1) и винты (L2) в нижнюю часть направляющих (9).
2. Затяните винты (L2).
3. Перед эксплуатацией убедитесь, что телевизор надежно зафиксирован.

Рекомендации по эксплуатации

Регулировка высоты


Положение телевизора и полки можно отрегулировать по высоте с шагом 50 мм.

1. Перед регулировкой снимите телевизор со стойки.
2. Выберите нужное положение:
   - Высота монтажной пластины (8) регулируется с шагом 50 мм.
   - Высота полки (12) регулируется с шагом 50 мм.
   - Высота направляющих (9) регулируется с шагом 50 мм.
3. После регулировки снова навесьте телевизор на монтажную пластину (8) и затяните винты (L2).



Укладка кабелей

Используйте кабельные стяжки (L3) для аккуратной укладки кабелей питания и аудио- и видеокабелей.




Перемещение стойки

1. Перед перемещением разблокируйте оба колеса с фиксаторами (13).
2. Толкайте изделие за стойки, как показано на схеме, чтобы избежать опрокидывания.
3. После перемещения установите стойку на ровной поверхности и заблокируйте оба колеса с фиксаторами (13).

Внимание!

- При перемещении на большое расстояние предварительно снимите телевизор и другие устройства.
- Не перемещайте стойку по ковру или неровной поверхности.



Технические характеристики

- Модель: DT02-6401Y.
- Торговая марка: DEXP.
- Максимальная нагрузка: 68 кг.
- Диагональ экрана ТВ: 32–85”.
- Диапазон регулировки высоты ТВ: 1425–1675 мм.
- Стандарты VESA: 100 × 100, 200 × 100, 200 × 200, 300 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 300, 400 × 400, 600 × 200, 600 × 400.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Кронштейн-стойка.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 120 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +10 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Хубэй Шуньхэ Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., ЛТД. №18, 1-е шоссе Силин, зона экономического развития Мачэн, г. Хуанган, пров. Хубэй, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

