

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Термоэлектрлік тоңазытқыш
DTR-30J

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылғы көліктегі тағамды салқындатуға және температураны сақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Тоңазытқыштың қақпағын жиі ашпаңыз, әсіресе ыстық ауа-райында және оны тым ұзақ ашық қалдырмаңыз.
- Тоңазытқышқа тым көп тамақ салмаңыз.
- Құрылғының бүлінуіне немесе өртенуіне жол бермеу үшін тоңазытқышта немесе оның жанында жанғыш, жарылғыш, ұшқын немесе коррозиялық заттарды сақтамаңыз.
- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ванна бөлмесінде, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.
- Құрылғының қалыпты жұмыс істеуі үшін жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет. Желдеткіш саңылауларды ешқашан жаппаңыз немесе құрылғыны жабық, желдетілмеген жерде пайдаланбаңыз.
- Сыртқы желдеткіш саңылауларды шаң мен қоқыстардан қорғаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау, құрастыру және бөлшектеу алдында құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы ыстық тағамдарды салқындатуға немесе суықты жылытуға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Жинақталым

- Құрылғы.
- AC қуат сымы (220 В).
- DC кәбілі (12 В).
- Бөлгіш тор.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: DTR-30J.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Максималды салқындату: қоршаған ортаның температурасынан 18 °C төмен.
- Максималды қыздыру: 55 °C.
- Қуат түрі: темекі тұтатқыштан, желіден.
- Темекі тұтатқыштан қуат кернеуі: 12 В.
- Желіден қуат кернеуі: 220–240 В.
- Қуат тұтыну: 60 Вт.
- Шу деңгейі: 49 дБ.
- Көлемі: 30 л.
- Салқындату әдісі: термоэлектрлік.
- Климаттық кластар: N.
- Секциялар саны: 1.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Шаңнан ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы



1. Ауа кіру саңылауы.
2. Бөлгіш тор.
3. Дөңгелектер.
4. AC қуат сымы (220 В).
5. DC кәбілі (12 В).
6. Тартылатын тұтқа.
7. Ауа шығаратын тесік.
8. Тасымалдау тұтқасы.
9. Басқару тақтасы.

Басқару тақтасы



1. Салқындату индикаторы.
2. Қыздыру индикаторы.
3. Режим қосқышы.
4. Қуат қосқыштарын ауыстырып қосқыш.
5. Қуат қосқышы (12 В).
6. Қуат қосқышы (220–240 В).

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Қуат қосқышы өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
2. DC қуат кәбілін немесе AC қуат сымын қуат көзіне қосыңыз. Құрылғы көліктің борттық желісінен немесе электр желісінен жұмыс істей алады.
Назар аударыңыз! Айнымалы ток желісіне қосылудың басқа әдістерін қолданбаңыз — бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
3. Салқындату үшін қуат қосқышын жоғарғы күйге қойыңыз. Жасыл шам жанады, бұл құрылғының салқындату режимінде жұмыс істейтінін білдіреді.
4. Қыздыру үшін қуат қосқышын төменгі күйге қойыңыз. Қызыл шам жанады, бұл құрылғының қыздыру режимінде жұмыс істейтінін білдіреді.
5. Құрылғыны өшіру үшін қуат қосқышын орташа күйге қойыңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғыны салқындату режимінен қыздыру режиміне тікелей ауыстырмаңыз және керісінше. Режимді өзгерткен кезде құрылғыны өшіріп, салқындату жүйесіне зақым келтірмеу үшін кем дегенде 30 минут күтіңіз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, бөлме температурасына дейін жеткізіңіз.
- Абразивті жуғыш заттарды, қатты металл губкаларды және қырғыштарды қолданбаңыз, себебі олар оны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Қажет болса, желдеткішті, кірістерді және шығатын жерлерді шаңсорғышпен немесе щеткамен тазалаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Шешім
Құрылғы салқындатпайды	Аша мен құрылғы қосқышы арасындағы нашар байланыс	Ашаны құрылғының қосқышына және қуат көзінің қосқышына дейін салыңыз
	Құрылғы тікелей күн сәулесінің астында орналасқан	Құрылғыны жақсы желдетілетін көлеңкелі, салқын жерге қойыңыз
	Желдеткіш құлыптаулы	Желдеткішті тазалаңыз
	Құрылғы қабырғаға немесе басқа затқа тым жақын	Құрылғыны қабырғадан немесе басқа заттардан алыстыңыз
Жұмыс кезінде біртүрлі шу немесе діріл естіледі	Құрылғы ақаулы	Сынуды болдырмау үшін құрылғыны дереу өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
Жану иісі пайда болады немесе корпус деформацияланады	Құрылғы қызып кетеді	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: NINGBO JIAYUAN ELECTRONIC CO.,LTD.
No.165, Ying Feng Rd, Linshan Town, Ningbo, Zhejiang, China.

Өндіруші: Нинбо Цзяюань Электроник Ко, Лтд.
№ 165, Инь Фэн тас жолы, Линьшань, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



