Руководство по эксплуатации

Кронштейн-стойка для ТВ DTVS-8668Y

DEXP

Содержание

Назначение изделия **3**
Меры предосторожности **3**
Общие габариты **4**
Инструкция по установке **5**
Технические характеристики **13**
Комплектация **13**
Информация о гарантии **13**
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **14**
Дополнительная информация **14**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение изделия


Кронштейн для ТВ — изделие, предназначенное для крепления телевизора на различные монтажные поверхности в зависимости от конструкции модели.

Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него телевизора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с телевизорами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться строго в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Избегайте воздействия на изделие очень высоких и очень низких температур, а также влаги. Если на поверхность изделия попала жидкость, немедленно протрите ее мягкой салфеткой из микрофибры.
- Не используйте химические средства, а также абразивы для очистки изделия, чтобы не повредить его поверхность.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Общие габариты







Примечание: все габариты указаны в миллиметрах.

Инструкция по установке


1 (×2)
Верхняя монтажная пластина




2 (×2)
Нижняя монтажная пластина




3 (×2)
Стойка



4 (×2)
Опоры




5 (×2)
Угловой кронштейн



A (×14)
Винт




B (×6)
Винт




C (×4)
Накладки для опор



D (×2)
Накладки для аудиосистемы




E (×2)
Держатель для кабелей



F (×1)
Шестигранный ключ




S
Винты для ТВ




Примечание: для установки также требуется отвертка (не поставляется в комплекте).


Установка


Сборка кронштейна






Крепление кронштейна к телевизору









Подберите винты (S1–S4), подходящие по диаметру к монтажным отверстиям Вашего телевизора.


Внимание! При креплении кронштейнов к телевизору будьте осторожны — не затягивайте винты слишком сильно и следите, чтобы они не упирались в дно монтажных отверстий. Убедитесь, что длина резьбового соединения составляет не менее 6 витков или 5/16" (8 мм).




⊗ **Слишком короткий**



⊗ **Слишком длинный**




✓ **Верно**




✓ **Верно**


Выберите подходящий способ монтажа в зависимости от конструкции телевизора:



Для телевизора с плоской задней панелью — **Вариант 1**




Для изогнутого телевизора — **Вариант 2**




Для телевизора с выступом на задней панели — **Вариант 3**




Если кронштейн перекрывает разъемы кабелей — **Вариант 4**




Вариант 1




Вариант 2






Вариант 3

Втулки могут понадобиться только для 2 отверстий (тех, которые находятся выше).




Вариант 4


Втулки используются, чтобы избежать блокировки разъемов/кабелей кронштейном.



Вы можете использовать несколько втулок для достижения нужной высоты.



3 (×2)



A (×2)





5 (×2)




F (×1)








⚠ Вкрутите винт **A** наполовину.




Крепление телевизора к стойке

Совместите отверстия стоек с отверстиями на монтажных пластинах.



Примечание: доступно 6 уровней высоты. Выберите оптимальную высоту для Вашего телевизора перед установкой опор.




Примечание: выровняйте и слегка вкрутите все 8 винтов в соответствующие отверстия, прежде чем плотно затянуть каждый винт по очереди.

E (×2)


Держатели для кабелей позволяют легко упорядочить шнуры питания и аудио-видеокабели, чтобы они не путались.

Примечание: рекомендуется хранить шестигранный ключ **F** в отверстии держателя **E** во избежание его утери.



D (×2)

Чтобы уменьшить вибрацию и предотвратить скольжение саундбара, прикрепите противоскользящие накладки **D** к длинной стороне опорных ножек, а затем установите саундбар на эти накладки.



Технические характеристики

- Модель: DTVS-8668Y.
- Торговая марка: DEXP.
- Максимальная нагрузка: 68 кг.
- Диагональ экрана ТВ: 24–86’’.
- Регулировка высоты ТВ: 739–965 мм.
- Стандарты VESA: 100 × 100, 100 × 200, 200 × 200, 300 × 200, 300 × 300, 400 × 200, 400 × 300, 400 × 400, 600 × 200, 600 × 400, 600 × 600, 800 × 200, 800 × 400, 800 × 600.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Кронштейн.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 120 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель:
Хубэй Шуньхэ Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
№18, 1-е шоссе Силин, зона экономического развития Мачэн, г. Хуанган, пров. Хубэй, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

Для заметок

