

DEXP Friendly Fire сымды пернетақтасы

DEXP

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғының мақсаты

Пернетақта — компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы. Ойын пернетақтасында компьютерлік ойындарды сүйетіндердің әрқайсысына маңызды болып келетін жоғары жайлылыққа және тозу беріктігіне ие.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Friendly Fire Black.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: ойын пернетақтасы.
- Пернетақта механизмі: мембраналық.
- Ресурс ауыстырғыштары: 10 миллион басу.
- Пернелер саны: 104 + 10 медиа пернелері.
- 19 Anti-Ghosting-ке қарсы пернелер.
- Кәбіл: USB, 1,8 м.
- Қуат көзі: 5 В = 1070
- Жарық: RGB. mA.
- Үйлесімділік: Windows.
- Өлшемдері: 440 × 175 × 32,5 мм.
- Салмақ: 651 г.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пайдалануға беру

1. Кәбіл арқылы құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Компьютерде Аппараттық құрал қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Қысқартылған кілт атауларын түсіндіру *

INS: Insert.

PS: Print Screen.

DEL: Delete.

HM: Home.

SL: Scroll Lock.

PD: Page Down.


PU: Page Up.

PB: Pause/Break.











NUM: Num Lock.

* Барлық DEXP үлгілерінде қолжетімді емес.

Пернелер тіркесімдері

FN + 1-8	Жарық режимдерін өзгерту
FN + 9	Арнайы жарықтандыру параметрі
FN + F1	Ойыншы
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендетіңіз
FN + F3	Дыбыс деңгейін көтеріңіз
FN + F4	Дыбысты өшіріңіз
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы трек
FN + F7	Ойнату/үзіліс
FN + F8	Келесі трек
FN + F9	Электрондық пошта
FN + F10	Браузер
FN + F11	Пернетақта құлпы
FN + F12	Калькулятор
FN + ↑/↓	Жарық түстерін өзгерту
FN + ←/→	Жарықтың бағытын өзгертіңіз
FN + ESC	Арнайы жарық параметрлерін қалпына келтіру үшін басып тұрыңыз
FN + PU	Жарықтың жарықтығын арттырыңыз
FN + PD	Жарықтың жарықтығын азайтыңыз
FN + WIN	Windows пернесінің құлпы
FN + - _ / =+	Жарық жылдамдығын азайту/жоғарлату
 LED on/off	Жарық қосу/өшіру

Медиа пернелер

	Іздеу
	Электрондық пошта
	Таңдаулылар
	Дыбысты өшіріңіз
	Дыбыс деңгейін төмендетіңіз
	Дыбыс деңгейін көтеріңіз
	Ойыншы
	Алдыңғы трек
	Ойнату/үзіліс
	Келесі трек

Арнайы жарық

Арнайы жарық орнату режиміне кіру үшін FN + 9 пернелер тіркесімін басыңыз. Бұл режимде пернетақта 8 аймаққа бөлінеді, олардың әрқайсысына басқа түс тағайындалуы мүмкін.

Аймақтар арасында ауысу үшін FN + ←/→ пайдаланыңыз, әр аймақ үшін түсті таңдау үшін FN + ↑/↓ пайдаланыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Фринмэн Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
101 каб., 5-ғимарат, № 8, Иньху 2-ші тас жолы, Шишуйкоу, Цяотоу, Дунгуань қ.,
Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Респу-
блика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Са-
рыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзім-дері қаптамада көрсетілген.

V.5