DEXP

GS PRO

SIEGE PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

140*100mm

Мышь беспроводная
DEXP GS SIEGE PRO

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделие и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высоким требованием к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, чтобы иметь возможность в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.


Меры предосторожности

- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать и конструкцию устройства.
- Во избежание коротого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми видами жидкостей, чем спровоцируете попадание влаги с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Лучше оставлять батареи под полным сопротивлением лучше.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства



1. Левая кнопка
2. Правая кнопка мыши
3. Средняя кнопка мыши (Колесо)
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Разъем USB Type-C
7. Переключатель питания: верхнее положение 2.4 G беспроводное соединение; среднее положение - BlueX; нижнее положение - подключение по Bluetooth
8. Кнопка DPI
9. ВК Dongle -ресивер (2 в 1: адаптер для усиления частоты опроса и 2,4 G ресивер)
10. Световой индикатор
11. Разъем USB Type-C

Технические характеристики

- Модель: DGS-Siege PRO-PAW3950
- Торговая марка: DEXP
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Тип подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.3
- Параметры питания (мышь): 3.7 В ,10,8 мА
- Материал корпуса: верхняя часть - ABS пластик
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3950
- Макс. скорость отслежения: 750 IPS
- Ускорение: 50 G
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц
- Режимы DPI: 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 10000 / 26000 DPI (макс. 30 000 через ПО)
- Мышь аккумулятор: Bordi; 04L15
- Батарея: Li-ion, 300 мАч
- Время заряда батареи: до 2 ч
- Время автономной работы:
- до 136 часов работы без подсветки (на 1000 Гц)
- до 28,5 часов работы (на 8000 Гц)
- Подсветка: RGB, HUNO 102M
- Энергия: 0 ватт
- Кабель: USB Type-C, 1,75 м
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 118 x 61,6 x 38 мм
- Вес мыши: 45 ± 2 г
- Степень защиты от пыли и влаги: IP40
- Срок службы основных кнопок: 20 млн
- Комплектация: мышь, кабель USB Type-C, ВК донгл-ресивер, комплект тефлоновых ножек, грипсы, руководство по эксплуатации

Характеристики беспроводного соединения

Тип беспроводного соединения	Bluetooth	2.4G
Стандарт беспроводного соединения	IEEE 802.15.4	
Диапазон частот	2400~2483.5 МГц	
Мощность передатчика	0 дБм	

Инструкция по эксплуатации
Введение в эксплуатацию

Перед использованием частоты опроса 8000 Гц убедитесь, что Ваш ПК соответствует рекомендованной конфигурации, поскольсу высокая частота опроса увеличивает нагрузку на систему.

Рекомендованная конфигурация для 8000 Гц:

- Процессор: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 7700X или выше
- Память: частота оперативной памяти 240 Гц или выше
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или выше, AMD RX 5700 или выше
- Операционная память: 16 ГБ или выше

Внимание! Если Ваш ПК не соответствует вышеуказанной рекомендуемой конфигурации, Вы можете установить более низкую частоту опроса (например, 1000 Гц) для корректной работы.

Подключение мыши
Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему мыши, а второй — к USB-порту компьютера.
2. Если мышь в Беспроводном режиме подключить к компьютеру при помощи кабеля, она автоматически перейдет в проводной режим.

2.4 G соединение

При подключении ВК Dongle к компьютеру активируется беспроводной режим, так как ВК Dongle выполняет так же роль ресивера.
1. Достаньте из упаковки ВК Dongle, поставляющийся в комплекте.
2. Подключите ВК Dongle к USB-порту компьютера с помощью комплектного кабеля. Располагайте ВК Dongle на расстоянии не более 30–50 см от мыши. Убедитесь, что между ними нет препятствий — в противном случае соединение будет нестабильным.
3. С помощью переключателя переключатель режимов на же нижней стороне в верхнее положение.
4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере. При успешном подключении светлый индикатор на ВК Dongle загорится зеленым цветом.

Внимание!

Если мышь не подключается через соединение 2.4G, убедитесь, что ВК Dongle подключен к USB-порту компьютера, а переключатель режимов на мыши установлен в верхнее положение. Если после проверки мышь по-прежнему не подключается, зажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение 3 секунд. Индикатор, расположенный внутри мыши, должен начать мигать красным, что указывает на то, что мышь готова к подключению к ВК Dongle по радиоканалу. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Соединение по Bluetooth

Внимание! Для работы по Bluetooth компьютер/ноутбук должен быть оснащен встроенным модулем Bluetooth. Если Bluetooth отсутствует, необходимо использовать внешний Bluetooth-адаптер (например, USB-адаптер).
1. Включите мышь, переведя переключатель режимов в нижнее положение, индикатор загорится синим цветом.
2. Включите Bluetooth на Вашем ПК и выполните поиск устройств.
3. В списке доступных устройств выберите «Siege Pro».
4. Если мышь не подключается автоматически, нажмите и удерживайте, чтобы кто Ваш компьютер/ноутбук оснащен Bluetooth модулем, переключатель режимов на мыши установлен в нижнее положение. Нажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение нескольких секунд, пока индикатор на мышке не начнет мигать синим цветом. Снова найдите устройство в списке доступных устройств Bluetooth и подключите его. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Примечание: рекомендуется использовать Bluetooth-соединение для офисной работы. Для игр рекомендуется проводное подключение или соединение по 2.4G.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО (программное обеспечение), с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на сайте с помощью поиска).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать кнопки на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменять назначение кнопок по умолчанию.
Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе максимально другое ПО, закройте все сторонние программы.
Если в Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другие мыши.
Если после установки программ нет и мышь подключена одна, попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно этой инструкции, переведите соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу

Настройка DPI и индикация

1. Режимы DPI: 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 10 000/ 26 000.
2. Нажимайте на кнопку DPI на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.
3. Цвет индикатора, расположенного внутри мыши рядом с колесом, будет указывать на текущий режим DPI:
- 800 DPI: красный цвет;
- 1600 DPI: зеленый цвет;
- 3200 DPI: синий цвет;
- 6400 DPI: желтый цвет;
- 10000 DPI: голубой цвет;
- 26000 DPI: розовый цвет

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО, максимальное доступное значение DPI — 30000.

Частота опроса

125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Зарядка

- Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 20%), индикатор, расположенный внутри мыши рядом с колесом, начнет мигать красным.
- Подключите мышь с помощью кабеля к USB-порту компьютера напрямую.
- Во время зарядки индикатор, расположенный внутри мыши рядом с колесом, будет гореть красным цветом. После завершения зарядки индикатор загорится зеленым и погаснет.

Режим энергосбережения

Если не использовать мышь в течение 30 секунд, она автоматически перейдет в энергосберегающий режим. Перемещение мыши или нажатие любой кнопки приведет мышь в нормальный рабочий режим.
Если мышь не использовать в течение 10 минут, она перейдет в режим глубокого сна. Для того, чтобы мышь вышла из режима глубокого сна, переместите ее или нажмите любую кнопку.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, выходящих из строя не по вине пользователя. Гарантийное обслуживание может быть произведено изделия согласно руководству пользователя. Почтит или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.
Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.
Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/servicecenter/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или тестовой фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, с щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия
- пыли, грязи, здоров, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его надлежит сдача на утилизацию в соответствующий пункт приема электронного и электрического оборудования для последующей переработки и утилизации
- в соответствии с федеральным или местным законодательством.
При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan Mingfeng Electronic Technology Co., Ltd.
No. 42, Sinjai Industrial Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China
Производитель: ООО "ДЖИ ЭЙЧ ЭЛЕКТРОНИК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
42а, промышленный проспект Шипай, пос. Шипай, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Восток Центр».
660048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ.1

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dogvatix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) _____ v.1