

Руководство по эксплуатации

Фен-щетка
НВ-865

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства	6
Эксплуатация устройства.....	7
Описание насадок.....	7
Порядок использования.....	7
Обслуживание и уход	8
Информация о гарантии	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация	9

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фен-щетка — это устройство, предназначенное для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство в ваннных комнатах, душевых, бассейнах, в непосредственной близости от воды и т. д. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду. Не касайтесь устройства мокрыми руками.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте устройство рядом с источниками горючих газов, легковоспламеняющимися веществами и предметами. Не распыляйте аэрозольные средства в процессе его использования.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не размещайте устройство и шнур вблизи горячих поверхностей во избежание их повреждения.
- Не перегибайте шнур и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Размещайте устройство только на термостойких, устойчивых и плоских поверхностях. Следите за тем, чтобы его горячие части не соприкасались с какими-либо воспламеняющимися материалами.

- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, поскольку некоторые его части могут нагреваться до высокой температуры во время работы. Держите устройство только за ручку, избегайте контакта горячих частей с кожей.
- Никогда не накрывайте (например, полотенцем или одеждой) неостывшее устройство.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, а также перед очисткой.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборные и выпускные отверстия. Регулярно очищайте их от загрязнений, чтобы избежать засорения.
- Если во время использования фена поток воздуха будет случайно перекрыт, сработает автоматическая защита и он выключится. Фен включится снова после того, как остынет в течение нескольких минут.
- Следите за тем, чтобы волосы не попадали в воздухозаборные отверстия.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: НВ-865.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1200 Вт.
- Количество режимов нагрева: 3.
- Количество насадок: 6.
- Функция ионизации.
- Вращающийся шнур.
- Длина шнура питания: 2,5 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Насадка — 6 шт.
- Заколки для волос — 2 шт.
- Мешочек для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



1. Кнопка фиксации насадки.
2. Переключатель режимов работы.
3. Воздухозаборные отверстия.
4. Петля для подвешивания.
5. Шнур питания.
6. Насадка-концентратор.
7. Насадка-брашинг (70 мм).
8. Насадка-брашинг (33 мм).
9. Насадка-брашинг (21 мм).
10. Насадка-брашинг (50 мм).
11. Насадка для расчесывания волос.




Эксплуатация устройства

Описание насадок

- **Насадка-концентратор** — направляет поток воздуха для сушки отдельных прядей.
- **Насадка-брашинг (70 мм)** — большая расческа с металлическим основанием и шариковыми наконечниками. Подходит для выпрямления и создания объема.
- **Насадка-брашинг (33 мм)** — подходит для любых типов укладки.
- **Насадка-брашинг (21 мм)** — подходит для любых типов укладки.
- **Насадка-брашинг (50 мм)** — подходит для любых типов укладки.
- **Насадка для расчесывания волос** — основание щетки с мягкими ворсинками позволяет быстро сушить волосы, а также деликатно массирует кожу головы, улучшая микроциркуляцию крови.

Примечание: насадки маленького диаметра (21 и 33 мм) подходят для создания мелких прядей/локонов.

Смена насадок

1. Чтобы снять насадку, сначала нажмите на кнопку фиксации насадки. Затем поверните насадку против часовой стрелки до положения  и потяните на себя.
2. Снимите насадку.
3. Вставьте выбранную насадку в гнездо, совместив стрелку на корпусе (над кнопкой фиксации насадки) с первой стрелкой на основании насадки . После этого поверните насадку до щелчка, чтобы стрелка оказалась в положении .

Порядок использования

1. Полностью размотайте шнур питания.
2. Установите насадку.
3. Подключите устройство к розетке.
4. С помощью переключателя установите подходящий режим работы фена:
 - «—» — выключен;
 - «I» — низкая скорость / низкая температура;
 - «II» — высокая скорость / высокая температура;
 - «CA» (Cool Air) — подача холодного воздуха.
5. По окончании использования переведите переключатель в положение «0» и отключите устройство от розетки.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой отключите устройство от электросети и дайте ему остыть.
- Удалите с щетки все волосы.
- Для очистки корпуса используйте мягкую, слегка влажную ткань. Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.
- После очистки тщательно протрите все детали мягкой сухой тканью.
- Следите за тем, чтобы воздухозаборные отверстия не были заблокированы пылью или волосами.
- Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом месте.
- Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. В случае возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.

No.999 Kaifa East Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China.

Изготовитель: Юэли Груп Ко., Лтд.

Вост. шоссе Кайфа №999, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



