

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шашты бүйралауға арналған
қысқыш НС-1000S

DEXP

Мазмұны

Құрылғының қолданылуы	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық деректері	5
Құрылғы сыйбасы.....	5
Құрылғыны пайдалану	6
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және көдеге жарату шарттары мен ережелері.....	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылуы

Қысқыш шашты сәндеу мен бүйралауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісі кернеуінің оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны суға жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ванна, душ, бас-сейн немесе ылғалдылығы жоғары басқа үй-жайларында пайдаланбаңыз. Тіпті құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.
- Пайдаланып болған соң құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шек-теулі адамдардың пайдалануына арналмаған. Аталған адамдар құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа тұлғалардың бақылауымен ғана пай-далана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген тікелей мақсатында пайдала-ныңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Тегін кепілдікті қызмет алу құқығынан айырылмау үшін құрылғымен тек түп-нұсқа керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Желі сымын құрылғыға орамаңыз.
- Құрылғыны жинап қоймас бұрын сұтыныңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз, себебі ол қатты қызып кетуі мүмкін. Қалған бөліктері өте ыстық болғандықтан, құрылғыны тек сабынан ұстаңыз. Теріңзеге тигізбеніз.
- Құрылғыны әрқашан ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс жерге қойыңыз. Ыстық қыздырғыш пластиналары зат беттеріне немесе басқа да тұтанатын матери-алдарға тимеуі тиіс.
- Құрылғыны тез жанатын нәрселер мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Желілік сымның құрылғының ыстық бөліктерімен жанасуына жол берменіз.
- Сымыған құрылғыны жабуға (мысалы, сұлғи немесе киіммен) тыйым салы-нады.

- Құрылғыны тек құрғақ шашты сәндеу үшін қолданыңыз. Құрылғыны суланған қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Қыздыру пластиналарын таза ұстау керек. Оларды шаңнан үнемі тазартып отырыңыз. Құрылғыны сәндеу құралдарымен бірге пайдалануға тыйым салынады.
- Ақаулық пайда болған немесе сымы зақымдалған кезде, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек үәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

Техникалық деректері

- Улгісі: НС-1000S.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Құаты: 25 Вт.
- Желі кернеуі: 220–240 В, 50 Гц.
- Керамикалық жабын.
- Қызылдың максималды температурасы: 190°C.
- Қосылу көрсеткіші.
- Айналмалы желі сымы.
- Іletін ілмек.
- Желі сымының ұзындығы: 1,8 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы сыйбасы



1. Корпус.
2. Іletін ілмек.
3. Айналмалы желі сымы.
4. «Қосу/Өшіру» тетігі.
5. Қосылуының жарық көрсеткіші.
6. Тұрмалинді қыздырғыш элемент.

Құрылғыны пайдалану

Бүйраламас бұрын, шаштың құрғақ, таза екендігіне және шашқа арналған көбік, лак, кондиционер және т. б. іздерінің жоқ екендігіне көз жеткізіліз.

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Тетікті «Қосу» күйіне қою арқылы құрылғыны қосыңыз (қосылуының жарық көрсеткіші жанатын болады).
3. Құрылғыны бес минут қыздырыңыз.
4. Шаштың тұтамдарын бөліп алыңыз және қолыңызбен ұстап тұрып, оны қыздыру элементінің айналасына ораңыз.
5. Шаштың ұзындығы мен құрылымына, сондай-ақ таңдалған бүйралау нұсқасына қарай құрылғыны 20 секундқа дейін ұстап тұрыңыз.
6. Құрылғыны бүйраланған аумақтан төмен түсіріп, шаш тұтамын қыздыру элементіне ораңыз.
7. Осы әрекетті барлық тұтамдармен қайталаңыз.
8. Бүйралаудың соңында тек толық сұыған шашты сәндептіз.
9. Пайдаланып болған соң құрылғыны өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. Қүйіп қалмас үшін жұмыс кезінде қыздыру элементіне қол тигізбеніз.
2. Қыздыру элементін өткір/істік құралдармен сыйбаңыз.
3. Құрылғыны жұмаңыз, қажағыш құралдар немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қолданған соң құрылғыны толық сұытып, артынша құрғақ шүбекпен сүртіңіз.
4. Құрылғыны пайдаланған соң оны толық сұығанша ыстыққа төзімді бетте қалдырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату шарттары мен ережелері

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе жи қайталаң бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші және тұтынушыда ауа температурасы 5 °C-ден 40 °C-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жылтылауын орынжайларда қаптамасында сақталуы тиіс. Орынжайларда коррозияға әкелетін агресивтік қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғыны құргақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғыны мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілу тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кіюоды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғы ақаулығы анықталса, дереу үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны арнайы қабылдау орнына өткізіңіз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Чжэнву Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юг 601 каб., 3 ғим., Оптоэлектроника және дәрілік-тамақ техникасы саласындағы қәсіпкерлік және инновациялар паркі, №696, Бинъхай Файв данғ., Вэньчжоу экономикалық және технологиялық даму аймағы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгертуін мүмкін.

Құрылғының құрамы алдын ала ескертүсіз өзгертуін мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.6

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerдерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілді емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкіні, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club