

# Руководство по эксплуатации

---

Беспроводное зарядное  
устройство  
IET15WWC-4

**DEXP**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Беспроводное зарядное устройство (ЗУ) предназначено для зарядки устройств, поддерживающих функцию беспроводной зарядки, с использованием адаптера питания.

## Меры предосторожности

- Убедитесь, что заряжаемые устройства поддерживают беспроводную зарядку и совместимы с данным зарядным устройством.
- Запрещено размещать любые предметы между телефоном и зарядной поверхностью, а также внутри чехла в зоне зарядки (например, металлические предметы, магниты, банковские/пропускные карты и т.д.), так как они могут блокировать беспроводную зарядку.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, сильного тепла и прямых солнечных лучей.

- Соблюдайте расстояние не менее 20 см между зарядным устройством и имплантированными медицинскими устройствами (например, кардиостимулятором), чтобы избежать возможных помех.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от питания. Протирайте устройство сухой мягкой тканью.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Используйте адаптер питания только в пределах заявленных выходных параметров. Использование адаптера с неподходящими параметрами может привести к некорректной работе или повреждению устройства.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в случае его повреждения, а также в случае повреждения кабеля или разъема.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- При перегреве во время зарядки зарядка может прекратиться. В этом случае уберите устройство с зарядки, дождитесь его остывания и затем попробуйте снова.

## Технические характеристики

- Модель: IET15WWC-4.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания:
  - Вход: 9 В = 3 А; 12 В = 3 А; 15 В = 3 А.
  - Минимальное выходное напряжение 5 В.
  - Максимальное выходное напряжение: 12 В.
  - Максимальный выходной ток: 3 А.
- Выходная мощность зарядки:
  - iPhone: 25 Вт.\*
  - Наушники с Qi: 3 Вт.
  - Apple Watch: 2,5 Вт.
- Разъем: USB Type-C.
- Материал корпуса: металл.
- Совместимые устройства: часы Apple Watch, наушники с поддержкой беспроводной зарядки Qi, смартфоны с системой беспроводной зарядки MagSafe или в чехле с MagSafe.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Класс защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.


## Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

---

\* iPhone, начиная с 16 поколения, могут принимать беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, если версия iOS не старше 16.2.

## Схема устройства



1. Платформа для зарядки телефона.
2. Зарядная платформа для умных часов (совместимо с серией часов Apple Watch).
3. Зарядная платформа для наушников с силиконовой прокладкой.
4. Индикатор работы.
5. Разъем USB Type-C.

# Эксплуатация устройства

## Зарядка

1. Подключите зарядное устройство к электросети с помощью адаптера питания (не входит в комплект поставки) и кабеля USB Type-C. Световой индикатор будет гореть 10 секунд, а затем погаснет — устройство перейдет в режим ожидания.
2. Поместите устройство, которое необходимо зарядить, на соответствующую платформу зарядки и убедитесь, что оно установлено ровно — зарядка начнется автоматически.

**Внимание!** Для стабильной зарядки размещайте устройство по центру области зарядки.

3. После завершения зарядки снимите устройство с платформы зарядки.

**Примечание:** рекомендуется заряжать телефон совместно с магнитным чехлом.

## Индикация зарядки

- При зарядке часов, беспроводных наушников и телефона индикатор работы всегда находится в активном состоянии. При отсутствии заряжаемых устройств, индикатор не горит.
- В случае, если заряжаемые устройства расположены неправильно, или между ними и ЗУ есть посторонние предметы, мешающие зарядке, индикатор будет мигать красным цветом.

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не заряжается	Устройство неправильно расположено на платформе зарядки	Установите устройство ровно по центру платформы зарядки
	Устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Убедитесь, что заряжаемое устройство поддерживает беспроводную зарядку
Индикатор горит, но телефон не заряжается	Неисправен модуль беспроводной зарядки телефона	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики телефона
Устройство нагревается во время зарядки	Во время беспроводной зарядки ЗУ и заряжаемое устройство могут немного нагреваться из-за особенностей передачи энергии	Небольшой нагрев является нормальным явлением. При сильном нагреве снимите устройство с зарядки и дождитесь остывания

Проблема	Возможная причина	Решение
Зарядка прерывается или работает нестабильно	Используется адаптер питания недостаточной мощности или напряжение питания нестабильно	Используйте адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки
	Устройство неправильно расположено на платформе зарядки	Установите устройство ровно по центру платформы зарядки

**Примечание:** если после выполнения указанных рекомендаций неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

### Изготовитель:

Дунгуань Точжишэн Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Каб. 203, зд. 2, №11, сев. шоссе Гаобу Чжэньсин, Гаобу,  
г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

### Manufacturer:

Dongguan Tuozhisheng Electronic Technology Co., Ltd.  
Room 203, Building 2, No. 11, Gaobu Zhenxing North Road,  
Gaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

### Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, про-  
спект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: [dnsretail@mail.dlogistix.com](mailto:dnsretail@mail.dlogistix.com)

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид  
могут быть изменены без предварительного уведомления  
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

