Сымды пернетақта Idle

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтін теру және компьютерге пәрмен беру үшін арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталудың алдын алу үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, сондай-ақ оның жанына сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылап отырған жағдайларды қоспағанда.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: Indie.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: сымды пернетақта.
- Пернетақта материалы: ABS пластик.
- Шуды оқшаулау: бар.
- HotSwap: бар.
- Пернелердің жалпы саны: 78.
- Свитчтер: Outemu Red.
- Ресурс: 50 миллион басу.
- Пернелер профилі: OEM.
- Пернелердің артқы жарығы: RGB.
- Артқы жарық режимдерінің саны: 16.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 1,8 м.
- Үйлесімділік: Windows.
- Өлшемдері: 357 × 105 × 38 мм.
- Салмағы: 725 г.

Жинақталым

- Пернетақта.
- Қосымша кейкаптар.
- Кейкаптарды алуға арналған пуллер.
- USB Type-C — USB Type-A кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Жұмысты бастау

1. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
3. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

Пернелер тіркесімдері

Fn + Esc	` ~
Fn + 1	F1
Fn +2	F2
Fn +3	F3
Fn + 4	F4
Fn + 5	F5
Fn + 6	F6
Fn + 7	F7
Fn + 8	F8
Fn + 9	F9
Fn + 0	F10
Fn + -	F11
Fn + =	F12
Fn + U	Print Screen
Fn + I	Scroll Lock
Fn + O	Pause
Fn + K	Тапсырмалар көрінісі
Fn + L	Менің компьютерім
Fn + ;	Пошта
Fn + ‘	Басты бет
Fn + V	Ойнату/Кідірту
Fn + B	Алдыңғы трек
Fn + N	Келесі трек
Fn + M	Дыбысты қосу/өшіру
Fn + <	Дыбыс деңгейін төмендету
Fn + >	Дыбыс деңгейін арттыру
Fn + /	+
Fn + -	*
Fn + WIN	Windows пернесін құлыптау
Fn + W	Көрсеткілер мен AWSD пернелерінің функцияларын ауыстыру
Fn + X	Артқы жарықты өшіру

Fn + Shift	Артқы жарық режимдерін ауыстыру **Переключение режимов подсветки**
Fn + [	Артқы жарық жылдамдығын азайту **Уменьшение скорости подсветки**
Fn +]	Артқы жарық жылдамдығын арттыру **Увеличение скорости подсветки**
Fn + ⇧	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру **Увеличение яркости подсветки**
Fn + ⇩	Артқы жарықтың жарықтығын азайту **Уменьшение яркости подсветки**
Fn + ⇦	Артқы жарық бағытын өзгерту **Изменение направления подсветки**
Fn + ⇨	Артқы жарық түсін ауыстыру **Переключение цвета подсветки**
Fn + Space	Зауыттық параметрлерге қайту үшін 3 секунд басып тұрыңыз **Удерживайте 3 секунды, чтобы вернуться к заводским настройкам**

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары (транспортировки), реализации и утилизации

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында, орамада, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% дан аспаған жағдайда жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жеңілгүлді типтегі агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер бумы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау күрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы мүкият қарауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электроникалық жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуы қажет. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емес қолдану жағдайында мүмкін болатын қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиянның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- **Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.**
- **Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5° С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.**
- **Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.**
- **Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.**
- **Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.**
- **При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.**
- **После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.**

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған себептермен істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды, бұл ретте өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылуы тиіс. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Қосымша ақпарат

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD. Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China. **Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. В ғимараты, №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1